

Bedienungsanleitung

Gas-Brennwertkessel in Standkesselbauweise mit Regelungseinheit OEtroCom 2

GSC150

GSC150 – 45 GSC150 – 65 GSC150 – 90 GSC150 – 115

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und heben Sie es zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf. Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die regelmäßige Wartung des Produktes. Unsere Service- und Kundendienst-Organisation kann Ihnen dabei behilflich sein.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an dem Produkt haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Siche	erheit
		1 1 1 Sicherheitshinweise für den Eachbandwerker
		1.1.2 Sicherheitshinweise für den Endbanutzer
	12	
	1.2	Verantwortlichkeiten 7
	1.5	1 3 1 Pflighten des Herstellers
		1.2.2 Prilotten des Preisteners
2	Über	dieses Handbuch
	2.1	Benutzte Symbole
		2.1.1 In der Anleitung verwendete Symbole
		2.1.2 Am Gerät verwendete Symbole
3	Prod	uktbeschreibung
	3.1	Produktinformation
	3.2	Hauptkomponenten des Kessels
	3.3	Beschreibung Bedieneinheit
		3.3.1 Bedeutung der einzelnen Tasten 9
		3.3.2 Bedeutung der Symbole im Display
		3.3.3 Navigation in den Menüs
4	Redie	11
-		Allaemaines 11
	<u>−</u> . 1 // 2	Heizkessel ein- und ausschalten
	т.2	1 2 1 Inbetrichendemo
		4.2.1 IIIbetitebilarinie
	12	4.z.z Ausschlatten des Heizkessels
	4.5	
	4.4	
5	Einet	ollungon 12
5	E11150	Einetellen von Sprache und Ubrzeit
	5.1	Einstellen von Sprache und Onizeit
		5.1.1 Einstellen ven Zeit und Datum
	5.0	5.1.2 Einstellen von Zeit und Datum
	5.Z	Andern der Benutzerparameter
	5.3	ZH-vonauttemperatur andern
	5.4	Andern der Warmwassertemperatur
	5.5	Einstellen des Zeitprogramms
	5.6	Ausschalten der Heizung
	5.7	
6	Finet	ellungen 19
0	6 1	Finführung in die Darametercodes
	6.2	ändern der Derameter
	0.Z 6.3	Liste der Parameter
	0.5	
		6.3.1 Benutzermenu m
		6.3.2 ZAHLER /ZEITPROG / ZEIT Menüs 🕑
		6.3.3 Einstellungen Bedieneinheit
		6.3.4 OEtroCom-2 Schaltfeld-Parameter
		6.3.5 Beschreibung der SCB-09 Parameter
		6.3.6 Auslesen der Momentanwerte (Zähler) 30
		6.3.7 Auslesen der Momentanwerte (Signale) 30
-	\A/1	
1	vvarti	ung
	1.1	Aligemeines
	1.2	Den vvasserdruck kontrollieren
	7.3	Nachtulien der Heizungsanlage
	7.4	Die Heizungsanlage entlüften
	7.5	Entleeren der Heizungsanlage
	7.6	Entsorgung und Recycling
0	Fable	arbohohung a
U		عمد المعالية المعالية المعالية المعالية الم
	0.1	

	8.2	8.1.1 Anzeige von Fehlercodes 37 Anzeige von Name und Telefonnummer des Installateurs 37	,
9	Techr	nische Angaben	\$
•	9.1	Technische Daten	5
		9.1.1 Technische ErP-Parameter)
10	Anha	ng40)
	10.1	Produktdatenblatt)
	10.2	Produktdatenblatt – Temperaturregelung)
	10.3	Anlagendatenblatt – Heizkessel	
	10.4	EU-Konformitätserklärung)

1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen keine unbeaufsichtigten Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

1.1.1 Sicherheitshinweise für den Fachhandwerker

Gefahr!

Wenn Sie Gas riechen:

- 1. Keine offene Flamme verwenden, nicht rauchen, keine elektrischen Kontakte oder Schalter (Türklingel, Licht, Motor, Aufzug usw.) betätigen.
- 2. Die Gaszufuhr schließen.
- 3. Die Fenster öffnen.
- 4. Andernfalls das vermutete Leck suchen und unverzüglich abdichten.
- 5. Wenn das Leck vor dem Gaszähler liegt, das Gasversorgungsunternehmen benachrichtigen.

Stromschlaggefahr!

Vor allen Arbeiten den Kessel spannungslos schalten.

Gefahr!

Wenn Sie Abgase riechen:

- 1. Das Gerät ausschalten.
- 2. Die Fenster öffnen.
- 3. Die wahrscheinliche Quelle des Abgaslecks suchen und sofort abdichten.

Warnung!

Prüfen Sie nach der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten die gesamte Heizungsanlage, um sicherzustellen, dass keine Leckagen vorhanden sind.

Warnung!

Der Kondenswasserabfluss darf nicht verändert oder verstopft werden. Wenn eine Kondenswasser-Neutralisationsanlage genutzt wird, muss die Anlage regelmäßig und unter Beachtung der Anweisungen des Herstellers gereinigt werden.

Vorsicht!

Die Abgasleitungen nicht berühren. Je nach Einstellungen des Heizkessels kann die Temperatur der Abgasleitungen über 60 °C ansteigen.

Vorsicht!

Die Heizkörper nicht über längere Zeit berühren. Je nach Einstellungen des Trinkwasserspeichers kann die Temperatur der Heizkörper über 60 °C liegen.

Vorsicht!

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem heißem Wasser. Je nach Einstellungen des Heizkessels kann die Warmwassertemperatur über 65 °C liegen.

1.1.2 Sicherheitshinweise für den Endbenutzer

Gefahr!

Wenn Sie Gas riechen:

- 1. Keine offene Flamme verwenden, nicht rauchen, keine elektrischen Kontakte oder Schalter (Türklingel, Licht, Motor, Aufzug usw.) betätigen.
- 2. Die Gaszufuhr schließen.
- 3. Die Fenster öffnen.
- 4. Das Gebäude evakuieren.
- 5. Einen qualifizierten Fachhandwerker kontaktieren.

Gefahr!

Wenn Sie Abgase riechen:

- 1. Das Gerät ausschalten.
- 2. Die Fenster öffnen.
- 3. Das Gebäude evakuieren.
- 4. Einen qualifizierten Fachhandwerker kontaktieren.



Stromschlaggefahr!

Vor allen Arbeiten den Kessel spannungslos schalten.

Vorsicht!

Die Abgasleitungen nicht berühren. Je nach Einstellungen des Heizkessels kann die Temperatur der Abgasleitungen über 60 °C ansteigen.

Vorsicht!

Die Heizkörper nicht über längere Zeit berühren. Je nach Einstellungen des Trinkwasserspeichers kann die Temperatur der Heizkörper über 60 °C liegen.

Vorsicht!

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem heißem Wasser. Je nach Einstellungen des Heizkessels kann die Warmwassertemperatur über 65 °C liegen.

1.2 Empfehlungen

Gefahr!

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Montage von Rauchmeldern und CO₂-Meldern an geeigneten Stellen in Ihrem Haus.

Vorsicht!

- Der Heizkessel muss immer an der Schutzerde angeschlossen sein.
- Die Erdung muss den geltenden Installationsnormen entsprechen.
- Der Erdungsanschluss muss vor allen anderen elektrischen Anschlüssen vorgenommen werden.

Zu Typ und Dimensionierung der Schutzausrüstung: siehe das Kapitel "Elektrische Anschlüsse" in der Installations- und Wartungsanleitung.

Vorsicht!

Wenn mit dem Gerät ein Netzkabel geliefert wird und es sich als beschädigt herausstellt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Fachhandwerkern ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.



Vorsicht!

Eine Trennvorrichtung muss gemäß den Installationsregeln an den dauerstromführenden Leitungen installiert werden.

Vorsicht!

Das Gerät über eine Spannungsversorgung anschließen die einen all-poligen Schalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm aufweist.

Vorsicht!

Den Heizkessel und das Heizungssystem von einem Fachmann entleeren lassen, wenn das Haus längere Zeit unbewohnt ist und Frostgefahr besteht.



Wichtig:

i

Dieses Dokument in der Nähe des Installationsorts des Gerätes bereithalten.

1.3 Verantwortlichkeiten

1.3.1 Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Richtlinien gefertigt. Daher werden sie mit der Kennzeichnung **(c** sowie mit sämtlichen erforderlichen Dokumenten ausgeliefert. Im Interesse der Qualität unserer Produkte streben wir beständig danach, sie zu verbessern. Daher behalten wir uns das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen zu ändern.

Wir können in folgenden Fällen als Hersteller nicht haftbar gemacht werden:

- Nichtbeachten der Installations- und Wartungsanweisungen für das Gerät.
- Nichtbeachten der Bedienungsanweisungen für das Gerät.
- Keine oder unzureichende Wartung des Gerätes.

1.3.2 Pflichten des Benutzers

Damit das System optimal arbeitet, müssen folgende Anweisungen befolgt werden:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.
- Für die Installation und die erste Inbetriebnahme muss qualifiziertes Fachpersonal beauftragt werden.
- · Lassen Sie sich Ihre Anlage vom Fachhandwerker erklären.
- Lassen Sie die erforderlichen Prüf- und Wartungsarbeiten von einem qualifizierten Fachhandwerker durchführen.
- Die Anleitungen in gutem Zustand in der Nähe des Gerätes aufbewahren.

2 Über dieses Handbuch

2.1 **Benutzte Symbole**

2.1.1 In der Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung gibt es verschiedene Gefahrenstufen, um die Aufmerksamkeit auf spezielle Anweisungen zu lenken. Damit möchten wir die Sicherheit der Benutzer erhöhen, Probleme vermeiden und den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sicherstellen.



Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser Dokumentation.

2.1.2 Am Gerät verwendete Symbole

Abb.1

5



- 1 Wechselspannung.
- Schutzerde. 2
- Vor der Installation und Inbetriebnahme des Heizkessels die 3 mitgelieferten Anleitungen sorgfältig durchlesen.
- Entsorgung der gebrauchten Produkte bei einer geeigneten 4 Einrichtung für Rückgewinnung und Recycling.
- 5 Vorsicht: Stromschlaggefahr, Hochspannung führende Teile. Vor jedem Eingriff vom Stromnetz trennen.

Produktbeschreibung 3

Produktinformation 3.1

GSC150 Gas-Brennwert-Standkessel haben die folgenden Eigenschaften:

- · Geringe Schadstoffemission
- Hocheffizienz-Heizung
- · Elektronisches Schaltfeld
- Abgasleitung durch einen Anschluss für Zuluft-/Abgasführung oder Schornstein mit Doppelflussoption

Die Heizkessel sind bestens für eine Kaskadeninstallation geeignet.

3.2 Hauptkomponenten des Kessels





- 1 Regelungseinheit
- 2 Automatischer Schnellentlüfter
- 3 Zuluft-/Abgasstutzen
- 4 Schutzabdeckung
- 5 Ein/Aus-Schalter
- 6 OEtroCom 2 Schaltfeld
- 7 Service-Anschluss, ermöglicht es dem Heizungsfachmann, Arbeiten an der Anlagen durchzuführen

MW-2001003-01

3.3 Beschreibung Bedieneinheit

3.3.1 Bedeutung der einzelnen Tasten

Abb.3 Schaltfeld



	-		-		
1	ESC ↓	Zurück	Rückkehr zur vorherigen Ebene.		
	RESET	Reset	Manuelles Zurücksetzen.		
2		Heizungsvorlauftem- peratur	Zugang zum Einstellen der Hei- zungstemperatur.		
	-	Minus	Verringern des Wertes oder vorhe- riger Menüpunkt.		
3	Trinkwarmwasser- temperatur		Zugang zum Einstellen Trinkwarm- wassertemperatur.		
	+	Plus	Erhöhen des Wertes oder nächster Menüpunkt.		
4	MODE	HZG/TWW-Funktion	Schaltet die Funktion ein oder aus.		
	←	Enter	Bestätigung der Auswahl oder des Wertes.		
5	4	Schornsteinfeger- funktion	Zum Aufrufen des Schornsteinfe- gerfunktion gleichzeitig die Tasten 1 und 2 drücken.		
6	\mathfrak{V}	Menü	Zum Öffnen des Menüs gleichzeitig die Tasten 3 und 4 drücken.		

3.3.2 Bedeutung der Symbole im Display

Tab.1	Mögliche Symbole auf o	dem Bildschirm	(je nach verfüg	baren Geräten	oder Funktionen)

i	Informationsmenü: Verschiedene Momentanwerte können ausgelesen werden.
n	Benutzermenü: Parameter auf Benutzerebene können konfiguriert werden.
Č,	Fachhandwerkermenü: Parameter auf Fachhandwerkerebene können konfiguriert werden.
ζŴη	Menü "Manueller Betrieb": Der manuelle Betrieb kann konfiguriert werden.
\triangle	Fehlermenü: Alle Fehler können ausgelesen werden.

Ō	Zählermenü: Zähler/Zeitprogramm/Zeitanzeige					
4 <u>1</u>	Menü "Regelungsleiterplatte": (Optional) vorhandene Regelungsleiterplatten können ausgelesen werden.					
*	Die Schornsteinfegerfunktion ist aktiviert (manuelle Volllast oder Teillast zur O ₂ /CO ₂ -Messung).					
<u></u>	Der Außentemperaturfühler ist angeschlossen.					
Û	Der Raumtemperaturfühler ist angeschlossen.					
0 T	Brennerausgangsleistung (1 bis 5 Balken, wobei jeder Balken für 20 % Ausgangsleistung steht)					
\odot	Die Wärmepumpe ist eingeschaltet.					
1-7	Anzeige des Tages					
JUHHT	Die Heizungsfunktion ist deaktiviert.					
i£⊊	Die Trinkwarmwasserfunktion ist deaktiviert.					
*	Der Solarheizkessel ist eingeschaltet, und sein Wärmeniveau wird angezeigt.					
bar 111	Anzeige des Anlagenwasserdrucks.					
Ć.	Das Ferienprogramm (inkl. Frostschutz) ist aktiv.					
*	Der Kühlmodus ist aktiv.					
111111	Die Heizungsfunktion ist eingeschaltet.					
۲ <u>۳</u>	Die Trinkwarmwasserfunktion ist eingeschaltet.					
-£8888	Anzeigen der ausgewählten Leiterplatte.					
	Anzeige für 3-Wege-Ventil.					
\mathbf{D}	Die Umwälzpumpe ist in Betrieb.					
ECO	Der Eco-Betrieb ist aktiv.					
0	Schalten Sie das Gerät aus und anschließend wieder ein.					

3.3.3 Navigation in den Menüs



∕∖

Ō

-fi

Fehlermenü

installiert wurde.

Menü "Steuerleiterplatte"(1)

Betriebsstundenzähler / Tagesprogramm / Zeituhr

(1) Das Symbol wird nur angezeigt, wenn eine optionale Steuerleiterplatte



4 Bedienung

4.1 Allgemeines

Das Inbetriebnahmeverfahren des Heizkessels muss bei der ersten Verwendung, nach einer längeren Abschaltung (über 28 Tage) oder nach jedem Ereignis, das eine vollständige Neuinstallation des Heizkessels erfordert, durchgeführt werden. Die Inbetriebnahme des Heizkessels ermöglicht dem Benutzer den Heizkessel völlig sicher einzuschalten und dabei die verschiedenen Einstellungen und durchzuführenden Kontrollen zu überprüfen.

4.2 Heizkessel ein- und ausschalten

4.2.1 Inbetriebnahme

Vorsicht!

- Die Erstinbetriebnahme darf nur durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Bei Verwendung einer anderen Gasart, z. B. Propan, muss der Heizkessel vor dem Einschalten zunächst entsprechend eingestellt werden.
- 1. Den Hauptgashahn öffnen.
- 2. Den Strom mit dem Ein/Aus-Schalter am Heizkessel einschalten.
- ⇒ Der Heizkessel schaltet sich ein, bevor der Bildschirm des Schaltfeldes aktiv ist.
- 3. Die Komponenten (Thermostate, Regelung) so einstellen, dass sich eine Wärmeanforderung ergibt.
- 4. Wasserdruck der Anlage, der am Bildschirm des Schaltfeldes ausgewiesen ist, prüfen. Der empfohlene Wasserdruck beträgt 0,15 MPa bis 0,2 MPa (1,5 bar bis 2,0 bar).

Wichtig:

i

Im Falle einer Störung während der Inbetriebnahme wird eine Meldung mit dem entsprechenden Code angezeigt. Die Bedeutung der Fehlercodes ist in der Störungstabelle aufgeführt.

4.2.2 Ausschalten des Heizkessels

Der Heizkessel muss zur Durchführung einiger Arbeiten an der Anlage oder in dessen Umgebung abgeschaltet werden.

In anderen Situationen, wie einer längeren Abwesenheitsperiode, empfehlen wir die Verwendung der Betriebsart Ferienbetrieb, um die Antiblockierfunktion der Heizkreispumpe zu nutzen und die Anlage vor Frost zu schützen.

Zum Ausschalten des Heizkessels:

1. Den Ein/Aus-Schalter drücken.

4.3 Anzeige des Wasserdrucks am Schaltfeld

M	
Off	

hervorheben. 1. Das Symbol Wasserdruck ⇒ Der Druck wird am Hauptbildschirm des Schaltfeldes angezeigt.

4.4 **Frostschutz**



Vorsicht!

- Zeit nicht genutzt werden und Frostgefahr besteht.
- Der Frostschutz funktioniert nicht, wenn der Heizkessel abgeschaltet ist.
- Der eingebaute Heizkesselschutz wird nur f
 ür den Heizkessel aktiviert, aber nicht f
 ür das System und die Heizkörper.
- Die Ventile aller mit der Anlage verbundenen Heizkörper öffnen.

Die Wärmeregelung auf einen geringen Wert einstellen, zum Beispiel auf 10 °C.

Wenn die Temperatur des Wassers für die Zentralheizung im Heizkessel zu weit absinkt, wird das integrierte Heizkesselschutzsystem aktiviert. Das System funktioniert folgendermaßen:

- Wenn die Wassertemperatur unter 7 °C liegt, wird die Pumpe eingeschaltet.
- Wenn die Wassertemperatur unter 4 °C liegt, wird der Heizkessel eingeschaltet.

• Wenn die Wassertemperatur über 10 °C liegt, schaltet sich der Brenner aus, und die Pumpe läuft noch eine Weile nach.

Um das Einfrieren des Systems und der Heizkörper in frostempfindlichen Bereichen (zum Beispiel in einer Garage) zu verhindern, kann, wenn möglich, ein Frostschutzthermostat oder einen Außenfühler an den Heizkessel angeschlossen werden.

5 Einstellungen

5.1 Einstellen von Sprache und Uhrzeit

Wichtig: i

Zuerst die gewünschte Sprache einstellen, danach Zeit, Tag und Datum, bevor das Schaltfeld weiter genutzt wird.

5.1.1 Einstellen der Sprache













7745543 - V03 - 16012023

1 2 4 6 7

MW-3000433-01







7. Die Startzeit **S1** durch Drücken der Taste + oder – festlegen. Optionen Tab.4

Abkürzung	Beschreibung		
END	Ende der Programmierung		
S	Schaltzeit oder Ende der Tagesanzeige (max. 6 Schaltzeiten)		
С	Temperatureinstellung (Nachtabsenkung oder Komforttemperatur)		

- 8. Taste drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 9. Den Status C1 für die jeweilige Schaltzeit S1 durch Drücken der Taste + oder – auswählen.

Tab.5 Status C1 bis C6 für die Perioden S1 bis S
--

C1 bis C6	Beschreibung
ON	Komforttemperatur
ECO	Nachtabsenkung

- 10. Taste drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 11. Die Schritte wiederholen, um die Schaltzeiten (S1 bis S6) und die dazugehörigen Status (C1 bis C6) zu bestimmen.
- 12. Die Taste en mehrere Male drücken, um zum Hauptbildschirm zurück zu gelangen.

Tab.6	Beispiel						
Zeiten	1 Montag	2 Dienstag	3 Mittwoch	4 Donnerstag	5 Freitag	6 Samstag	7 Sonntag
06:00	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1
08:00	C1 = ON	C1 = ON	C1 = ON	C1 = ON	C1 = ECO	C1 = ECO	C1 = ON
10:00	S2	S2	S2			S2	
12:00	C2 = ECO	C2 = ECO	C2 = ECO			C2 = ON	S2
14:00		S3	S3	S2		S3	C2 = ECO
16:00		C3 = ON	C3 = ON	C2 = ECO	S2	C3 = ECO	
18:00	S3		S4	S3	C2 = ON	S4	
20:00	C3 = ON	S4	C4 = ECO	C3 = ON		C4 = ON	
22:00	S4	C4 = ECO		S4		S5	
23:50	C4 = ECO			C4 = ECO		C5 = ECO	

5.6 Ausschalten der Heizung



Ē-,

MW-3000328-01



MW-3000329-01 Abb.55 Schritt 3 MW-3000330-01

- 1. Zwei Sekunden lang Taste MODE drücken.
- 2. Taste drücken, um die Auswahl für die Heizung zu bestätigen.
- 3. Taste drücken, um den aktuellen Status der HZG zu ändern.



			Die S von F diese beste	Steuerungsplattform nutzt ein erweitertes System zur Kategorisierung Parametern, Messungen und Zählern. Wenn man die Logik hinter en Codes kennt, ist es einfacher, sie zu identifizieren. Der Code eht aus zwei Buchstaben und drei Zahlen.
Abb.62	Erster Buchstabe	CP010 AD-3001375-01	Der e A C D G P	erste Buchstabe ist die Kategorie, auf die sich der Code bezieht. Appliance: Gerät Circuit: Heizkreis Domestic hot water: Trinkwarmwasser Gas fired: Gasbetriebener Wärmeerzeuger Producer: Hzg
			Code Trink mit C	es der Kategorie D werden nur vom Gerät gesteuert. Wenn das warmwasser von einer SCB gesteuert wird, wird es wie ein Kreislauf odes der Kategorie behandelt.
Abb.63	Zweiter Buchstabe		Der zweite Buchstabe ist der Typ.	
		CP010 AD-3001376-01	P C M	Parameter: Parameter Counter: Zähler Measurement: Signale



Die Zahl ist immer dreistellig. In bestimmten Fällen bezieht sich die letzte der drei Ziffern auf einen Heizkreis.

6.2 Ändern der Parameter

Die Steuereinheit des Heizkessels ist für die meisten gängigen Heizungsanlagen eingestellt. Diese Einstellungen gewährleisten einen effektiven Betrieb praktisch jedes Zentralheizungssystems. Der Benutzer oder der Heizungsfachmann können die Parameter nach Bedarf optimieren.



Die Änderung der Werkseinstellungen kann sich unter Umständen nachteilig auf die Funktion des Heizkessels auswirken.

6.3 Liste der Parameter

Am Schaltfeld werden folgende Parameter angezeigt:

Tab.7

Parameter	Beschreibung
AP : Appliance Parameters	Geräteparameter
CP : Circuits Parameters	Heizkreisparameter
GP : Gaz Parameters	Gasparameter der Anlage
PP : Pump Parameters	Pumpeneinstellungen

6.3.1 Benutzermenü 🛉

Abb.65



1 Untermenü verfügbar

2 Name der Leiterplatte bzw. des Kreises



MW-2000435-1

3 Regelungsparameter

Tab.8 Liste der Benutzer-Untermenüs 🛉

Untermenü	Beschreibung	Name der Regelungsleiterplatte bzw. des Kreises
CIRCA	Hauptheizkreis	СИБНОВ
СИБНОВ	Hauptleiterplatte CU-GH-08	СИБНО8
អការ	HMI Schaltfeld	нт і

Tab.9 Liste der Parameter im Untermenü [I P [P des Benutzermenüs 🛉

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung CU-GH-08
CP010	Temperatursollwert für Heizwasservorlauf in der beheizten Zone, wenn kein Außentemperaturfühler angeschlossen ist. Einstellbar von 7 bis 90 °C.	75 °C
CP080	Temperatursollwert für Aktivitätszone 1 Einstellbar von 5 bis 30 °C	16 °C
CP081	Temperatursollwert für Aktivitätszone 2 Einstellbar von 5 bis 30 °C	20 °C

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung CU-GH-08
CP082	Temperatursollwert für Aktivitätszone 3 Einstellbar von 5 bis 30 °C	6 °C
CP083	Temperatursollwert für Aktivitätszone 4 Einstellbar von 5 bis 30 °C	21 °C
CP084	Temperatursollwert für Aktivitätszone 5 Einstellbar von 5 bis 30 °C	22 °C
CP085	Temperatursollwert für Aktivitätszone 6 Einstellbar von 5 bis 30 °C	20 °C
CP200	Raumtemperatur-Sollwert im Zwangsbetrieb Einstellbar von 5 bis 30 °C	20 °C
CP320	 Betriebsart des Kreises: <i>I</i> = Zeitprogramm <i>I</i> = Manueller Betrieb <i>c</i>² = Frostschutzbetrieb 	0
CP510	Sollwert für temporäre Raumtemperatur des Kreises Einstellbar von 5 bis 30 °C	20 °C
CP540	Temperatursollwert für SCHWIMMBAD-Betriebsart Einstellbar von 0 bis 39 °C.	nicht verfügbar
CP550	Schornsteinzone • [] = aus • I = ein	0
CP660	 Symbolauswahl zur Anzeige dieser Zone: D = ohne I = alle 2 = Schlafzimmer 3 = Wohnzimmer 4 = Büro 5 = außen 6 = Küche 7 = Erdgeschoss 	3

Tab.10 Liste der Parameter im Untermenü CUGHOB im Benutzermenü 🛉

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung CU-GH-08
AP016	Zentralheizungsbetrieb:	1
	• <i>[</i>]= aus (keine Heizung oder Kühlung)	
	• <i>l</i> = ein	
AP017	Warmwasserspeicherbetrieb:	1
	• <i>D</i> = aus	
	• <i>l</i> = ein	
AP050	Aktuelle Uhrzeit einstellen	nicht verfügbar
AP073	SOMMER/WINTER-Umschaltpunkt:	22 °C
	 Einstellbar von 15 bis 30 °C Eingestellt auf 30,5 °C = Funktion deaktiviert 	
AP074	SOMMER-Abweichung:	0
	• <i>D</i> = aus	
	• <i>l</i> = ein	

Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung CU-GH-08
AP067	Hintergrundbeleuchtung BKL	1
	• G = Abschaltung nach 3 Minuten ohne Eingaben am Schaltfeld	
	• <i>l</i> = ein	
AP082	Ändern der Sommer-/Winter-Zeitprogrammierung 11 L 5:	1
	• <i>D</i> = aus	
	• <i>l</i> = ein	
AP103	SPRACHE L G einstellen:	FR
	• <i>[]</i> = Keine Sprache	
	• $F R$ = Französisch	
	<i>NL</i> = Niederländisch	
	• EN = Englisch	
	• $\mathcal{D}\mathcal{E}$ = Deutsch	
	• <i>E</i> <u>S</u> = Spanisch	
	• <i>I T</i> = Italienisch	
	• PL = Polnisch	
	• P T = Portugiesisch	
AP104	KONTRAST [P] einstellen:	0
	Einstellbar von 0 bis 3	
AP105	UNIT UNT einstellen:	0
	• [] = °C	
	• / = °F	

Tab.11 Liste der Parameter im Untermenü H II des Benutzermenüs 🛉

6.3.2 ZAHLER /ZEITPROG / ZEIT Menüs 🙆

Tab.12 Liste der Untermenüs Ö

Untermenü	Beschreibung
CNT	ZAHLER
CIRCA	Zeitprogrammierung für den Heizkreis
ELK	Einstellung von Uhrzeit und Datum

Untermenü ZAHLER

Tab.13 Auswahlmöglichkeiten im Untermenü *L N T*: Namen der zugehörigen Leiterplatten (nur wenn mehrere Leiterplatten vorhanden sind)

Untermenü	Leiterplatte	Parameter
СИБНО8	CU-GH-08 Hauptleiterplatte	RC
		DC
		РС
		SERVICE

Parameter	Beschreibung	Einheit
AC001	Betriebsstundenzahl	Stunden
AC005	Verbrauch im Heizbetrieb	kWh
AC006	Verbrauch im Warmwasserbereitungsbetrieb	Wh
AC026	Betriebsstundenzahl der Pumpe	Stunden
AC027	Anzahl Einschaltvorgänge der Pumpe	-
CC001	Betriebsstundenzahl der Pumpe	Stunden

Parameter	Beschreibung	Einheit
CC010	Anzahl Einschaltvorgänge der Pumpe	Stunden
GC007	Anzahl der Fehlstarts	
PC001	Gesamtenergieverbrauch der Heizung	kW
PC002	Anzahl Brenner-Einschaltvorgänge	-
PC003	Betriebsstundenanzahl des Brenners	Stunden
PC004	Anzahl der Sicherheitsabschaltungen (E36)	-
AC002	Anzahl Betriebsstunden des Brenners seit letzter Wartung	Stunden
AC003	Anzahl Betriebsstunden seit letzter Wartung	Stunden
AC004	Anzahl der Brennerstarts seit der letzten Wartung	-
SERVICE	Zurücksetzen des Wartungsservice	-
	zurückgesetzt.	

Tab.14 Parameterliste im Untermenü [] L K des Menüs 🙆

Parameter	Einstellbereich
STUNDEN	Einstellbar von 0 bis 23
MINUTEN	Einstellbar von 0 bis 59
DATUM	Einstellbar von 1 bis 31
MONAT	Einstellbar von 1 bis 12
JAHR	Einstellbar von 2000 bis 2100

6.3.3 Einstellungen Bedieneinheit



Alle Tabellen zeigen die Werkseinstellung für die Parameter. Alle möglichen Optionen werden im Einstellbereich angezeigt. Die Anzeige des Kessels zeigt nur die relevanten Einstellungen für das Gerät an.

Tab.15 Navigation für Benutzer mit Berechtigung als

Ebene	Menükaskade
Benutzer	n > Untermenü (1)
(1) Siehe die Spalte "L teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-

Tab.16 Werkseinstellung bei Benutzermit Berechtigung als

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	GSC1 50 – 45	GSC1 50 – 65	GSC1 50 – 90	GSC1 50 – 115
AP016	HK-Funktion ein/aus	Aktivieren oder Deaktivieren der Verarbeitung der Wärmeanforderung für den Heizbetrieb	0 = Aus 1 = Ein	1	1	1	1
AP017	TWW-Funktion ein/aus	Aktivieren oder Deaktivieren der Verarbeitung der Wärmeanforderung für die Trinkwasserbereitung	0 = Aus 1 = Ein	1	1	1	1
AP073	SommerWinter	Außentemperatur: Obergrenze für Heizung	10 °C - 30 °C	22	22	22	22
AP074	ErzwSommerbe trieb	Die Heizung wird abgeschaltet. Warmwasserbereitung bleibt aktiv. Erzwungener Sommerbetrieb	0 = Aus 1 = Ein	0	0	0	0

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	GSC1 50 – 45	GSC1 50 – 65	GSC1 50 – 90	GSC1 50 – 115
CP010	HK,TVorlauf Soll	Fester Vorlaufsollwert für den Heizkreis (ohne Außenfühler)	0 °C - 90 °C	80	80	80	80
CP080	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 °C - 30 °C	16	16	16	16
CP081	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 °C - 30 °C	20	20	20	20
CP082	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 °C - 30 °C	6	6	6	6
CP083	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 °C - 30 °C	21	21	21	21
CP084	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 °C - 30 °C	22	22	22	22
CP085	Sollw. Akt. HK	Raumsollwert der Aktivität des Heizkreises	5 °C - 30 °C	20	20	20	20
CP200	HKRaumTemp SollwMan	Manuell eingestellte gewünschte Raumtemperatur des Heizkreises	5 °C - 30 °C	20	20	20	20
CP320	HK, Betriebsart	Heizkreisbetrieb, Betriebsart	0 = Zeitprogramm 1 = Manuell 2 = Aus 3 = Temporär	1	1	1	1
CP510	Kurze T-Änd. Raum-SW	Kurze Temperaturänderung des Raumsollwerts je Heizkreis	5 °C - 30 °C	20	20	20	20
CP550	HK, Kamin aktiv	Kaminfunktion ist aktiv	0 = Aus 1 = Ein	0	0	0	0
CP660	Ikon-Anzeige HK	Wähle das Ikon, das für den Heizkreis angezeigt werden soll	0 = Keine 1 = Alle 2 = Schlafzimmer 3 = Wohnzimmer 4 = Arbeitszimmer 5 = Außen 6 = Küche 7 = Erdgeschoss 8 = Schwimmbad 9 = TWW-Speicher 10 = Elektr. TWW- Speicher 11 = TWWSchichtenspeicher 12 = Internal Boiler Tank 13 = Zeitprogramm	3	3	3	3
DP060	Zeitp für TWW	Ausgewähltes Zeitprogramm für Trinkwasser	0 = Zeitprogramm 1 1 = Zeitprogramm 2 2 = Zeitprogramm 3 3 = Kühlen	0	0	0	0
DP070	Komfort TWW Sp.	Komfortsollwert Trinkwasserspeicher	40 °C - 65 °C	60	60	60	60
DP080	Reduziert TWW Sp.	Reduziertsollwert Trinkwasserspeicher	7 °C - 50 °C	15	15	15	15
DP190	MaxZeitTWWL adung	TWW Ladezeitbegrenzung ??		-	-	-	-
DP200	TWW Betriebsart	aktuelle primäre Einstellung Trinkwasserbetrieb	0 = Zeitprogramm 1 = Manuell 2 = Aus 3 = Temporär	1	1	1	1
DP337	TWW- Feriensollwert	Ferien-Temperatursollwert für den Warmwasserspeicher	10 °C - 60 °C	10	10	10	10

Tab.17 Navigation auf Fachmannebene

Ebene	Menükaskade
Heizungsfachmann	[™] > Untermenü ⁽¹⁾
(1) Siehe die Spalte "l teilt.	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-

Tab.18 Werkseinstellung auf Fachmannebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	GSC1 50 – 45	GSC1 50 – 65	GSC1 50 – 90	GSC1 50 - 115
AP001	BL-Funktion	Funktionswahl BL-Eingang	 1 = Vollständig gesperrt 2 = Teilweise gesperrt 3 = NutzerResetVerrieg. 4 = Zusatz entlastet 5 = Generator entlastet 6 = Gen.&Zus. entlastet 7 = Niedertarif 8 = Nur Photovoltaik-WP 9 = PV-WP und Zusatz 10 = Smart Grid bereit 11 = Heizen Kühlen 	1	1	1	1
AP003	Wartez. Abgasventil	Wärmeerzeuger Wartezeit bis Abgasventil öffnet	0 Sek - 255 Sek	0	0	0	0
AP006	Min. Wasserdruck	Das Gerät meldet einen niedrigen Wasserdruck unterhalb dieses Wertes	0 bar - 6 bar	0,8	0,8	0,8	0,8
AP008	Wartezeit Freigabe	Wartezeit nach Schließen des Kontakts bis Wärmeerzeugerstart.	0 Sek - 255 Sek	0	0	0	0
AP009	Betriebsstunde n	Betriebsstunden des Wärmeerzeugers bis zum Auslösen einer Wartungsmeldung	0 Stunden - 51000 Stunden	6000	6000	6000	6000
AP010	Wartungsmeldu ng	Art der Wartungsmeldung wählen	0 = Keine 1 = Angepasste Meldung 2 = ABC-Meldung	2	2	2	2
AP011	Netzbetriebsstu nden	Betriebsstunden bei Netzspannung bis zur Auslösung einer Wartungsmeldung	0 Stunden - 51000 Stunden	35000	35000	35000	35000
AP063	Max. Vorl.Sollw. Hzg	Maximaler Vorlauftemperatur- Sollwert für Heizung	20 °C - 90 °C	90	90	90	90
AP079	Gebäudezeitko nstante	Gebäudezeitkonstante für den Aufheizgradient	0 - 15	3	3	3	3
AP080	Frost min Auß.Temp	Außentemp. Unter der die Frostschutzfunktion aktiviert wird	-60 °C - 25 °C	-10	-10	-10	-10
AP082	Auto- Sommerzeit	Aktiviere automatische Sommerzeit für das System	0 = Aus 1 = Ein	1	1	1	1
AP108	Außenfühler ein	Außenfühler-Funktion einschalten	0 = Automatisch 1 = Verkabelter Sensor 2 = Funksensor 3 = Internet gemessen 4 = Keine	0	0	0	0
CP000	BereichTVorlSo IlwMax	Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur	0 °C - 90 °C	80	80	80	80

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	GSC1 50 – 45	GSC1 50 – 65	GSC1 50 – 90	GSC1 50 – 115
CP020	HK/Verbrauch., Fkt.	Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers	0 = Aus 1 = Direkt 2 = Mischerheizkreis 3 = Schwimmbad 4 = Hochtemperatur 5 = Lufterhitzer 6 = TWW-Speicher 7 = TWW elektrisch 8 = Zeitprogramm 9 = Prozesswärme 10 = TWW Schichten 11 = Interner TWWSpeicher 12 = Gewerbl.TWW- Speicher 31 = EXT TWW-FWS	1	1	1	1
CP060	HK, Sollw. Ferien	Gewünschte Raumtemperatur in der Ferieneinstellung des Heizkreises	5 °C - 20 °C	6	6	6	6
CP070	HK, Sollwert Nacht	Nachttemperatur-Sollwert je Heizkreis	5 °C - 30 °C	16	16	16	16
CP210	HK, Startp.Heizk.	Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises	15 °C - 90 °C	15	15	15	15
CP220	HK, Nachtw.Heizk.	Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkkennlinie des Heizkreises	15 °C - 90 °C	15	15	15	15
CP230	HK, Steigung Heizk	Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises	0 - 4	1,5	1,5	1,5	1,5
CP340	HK, Nachtbetrieb	Heizkreisbetrieb in der Nacht. 1: Mit reduziertem Sollwert fortsetzen. 0: Nur Frostschutz	0 = Kein Heizbetrieb 1 = Nachtabsenkung	1	1	1	1
CP470	HK, Estrich, Dauer	Einstellung des Estrichtrocknungsprogramms	0 Tage - 30 Tage	0	0	0	0
CP480	EstrichStartTe mp	Einstellung der Starttemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm	20 °C - 50 °C	20	20	20	20
CP490	EstrichStoppTe mp	Einstellung der Stopptemperatur für das Estrichtrocknungsprogramm	20 °C - 50 °C	20	20	20	20
CP570	HK, ausg. Zeitprog	Durch den Benutzer ausgewähltes Zeitprogramm	0 = Zeitprogramm 1 1 = Zeitprogramm 2 2 = Zeitprogramm 3 3 = Kühlen	0	0	0	0
CP730	HK Aufheizgrad.	Auswahl der Aufheizgeschwindigkeit des Heizkreises	0 = Extra langsam 1 = Langsamer 2 = Langsam 3 = Normaler Modus 4 = Schneller 5 = Schnellste	3	3	3	3
CP740	HK Abkühlgrad.	Auswahl der Abkühlgeschwindigkeit des Heizkreises	0 = Langsamer 1 = Langsam 2 = Normaler Modus 3 = Schneller 4 = Schnellste	2	2	2	2
CP750	Max HK- Vorheizzeit	Maximale Vorheizzeit Heizkreis	0 Min - 240 Min	90	90	90	90

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	GSC1 50 – 45	GSC1 50 – 65	GSC1 50 – 90	GSC1 50 - 115
CP780	HK- Regelstrategie	Auswahl der Regelungsstrategie des Heizkreises: Raumgeführt und/oder witterungsgeführt	0 = Automatisch 1 = Nach Raumtemperatur 2 = Nach Außentemperatur 3 = Nach Außen- &Raumtemp	0	0	0	0
DP004	LegionellenHeiz schl.	Legionellenbetrieb Heizschlangenschutz	0 = deaktiviert 1 = Wöchentlich 2 = Täglich	1	1	1	1
DP007	TWW 3-WV- Standby	Position des Dreiwegeventils während der Standbyzeit	0 = Heizkreis 1 = Trinkwarmwasser	0	0	0	0
DP035	Pumpenst. TWW-Sp.	Start Pumpe für Heizschlange zur Warmwasserbereitung	-20 °C - 20 °C	-3	-3	-3	-3
DP150	TWW Thermostat	Freigabe TWW Thermostatfunktion	0 = Aus 1 = Ein	1	1	1	1
DP160	TWW AntiLeg Sollw.	Temperatursollwert Antilegionellenfunktion	50 °C - 90 °C	70	70	70	70
DP170	Startzeit Urlaub	Startzeit Urlaub		-	-	-	-
DP180	Endzeit Urlaub	Endzeit Urlaub		-	-	-	-
GP017	Max. Leistung	Maximale Leistung in kW	0 kW - 80 kW	-	-	-	-
GP050	Leistung Min.	Mindestleistung in Kilowatt für die RT2012-Berechnung	0 kW - 80 kW	-	-	-	-
PP015	Nachlaufz. Pumpe Hzg	Nachlaufzeit Pumpe Heizkreis, 99 = Dauerbetrieb Pumpe	0 Min - 99 Min	1	1	1	1

Tab.19 Navigation auf erweiterter Fachmannebene

Ebene	Menükaskade
Erweiterte Fach-	[™] > Untermenü ⁽¹⁾ > ADV
mannebene	
(1) Siehe die Spalte "L	Intermenü" in der nachfolgenden Tabelle zur korrekten Navigation. Die Parameter sind nach Funktionalitäten unter-
teilt.	

Tab.20 Werkseinstellung auf erweiterter Fachmannebene

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	GSC1 50 – 45	GSC1 50 – 65	GSC1 50 – 90	GSC1 50 - 115
AP002	Manuelle Wärmeanf.	Aktivieren der manuellen Wärmeanforderungsfunktion	0 = Aus 1 = Mit Sollwert 2 = AußenT-Regelung	0	0	0	0
AP026	T Vorlauf man. Eins.	Sollwert Vorlauftemperatur für manuelle Wärmeanforderung	10 °C - 90 °C	40	40	40	40
AP056	Außentempf. Präs.	De-/Aktivieren Aussentemperaturfühler Präsenz	0 = Kein Außenfühler 1 = AF60 2 = QAC34	1	1	1	1
AP102	Kesselpumpenf unkt.	Konfiguration der Kesselpumpe als Heizkreis- oder Systempumpe	0 = Nein 1 = Ja	0	0	0	0
AP111	CAN-Bus Kabellänge	CAN-Bus Kabellänge	0 = < 3 m 1 = < 80 m 2 = < 500 m	0	0	0	0
CP130	Außentemp zu HK	Externe Auswahl des Außentemperaturfühlers zum Heizkreis	0 - 4	0	0	0	0
CP240	HK, Einfluss RG	Einfluss des Raumfühlers auf den Heizkreis	0 - 10	3	3	3	3

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Bereich	GSC1 50 – 45	GSC1 50 – 65	GSC1 50 – 90	GSC1 50 – 115
CP250	HK, Raumgerätkal.	Kalibrierung des Heizkreis- Raumgeräts	-5 °C - 5 °C	0	0	0	0
CP670	Bus-Kanal RG zu HK	Konfiguration der Zuordnung Raumgerät zu Heizkreis		-	-	-	-
CP770	HK mit Puffersp.	HK mit Pufferspeicher	0 = Nein 1 = Ja	0	0	0	0
DP003	Abs. max. Gebl. TWW	Maximale Gebläsedrehzahl bei Trinkwarmwasserbereitung	1000 Rpm - 7000 Rpm	5400	5600	6300	6700
DP005	Abw. TVorl. Heizschl	Vorlauf-Sollwertabweichung Heizschlange	0 °C - 50 °C	20	20	20	20
DP006	Hyst Heizschl.Sens.	Ein/Ausschalten des Wärmeanforderungs-Hysterese für Heizschlange	2 °C - 15 °C	5	5	5	5
DP020	TWwPumpenna chlauf	Pumpennachlaufzeit der Trinkwasserladepumpe nach Ende der Trinkwarmwasserladung.	0 Sek - 99 Sek	10	10	10	10
DP034	TWwHeizschl.A bw.	Abweichung für Heizschlangensensor	0 °C - 10 °C	2	2	2	2
DP140	Trinkwasserlad eart	Trinkwasser Ladeart (0: Kombi, 1: Solo)	0 = Kombi 1 = Alleine 2 = Schichtenspeicher 3 = Prozesswärme 4 = Extern	1	1	1	1
GP007	Max. Gebl.drehz. HZG	Maximale Gebläsedrehzahl im Heizungsmodus	1400 Rpm - 7000 Rpm	5400	5600	6300	6800
GP008	Min. Gebläsedrehza hl	Minimale Gebläsedrehzahl im Heizungs- und Trinkwarmwasser- Modus	1400 Rpm - 4000 Rpm	1550	1600	1600	1750
GP009	Gebläsedrehz. Start	Gebläsedrehzahl bei Gerätstart	1000 Rpm - 4000 Rpm	2500	2500	2500	2500
GP010	GDW-Prüfung	Prüfung des Gasdruckwächters ein/aus	0 = Nein 1 = Ja	0	0	0	0
GP021	Temp.diff. Modul.	Rückmodulation bei einer Deltatemperatur über diesem Schwellwert	10 °C - 40 °C	25	25	25	20
GP022	Zeitvar. Zeitfaktor	Zeitvariable zur Berechnung der durchschn. Vorlauftemperatur	1 - 255	-	-	-	-
PP014	HZGPumpenD TVerringer	Verringerung der Delta- Temperatur-Modulation für Pumpenmodulation	0 °C - 40 °C	18	18	18	18
PP016	Max. Pump.drehz. Hzg	Maximale Pumpendrehzahl für Heizung	20 % - 100 %	100	100	100	100
PP017	HzgPump.drzM axFaktor	Maximale Pumpendrehzahl bei minimaler Belastung in % der max. Pumpendrehzahl	0 % - 100 %	100	100	100	100
PP018	min. Pump.drehz. Hzg	Minimale Pumpendrehzahl für Heizung	20 % - 100 %	30	30	30	30
PP023	Hysterese Hzg	Temperaturhysterese zum Starten des Wärmeerzeugers für Heizung	1 °C - 10 °C	10	10	10	10

6.3.4 OEtroCom-2 Schaltfeld-Parameter

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich	Standard- einstellung
AP067	BKL	Helligkeitseins., hohe Hellig- keit d. ECO-Modus deaktiv. Eco-Aktiv. nach 3 min bei ge- ringer Helligk.	0 = Normaler Modus 1 = Eco	0
AP082	DLS	Aktiviere automatische Som- merzeit für das System	0 = Aus 1 = Ein	1
AP103	LG	Benutzeroberfläche-Sprach- einstellung	0 = No language EN = English FR = Français DE = Deutsch NL = Nederlands IT = Italiano ES = Espagno PL = Polski PT = Português	0
AP104	CRT	HMI-Kontrastwert	0 - 3	3
AP105	UNT	Benutzeroberfläche-Anzeige- einheit °C oder °F	0 = °C/bar 1 = °F/Psi	0

Tab.21 Werkseinstellungen - 🛉 > HMI

6.3.5 Beschreibung der SCB-09 Parameter

Tab.22 Gerät-Identifikation - $\frac{1}{2} > \frac{\Box \Box B}{\Box B} - \frac{\Box B}{\Box B}$

Code	Variabel	Beschreibung	Einstellbereich	Werksein- stellung
	Anzahl der Einträge	Interner Parameter zur Beibehaltung der Anzahl der Einträge der Gerätedatenstruktur	0 –255	0
	Herstellercode	Der Herstellercode (= USt-IdNr.) des Gerätes		FFFFFFFF FFFFFFFF FF
	Gerätetyp	Der Gerätetyp	0 –65535	6409
	Hardware-Version	Die Hardware-Version des Gerätes	0 –65535	0
	Softwareversion	Die Software-Version des Gerätes	0 –65535	0
	OV-Version	Die OV-Version des Gerätes	0 –65535	1
	Globale OV-Version	Die globale Objektverzeichnis-Version des Gerätes	0 –65535	0
	Herstellungsjahr	Das Herstellungsjahr des Gerätes	16 – 255	16
	Herstellungswoche	Die Herstellungswoche des Gerätes	1 – 53	1
	Herstellungstag	Der Herstellungstag des Gerätes	1 –7	1
	Seriennummer	Seriennummer der Leiterplatte	0 – 4294967295	0
	IndividuelleSeriennr	Die indiv. Seriennummer der Leiterplatte		00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Artikelnummer	Die Artikelnummer des Gerätes	0 –4294967295	0
	Konf. Tabellenver.	Version der Geräte-Konfigurationstab.	0 –65535	0

Tab.23 Fehlerbeschreibung - $\mathbf{\hat{h}} > \mathbf{\underline{S}} [\mathbf{\underline{C}}] \mathbf{\underline{B}} - \mathbf{\underline{O}} \mathbf{\underline{S}}$

Code	Variabel	Beschreibung	Einstellbereich	Werksein- stellung
	Err Curr Err Count	Zähler für die Anzahl die der gleiche Fehler (Status und Sub-Status) stattgefunden hat.	0 –255	0

Tab.24 Geräte-Info - $\mathbf{\hat{n}} > \underline{\mathbb{S}}[\underline{\mathbb{C}}]\underline{\mathbb{B}}[\underline{\mathbb{C}}]\underline{\mathbb{B}}]$

Code	Variabel	Beschreibung	Einstellbereich	Werksein- stellung
	GeräteDatenMenge	Anzahl der Einträge in der Gerätedatenstruktur	0 – 255	0
	Herstellerstandort	Herstellerstandort des Gerätes	0 – 65535	0
	Gerätetyp	Der Gerätetyp der Anlage	0 – 65535	0
	HW-Version Gerät	Die Hardware-Version des Gerätes	0 –65535	0
	Herstellungsjahr	Das Herstellungsjahr des Gerätes	16 –255	16
	Herstellungswoche	Die Herstellungswoche des Gerätes	1 –53	1
	Herstellungstag	Herstellungstag des Gerätes	1 –7	1
	Seriennummer	Die Seriennummer des Gerätes	268435456 - 4294967295	268435456
	IndividuelleSeriennr	Die individuelle Seriennummer des Gerätes		00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Artikelnummer	Die Artikelnummer des Gerätes	0 - 4294967295	0

Tab.25 Obligatorische Plattform - $\mathbf{\hat{n}} > \underline{\Box}[\underline{\Box}]\underline{B} - \underline{\Box}]\underline{B}$

Code	Variabel	Beschreibung	Einstellbereich	Werksein- stellung
	Funktionsgruppe	Daten der festgelegten Funktionsgruppen (Anforderung durch Master)		00 00 00 00 00 00 00
	Funktionsgruppe	Daten der festgelegten Funktionsgruppen (Anforderung durch Master)		00 00 00 00 00 00 00
	Funktionsgruppe	Daten der festgelegten Funktionsgruppen (Anforderung durch Master)		00 00 00 00 00 00 00
	Funktionsgruppe	Daten der festgelegten Funktionsgruppen (Anforderung durch Master)		00 00 00 00 00 00 00
	Funktionsgruppe	Daten der festgelegten Funktionsgruppen (Anforderung durch Master)		00 00 00 00 00 00 00
	Funktionsgruppe	Daten der festgelegten Funktionsgruppen (Anforderung durch Master)		00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Funktionsgruppe	Daten der festgelegten Funktionsgruppen (Anforderung durch Master)		00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Funktionsgruppe	Daten der festgelegten Funktionsgruppen (Anforderung durch Master)		00 00 00 00 00 00 00
	Svn-Version	Version des Software- Konfigurationstools		
	Svn-Version	Version des Software- Konfigurationstools		

Code	Variabel	Beschreibung	Einstellbereich	Werksein- stellung
	Svn-Version	Version des Software- Konfigurationstools		
	Can PDO padding U8	Can transmit PDO padding U8	0 – 255	0
	Gerätename	Handelsbezeichnung Gerät		SCB-09
	Liste unterst. Funkt	Auswahl der unterstützten Funktionen dieses Gerätes	0 –14	0
	Liste unterst. Funkt	Auswahl der unterstützten Funktionen dieses Gerätes	0 –14	0
	Anlagenname	Kommerzieller Name der Anlage		Multi IO
AP022	Konfiguration	Konfigurationscode für das Gerät und die Kundeneinstellungen	0 – 65535	0
AP050	Uhrzeit	Aktuelle Tageszeit		
AP081	Kurzname Gerät	Kurzname des Gerätes		S09

Tab.26 URC Check-Funktion - $\frac{1}{2} > \frac{\Box \Box B}{\Box B} - \frac{\Box B}{\Box B}$

Code	Variabel	Beschreibung	Einstellbereich	Werksein- stellung
EP000	WRG Prüfung ein	24-Stunden Wärmerückgewinnung Ventilprüfung ein oder aus	0 = Nein 1 = Ja	0

6.3.6 Auslesen der Momentanwerte (Zähler)

Tab.27 Obligatorische Plattform - $\mathbf{\Phi} > \mathbf{\underline{S}} [\mathbf{\underline{C}}] \mathbf{\underline{B}} - \mathbf{\underline{C}} \mathbf{\underline{S}}$

Code	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich
AC001	Stunden am Netz	Anzahl der Stunden, die das Gerät am Netz betrieben wurde	0 Stunden – 4294967295 Stunden

6.3.7 Auslesen der Momentanwerte (Signale)

Tab.28 Fehlerbeschreibung - $\mathbf{i} > \mathbf{S}[\mathbf{C}]\mathbf{B} - \mathbf{O}]\mathbf{S}$

Wert	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich
	Anzahl der Einträge	"Anzahl Einträge der """"aktuellen Fehler"""" Struktur"	0 – 255
	Akt. Fehlercode	Enthält den aktuellen Fehlercode bei Warnung, Blockierend, Verriegelnd	0 – 255
	Akt. ben. Fehlercode	Aktueller benutzerdefinierter Fehlercode	0 – 255
	Akt. Fehlerpriorität	Aktuelle Fehlerpriorität	0 = Verriegelt 3 = Gesperrt 6 = Warnung
	Akt. Fehlerzähler	Aktueller Fehlerzähler	0 – 255

Tab.29 Obligatorisch für SCB - $\mathbf{i} > \underline{S[\mathcal{L}]\mathcal{B}} - \underline{O[\mathcal{G}]}$

Wert	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich
	HMI-Daten anzeigen	Trending-Zeichenfolge mit allen relevanten Daten zur Anzeige des Gerätstatus auf der HMI-MK2	

Tab.30 Obligatorische Plattform - $\mathbf{i} > \underline{\mathbb{S}[\mathcal{L}]\mathcal{B}]}$ - $\underline{\mathbb{S}[\mathcal{B}]}$

Wert	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich		
	Fehlercode	Enthält den Fehlercode im Falle einer Warnung, Sperre oder Verriegelung			
	Anzahl der Einträge	Anzahl der Einträge	0 – 255		
	Wartungsbefehl	Von der Service-Tool-Schnittstelle gesendeter Befehl			
	Befehlsstatus	Von Wart.werkzSchnittst. ang. Status	0 – 255		
	Befehlsantwort	Antwort der Wartungswerkzeug- Schnittst.			
	AuthentifizToken	Seriennummer und eindeutiges zeitabhängiges Token	0 – 4294967295		
	Angef. Zugriffsstufe	Angeforderte Zugriffsstufe für Parameter/Signal und Befehlszugriff	0 – 255		
	Tatsächliche Stufe	Tatsächliche Stufe, siehe Schnittstellen- Dokumente Servicetool	0 – 255		
	Erforderliche Stufe	Authentisierungsantwort, siehe Schnittstellen-Dokumente Servicetool	0 – 4294967295		
	Erforderliche Stufe	Authentisierungsantwort, siehe Schnittstellen-Dokumente Servicetool	0 – 4294967295		
	Erforderliche Stufe	Authentisierungsantwort, siehe Schnittstellen-Dokumente Servicetool	0 – 255		
	Erster freier Kanal	Erster freier Kanal	0 – 255		
	Produktcode Master	Produktcode des Masters, mit dem dieser Slave verbunden ist	0 – 65535		
	Seriennummer Master	Seriennummer des Masters, mit dem dieser Slave verbunden ist	0 – 4294967295		
	Konfiguration Master	Konfiguration des Masters, mit dem dieser Slave verbunden ist	0 – 65535		
	Knoten-ID Gerät	Knotennummer des Geräts	0 – 255		
	Parameter speichern	Parameter speichern	0 – 4294967295		
	Warncode	Warncode, der den aktuellen Fehlerstatus des Geräts beschreibt	0 – 255		
	Trending-Zeichenf.	Trending-Zeichenfolge. Diese enthält formatierte Daten über den Zustand des Gerätes.			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			

Wert	/ert Anzeigetext Beschreibung		Einstellbereich		
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der			
	Annahl Deelwinteren	Menubeschreibung			
	Anzani Deskriptoren	Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der			
		Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anzahl Deskriptoren	Anzahl der Einträge in der Menübeschreibung			
	Anz.unterst.Menüstr.	Anzahl der unterstützten Menüstrukturen	0 – 2		
	Anz.unterst.Menüstr.	Anzahl der unterstützten Menüstrukturen	0 – 2		
	Verw.Deskriptorvers.	Für den Export verwendete Version der Menüstruktur	0 – 255		
	Ini-Status	Ergibt den Geräteinitialisierungsstatus	0 = Nicht Durchgeführt 1 = Prüfobj.Zeigertab. 2 = Grundeinstellung 3 = Konfiguration1 lesen 4 = Konfiguration2 lesen 5 = Angep.Param.lesen 6 = Fertig 7 = Sperrparameter 8 = Permspeicherfehler 30 = Wartet auf Konfig.		
	Anzahl der Bitfelder	Anzahl der Status-Bitfelder	0 – 255		
	Bitfeld-Konfig.	Konfiguration Bitfeld Nummer 1. Relevant für den HMI-Ausgang	0 – 255		
	Status Bitfeld 1	Status Bitfeld Nummer 1. Relevant für den HMI-Ausgang	0 – 255		
	Status Bitfeld 2	Status Bitfeld Nummer 2. Relevant für den HMI-Ausgang	0 – 255		
	Status Bitfeld 3	Status Bitfeld Nummer 3. Relevant für den HMI-Ausgang	0 – 255		
	HMI-Daten anzeigen	Trending-Zeichenfolge mit allen relevanten Daten zur Anzeige des Gerätstatus auf der HMI-MK2			
	Testbetrieb aktiv	Testbetrieb aktiv	0 – 255		
AM004	Sperrcode	Der aktuelle Sperrcode	0 – 255		
AM005	Störungscode	Der aktuell aktive Störungscode	0 – 255		
AM012	Gerätstatus	Aktueller Zustand des Gerätes	DeviceState		
AM014	Substatus	Aktueller Substatus des Gerätes	DeviceSubStatus		

Tab.31 Digitale Eingänge - $\mathbf{i} > \underline{S}[\underline{C}]\underline{B} - \underline{O}]\underline{G}$

Wert	Anzeigetext	Beschreibung	Einstellbereich
	Konfig. Eingabe	Konfig. Eingaberegister, Aktivieren/ Deaktivieren von Bit-Funktionen im Eingabestatus-Bitfeld 2	

7 Wartung

7.1 Allgemeines

Der Kessel erfordert keine besondere Wartung. Der Kessel muss jedoch jährlich gemäß der Installations- und Wartungsanleitung und dem entsprechenden Abschnitt des maßgeblichen Wartungsprotokolls gewartet werden, um die Garantie aufrechtzuerhalten.



Es wird der Abschluss eines Wartungsvertrages empfohlen.

Vorsicht!

Wartungsarbeiten müssen von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Nur Original-Ersatzteile von Oertli verwenden.

Die lackierten Verkleidungen sollten mit einem feuchten Tuch abgewischt und anschließend vollständig getrocknet werden. KEINE SCHEUERNDEN REINIGUNGSMITTEL VERWENDEN.

7.2 Den Wasserdruck kontrollieren

1. Den Wasserdruck in der Anlage kontrollieren.

Vorsicht!

Der Wasserdruck muss mindestens 0,08 MPa (0,8 bar) betragen.



Wichtig:

Wenn der Wasserdruck unter 0,08 MPa (0,8 bar) liegt, blinkt das Symbol bar.

2. Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen, um den Wasserdruck zu erhöhen.



Wichtig: Der empfohlene Wasserdruck im kalten Zustand beträgt 0,15 MPa (1,5 bar) bis 0,2 MPa (2 bar).



Siehe auch

Anzeige des Wasserdrucks am Schaltfeld, Seite 12

7.3 Nachfüllen der Heizungsanlage

Nachfüllen der Anlage Abb.66



Wenn die Heizungsanlage leer oder der Wasserdruck zu niedrig ist, muss die Heizungsanlage nachgefüllt werden. Hierzu wie folgt vorgehen:

- 1. Den auf dem Bildschirm des Schaltfelds angezeigten Wasserdruck der Heizungsanlage prüfen. Wenn nötig, Wasser im Heizungssystem nachfüllen.
- 2. Die Ventile sämtlicher Heizkörper der Heizungsanlage öffnen.
- 3. Das Raumgerät auf die niedrigste mögliche Temperatur einstellen.
- 4. Mit dem Nachfüllen der Heizungsanlage warten, bis die geöffneten Heizkörper lauwarm oder kälter sind.

Abb.67 Nachfüllen der Anlage



- 5. Zum Nachfüllen einen Füllschlauch mit zwei Abzweigklemmen, einen Lappen und einen Entlüftungsschlüssel verwenden.
- 6. Den Füllschlauch an einen Kaltwasserhahn anschließen.
- 7. Den Füllschlauch entlüften. Den Schlauch langsam mit Wasser füllen. Das Ende des Schlauchs über einen Eimer halten. Den Hahn
- schließen, sobald Wasser aus dem Hahn austritt.

Abb.68 Nachfüllen der Anlage



8. Die Abdeckung des Befüll-/Entleerungsventils lösen.

Wichtig:

- Das Befüll-/Entleerungsventil darf nicht in unmittelbarer Nähe des Kessels liegen.
- 9. Den Füllschlauch am Befüll-/Entleerungsventil befestigen. Den Füllschlauch ordnungsgemäß befestigen.
- 10. Den Füll-/Entleerungshahn der Heizungsanlage öffnen.
- 11. Den Wasserhahn öffnen.
- 12. Den auf dem Bildschirm des Schaltfelds angezeigten Wasserdruck der Heizungsanlage prüfen.
- 13. Den Wasserhahn schließen, wenn der Wasserdruck 2 bar erreicht.
- Den Kessel-Füll- und Entleerungshahn (KFE-Hahn) des Heizungssystems schließen. Den Schlauch am Befüll-/ Entleerungsventil lassen, bis die Heizungsanlage entlüftet wurde.

Wichtig:

i

- Durch das Nachfüllen von Wasser wird der Heizungsanlage Luft zugeführt:
 - Heizungsanlage entlüften.
 - Nach dem Entlüften kann der Wasserdruck wieder unter den erforderlichen Wert sinken.
 - Den auf dem Bildschirm des Schaltfelds angezeigten Wasserdruck der Heizungsanlage prüfen.
 - Wenn der Wasserdruck unter 0,8 bar liegt, muss Wasser nachgefüllt werden.
- 15. Den Kessel nach dem Befüllen und Entlüften der Heizungsanlage wieder in Betrieb nehmen.

Wichtig:

i

Ein Befüllen und Entlüften der Heizungsanlage zweimal im Jahr sollte ausreichen, um den richtigen Wasserdruck aufrechtzuerhalten. Wenn häufig Wasser in die Heizungsanlage nachgefüllt werden muss, den Installateur benachrichtigen.

7.4 Die Heizungsanlage entlüften



Luft in Heizkessel, Leitungen oder Ventilen muss abgelassen werden, um unerwünschte Geräusche während des Heizbetriebs oder bei der Entnahme von Wasser zu vermeiden.

- 1. Öffnen Sie die Ventile aller Heizkörper bzw. Fußbodenheizungskreise der Anlage.
- 2. Das Raumthermostat auf die höchstmögliche Temperatur einstellen.
- 3. Warten, bis die Heizkörper warm sind.
- 4. Den Kessel abschalten.
- 5. Etwa 10 Minuten warten, bis die Heizkörper sich kühl anfühlen.
- 6. Heizkörper entlüften. Von unten nach oben vorgehen.
- 7. Das Entlüftungsventil mit dem Entlüftungsschlüssel öffnen und einen Lappen gegen die Entlüftungsöffnung drücken.

Warnung!

Das Wasser kann noch heiß sein.

- 8. Warten, bis Wasser aus dem Entlüftungsventil austritt, und dann das Entlüftungsventil schließen.
- 9. Den Kessel einschalten.

i Wichtig:

Der Kessel durchläuft nach dem Einschalten der Stromversorgung immer ein automatisches Entlüftungsprogramm von ca. 3 Minuten.

- Nach dem Entlüften überprüfen, ob der Wasserdruck in der Anlage noch ordnungsgemäß ist. Falls erforderlich, den Wasserstand in der Heizungsanlage nachfüllen.
- 11. Raumthermostat oder Temperaturregler einstellen.

7.5 Entleeren der Heizungsanlage

Abb.70 Unter Umständen ist ein Entleeren der Heizungsanlage erforderlich, wenn aufgrund einer größeren Undichtigkeit oder der Gefahr des Einfrierens ein Austausch der Heizkörper erfolgen muss. 1 1. Die Ventile an allen mit der Anlage verbundenen Heizkörpern öffnen. 2. Den Kessel abschalten. 3. Etwa 10 Minuten warten, bis die Heizkörper sich kühl anfühlen. 4. Schließen Sie einen Ablassschlauch an den niedrigsten Ablaufpunkt an. Legen Sie das Schlauchende in einen Abfluss oder an einen Ort, an dem das abgelassene Wasser keinen Schaden verursacht. 5. Den Füll-/Entleerungshahn der Heizungsanlage öffnen. Die Anlage entleeren. 2 3 Warnung! Das Wasser kann noch heiß sein. 6. Den Entleerungshahn schließen, wenn kein Wasser mehr aus dem P Ablaufpunkt austritt. 7 ЛС 5 4 MW-2000561-1 7.6 Entsorgung und Recycling

Abb.71 Abb.71 Abb.71 Abbroser und gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften erfolgen. Abb.71 Abbroser und gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften erfolgen.

8 Fehlerbehebung

8.1 Fehlercodes

Der GSC150 ist mit einer elektronischen Steuerungs- und Regelungsvorrichtung ausgestattet. Das Herzstück der Regelung ist ein Mikroprozessor, der das Gerät nicht nur steuert, sondern auch schützt. Bei Störungen wird ein entsprechender Code angezeigt.

Tab.32 Fehlercodes werden auf drei verschieden Ebenen angezeigt:

Code	Тур	Beschreibung		
A .00.00 ⁽¹⁾	Warnung	Die Regelung funktioniert weiterhin, aber die Ursache der Warnung muss untersucht werden. Eine Warnung kann in eine Sperrung oder Verriegelung übergehen.		
H .00.00 ⁽¹⁾	Sperrung	Die Regelung unterbricht den Normalbetrieb und prüft in festgelegten Intervallen, ob die Ursache der Sperrung weiterhin besteht. ⁽²⁾ Der Normalbetrieb wird wieder aufgenommen, sobald die Ursache der Sperrung behoben ist. Eine Sperrung kann in eine Verriegelung übergehen.		
E .00.00 ⁽¹⁾	Verriegelung	Die Regelung unterbricht den Normalbetrieb. Die Ursache der Verriegelung muss beho- ben und die Steuerung manuell zurückgesetzt werden.		
(1) Der ers(2) Bei mahaben,	 (1) Der erste Buchstabe gibt die Art des Fehlers an. (2) Bei manchen Fehlern, die zu einer Sperrung führen, beträgt dieses Prüfintervall zehn Minuten. In diesen Fällen kann es den Anschein haben, als würde die Regelung nicht automatisch starten. Warten Sie zehn Minuten, bevor Sie das System zurücksetzen. 			

i Wichtig:

Der Fehlercode wird zum schnellen und zuverlässigen Auffinden des Fehlers und für den Kundendienst durch Oertli benötigt.

1

2

8.1.1 Anzeige von Fehlercodes

Abb.72 OEtroCom-3



Wenn ein Fehler in der Anlage auftritt, wird im Schaltfeld Folgendes angezeigt:

- Das Display zeigt einen entsprechenden Code und eine Meldung an.
- Die Status-LED des Schaltfeldes leuchtet wie folgt:
 - Kontinuierlich grün = normaler Betrieb
 - Blinkend grün = Warnung
 - Dauerhaft rot = Sperre
 - Blinkend rot = Verriegelung
- Zum Zurücksetzen des Heizkessels die Taste ✓ gedrückt halten.
 ⇒ Der Heizkessel setzt sich automatisch wieder in Betrieb, wenn die Fehlerursache behoben wurde.
- 2. Wenn der Fehlercode erneut erscheint, das Problem gemäß den Anweisungen in den Fehlercode-Tabellen beheben.
 - ⇒ Der Fehlercode wird so lange angezeigt, bis der Fehler behoben wurde.
- 3. Den Fehlercode notieren, wenn das Problem nicht behoben werden kann.

8.2 Anzeige von Name und Telefonnummer des Installateurs

Der Installateur kann seinen Namen und seine Telefonnummer auf dem Schaltfeld speichern. Sie können sich diese Informationen anzeigen lassen, wenn Sie den Installateur anrufen möchten.

- 1. Taste ≔ drücken.
- 2. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 3. Systemeinstellungen 🗘 wählen
- 4. Taste 🗸 drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5. Kontaktdaten Heizungsfachmann wählen
- 6. Taste ✔ drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
- ⇒ Der Name und die Telefonnummer des Installateurs werden angezeigt.

Technische Angaben 9

9.1 **Technische Daten**

Tab.33 Allgemeines

GSC150			GSC150 – 45	GSC150 – 65	GSC150 – 90	GSC150 – 115
Wärmenennleistung (Pn) Heizungsbetrieb (80 °C/60 °C)	minmax.	kW	8,0 - 40,8	12,0 - 61,5	14,1 - 84,2	18,9 - 103,9
Wärmenennleistung (Pn) Heizbetrieb (50 °C/30 °C)	minmax.	kW	9,1 - 42,4	13,5 - 65,0	15,8 - 89,5	21,2 - 109,7
Nennwärmebelastung (Qn) Heizungsbetrieb (Hi)	minmax.	kW	8,2 - 41,2	12,2 - 62,0	14,6 - 86,0	19,6 - 107,0
Nennwärmebelastung (Qn) Heizungsbetrieb (Hi) G31 (Propan)	minmax.	kW	8,8 - 41,2	12,2 - 62,0	22,1 - 86,0	21,2 - 107,0
Nennwärmebelastung (Qn) Heizungsbetrieb (Hs)	minmax.	kW	9,1 - 45,8	13,7 - 68,9	16,2 - 95,5	21,7 - 118,9
Verringerung der Wärmebereitstellung	Minimal	kW	7,6	11,3	13,9	18,2
NPG2 ⁽¹⁾ - NCV	Maximal	kW	-	57,7	80,0	99,5
Verringerung der Wärmebereitstellung	Minimal	kW	8,5	12,6	15,1	20,4
NPG2 ⁽¹⁾ - GCV	Maximal	kW	-	64,0	88,8	110,5
Wirkungsgrad der Heizung bei Volllast (Hi) (80/60 °C) (92/42/EEC)		%	99,1	99,2	97,9	97,1
Wirkungsgrad der Heizung bei Volllast (Hi) (50 °C/30 °C)		%	102,9	104,6	104,1	102,5
Wirkungsgrad der Heizung bei Teillast (92/42/EEC) (Rücklauftemperatur 30 °C)		%	110,6	110,4	108,1	108
(1) G20 + H ₂ (O - 20%)						

Tab.34 Gas- und abgasseitige Werte

GSC150			GSC150 – 45	GSC150 – 65	GSC150 – 90	GSC150 – 115
Gasverbrauch G20 (H-Gas) ⁽¹⁾	minmax.	m ³ /h	0,9 - 4,4	1,3 - 6,6	1,5 - 9,1	2,0 - 11,7
Gasverbrauch G31 (Propan)	minmax.	m ³ /h	0,4 - 1,7	0,5 - 2,5	0,9 - 3,5	0,9 - 4,5
Gasseitiger Widerstand G20 (H-Gas) ⁽²⁾	max.	mbar	1,0	2,0	2,5	3,0
NOx-Emission pro Jahr G20 (H-Gas) O2 = 0 %		mg/kWh (HHV)	33	29	41	41
Abgasmenge	minmax.	m ³ /h	12 - 60	18 - 90	22 - 125	30 - 160
Abgastemperatur	minmax.	°C	30 - 120	30 - 120	30 - 120	30 - 120
Maximaler Gegendruck (Pn)		Ра	150	100	160	220
 (1) Gasverbrauch aufgrund eines niedrigen Brennwerts unter Standardbedingungen: T=288,15 K, p=1013,25 mbar. Gag 30,33; G25 29,25; G31 88,00 MJ/m3 (2) Gasseitiger Widerstand zwischen Kessel-Anschluss und Messpunkt der Gasventileinheit 						

(2) Gasseitiger Widerstand zwischen Kessel-Anschluss und Messpunkt der Gasventileinheit

Tab.35 Heizungs-Kreislaufdaten

GSC150			GSC150 – 45	GSC150 – 65	GSC150 – 90	GSC150 – 115
Wasserinhalt		I	5,2	7,1	10,1	10,1
Wasserbetriebsdruck	min.	bar	0,8	0,8	0,8	0,8
Wasserbetriebsdruck (MOP)	max.	bar	4,0	4,0	4,0	4,0
Wassertemperatur	max.	°C	110	110	110	110
Betriebstemperatur	max.	°C	90	90	90	90

GSC150			GSC150 – 45	GSC150 – 65	GSC150 – 90	GSC150 – 115
Druckverlust Sekundärkreislauf (ΔT = 20 K)		mWS	1,1	1,7	1,6	2,6
Maximal zulässige Temperaturdifferenz ⁽¹⁾	max.	°C	40(1)	40(1)	40(1)	35(1)
(1) bei einer maximalen Vorlauftemperatur von 80 °C						

Tab.36 Elektrische Daten

GSC150			GSC150 – 45	GSC150 – 65	GSC150 – 90	GSC150 -
						115
Versorgungsspannung (AC)		V	230	230	230	230
Stromverbrauch – Volllast	max.	W	68	92	124	180
Stromverbrauch - Niedriglast	max.	W	17	25	24	34,4
Energiebedarf bei Bereitschaft	max.	W	5	6	5	9
Elektrischer Schutzgrad		IP	X1B	X1B	X1B	X1B
Sicherungen	Haupt	A	10	10	10	10

Tab.37 Sonstige Daten

GSC150		GSC150 – 45	GSC150 – 65	GSC150 – 90	GSC150 -
					611
Gesamtgewicht (leer)	kg	87	98	109	109
Geräteabmessungen Höhe x Breite x Tiefe	mm	1340 x 600 x 605	1340 x 600 x 605	1562 x 600 x 605	1562 x 600 x 605
Durchschnittlicher Geräuschpegel bei ei- nem Abstand von einem Meter zum Kes- sel	dB(A)	40	40	45	45



Verweis: Kontaktdetails auf der letzten Seite.

9.1.1 Technische ErP-Parameter

Tab.38	Technische Parameter für Raumheizgeräte mit Heizkessel
--------	--

Modell			GSC150 – 45	GSC150 – 65	GSC150 – 90	GSC150 – 115
Brennwertkessel			Ja	Ja	Ja	Ja
Niedertemperaturkessel ⁽¹⁾			Nein	Nein	Nein	Nein
B1-Kessel			Nein	Nein	Nein	Nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			Nein	Nein	Nein	Nein
Kombiheizgerät			Nein	Nein	Nein	Nein
Wärmenennleistung	Nennleis- tung	kW	41	62	84	104
Wärmewirkungsgrad bei Wärmenennleis- tung und Hochtemperaturbetrieb ⁽²⁾	<i>P</i> ₄	kW	40,8	61,5	84,2	103,9
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb ⁽¹⁾	<i>P</i> ₁	kW	13,7	20,5	27,9	34,7
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Ener- gieeffizienz	η_s	%	95	94	-	-
Bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb ⁽²⁾	η_4	%	89,3	89,4	88,2	87,5
Bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb ⁽¹⁾	η_1	%	99,6	99,5	97,4	97,3
Hilfsstromverbrauch						

Modell			GSC150 – 45	GSC150 – 65	GSC150 – 90	GSC150 – 115
Bei Volllast	elmax	kW	0,068	0,092	0,124	0,180
Bei Teillast	elmin	kW	0,017	0,025	0,024	0,034
Standby	P _{SB}	kW	0,004	0,006	0,005	0,009
Weitere technische Daten						
Wärmeverlust im Bereitschaftsbetrieb	P _{stby}	kW	0,105	0,114	0,119	0,119
Energieverbrauch der Zündflamme	P _{ign}	kW	-	-	-	-
Jährlicher Energieverbrauch	Q _{HE}	GJ	124	190	-	-
Schallleistungspegel in Innenräumen	L _{WA}	dB	55	55	61	60
Stickoxidausstoß	NO _x	mg/kWh	33	29	41	41
 (1) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C, und für andere Heizgeräte von 50 °C 						

(2) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteauslass.



Kontaktdetails auf der letzten Seite.

10 Anhang

10.1 Produktdatenblatt

Tab.39	Produktdatenblatt für Raumheizgeräte mit Heizkessel
--------	---

		GSC150 – 45	GSC150 – 65	GSC150 – 90	GSC150 – 115
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energie- effizienz		Α	Α	(1)	(1)
Wärmenennleistung (Prated oder Psup)	kW	41	62	84	104
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	%	95	94	-	-
Jährlicher Energieverbrauch	GJ	124	190	-	-
Schallleistungspegel L _{WA} , in Innenräumen	dB	55	55	61	60
(1) Für Heizkessel über 70 kW muss keine ErP-Information angegeben werden.					

Ve Fü

Verweis:

Für spezifische Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage, beim Einbau und bei der Wartung: Siehe Sicherheit

10.2 Produktdatenblatt – Temperaturregelung

Tab.40	Produktdatenblatt für	Temperaturregelung
--------	-----------------------	--------------------

Oertli - GSC150		OEtroCom 2
Klasse		II
Beitrag zur Raumheizungs-Energieeffizienz	%	2

10.3 Anlagendatenblatt – Heizkessel

Abb.73 Anlagendatenblatt für Heizkessel mit Angabe der Trinkwasserbereitungs-Energieeffizienz der Anlage



Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz hach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust im Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.

AD-3000743-01

- I Der Wert der Raumheizungs-Energieeffizienz des Vorzugsraumheizgerätes in %.
- II Der Faktor zur Gewichtung der Wärmeleistung der Vorzugs- und Zusatzheizgeräte einer Verbundanlage gemäß der folgenden Tabelle.
- III Der Wert des mathematischen Ausdrucks: 294/(11 · Prated), wobei sich "Prated" auf das Vorzugsraumheizgerät bezieht.
- IV Der Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 · Prated), wobei sich "Prated" auf das Vorzugsraumheizgerät bezieht.

Tab.41 Gewichtung von Kesseln

Psup / (Prated + Psup) ⁽¹⁾⁽²⁾	II, Verbundanlage ohne Trinkwasserspei- cher	II, Verbundanlage mit Trinkwasserspeicher		
0	0	0		
0,1	0,3	0,37		
0,2	0,55	0,70		
0,3	0,75	0,85		
0,4	0,85	0,94		
0,5	0,95	0,98		
0,6	0,98	1,00		
≥ 0,7	1,00	1,00		
(1) Die Zwischenwerte werden durch	lineare Interpolation aus den beiden benachbarten	Werten berechnet.		

(2) Prated bezieht sich auf das Vorzugsraumheizgerät oder das Vorzugskombiheizgerät.

Tab.42 Wirkungsgrad der Anlage

Oertli -GSC150		GSC150 – 45	GSC150 – 65	GSC150 – 90	GSC150 – 115
OEtroCom 2	%	90	92	95	97

10.4 EU-Konformitätserklärung

Das Produkt entspricht der Standardbauart, die in der EU-Konformitätserklärung beschrieben ist. Es wurde gemäß den Anforderungen der Europäischen Richtlinien hergestellt und in Verkehr gebracht.

Das Original der Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

Originalbetriebsanleitung - © Copyright

Alle technischen Daten dieser technischen Anleitungen sowie sämtliche mitgelieferten Zeichnungen und technischen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.



assistance.technique@oertli.fr

CH - SUISSE - SCHWEIZ - SVIZZERA

MEIER TOBLER AG Bahnstrasse 24 CH-8603 SCHWERZENBACH Tél. +41 (0) 44 806 41 41 ServiceLine +41 (0) 800 846 846 info@meiertobler.ch www.meiertobler.ch

MEIER TOBLER S.A.

Chemin de la Veyre-d'en-Haut B6 CH-1806 ST-LEGIER-LA-CHIESAZ Tél. +41 (0) 21 943 02 22 ServiceLine +41 (0) 800 846 846 info@meiertobler.ch www.meiertobler.ch



AT/IT - ÖSTERREICH - SÜD-TIROL AND OTHER EXPORT COUNTRIES

www.oertli-heizung.com



DE - DEUTSCHLAND

REMEHA GmbH

Rheinerstrasse 151 D-48282 EMSDETTEN Tél. +49 (0) 2572 / 9161-0 Fax +49 (0) 2572 / 9161-102 info@remeha.de www.remeha.de



BE - BELGIQUE - BELGIË

REMEHA

Koralenhoeve 10 **B-2160 WOMMELGEM** Tél. +32 (0)3 230 71 06 Fax +32 (0)3 354 54 30 info@remeha.be www.remeha.be

BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 € - 57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER - 833 457 211 RCS Strasbourg

