

# Service-Handbuch



# OE-tronic 4-Schaltfeld Für GMR 3000 Condens Gas-Brennwert-Wandkessel

# Dieses Service-Handbuch ist nur für qualifiziertes Fachpersonal vorgesehen



Eingriffe am Gerät oder an der Heizungsanlage dürfen nur durch einen qualifizierten Heizungsfachmann durchgeführt werden.

Örtlich gültige Bestimmungen sind zu beachten.

		Benutzte Symbole
$\underline{\land}$	Vorsicht Gefahr	Personen- und Sachschadengefahr. Für die Sicherheit der Personen und der Teile müssen diese Anweisungen unbedingt beachtet werden
i	Hinweis	Bitte berücksichtigen Sie diese Hinweise um den Komfort aufrecht zu halten
× ko	Verweis	Verweis auf andere Kapitel des Service-Handbuchs

# 1. VORSTELLUNG

Inhaltsverzeichnis: Seite 5

# 2. FUNKTIONSPRINZIP

Inhaltsverzeichnis: Seite 11

# 3. KONFIGURATION DER KREISE Inhaltsverzeichnis: Seite 16

# 4. LISTE DER PARAMETER Inhaltsverzeichnis: Seite 44

# 5. LISTE DER MELDUNGEN UND FEHLER Inhaltsverzeichnis: Seite 77

6. ÜBERPRÜFUNGEN UND EINSTELLUNGEN -ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

Inhaltsverzeichnis: Seite 91

# 7. GERÄTE-ÄNDERUNGEN

Inhaltsverzeichnis: Seite 103

# VORSTELLUNG



# INHALTSVERZEICHNIS

1. Vorstellung	6
2. Beschreibung der Tasten und des Displays	7
3. Optionen des Schaltfelds OE-tronic 4	8

# 1. Vorstellung



Hauptschalter Ein /Aus

Das OE-tronic 4 Schaltfeld ist in die Heizkessel der Reihe GMR 3000 und 5000 Condens eingebaut.

Das Schaltfeld OE-tronic 4 ist eine elektronische und programmierbare Regelung, die folgende Funktionen gewährleistet:

- Regelung der Heizkesseltemperatur durch Steuerung des modulierenden Brenners je nach Außentemperatur und eventuell der Raumtemperatur, falls eine Dialog-Fernbedienung RS 400 oder RS 400 R angeschlossen ist.
- Steuerung und Regelung eines ungemischten Kreises (ohne Mischer).
- Steuerung und Regelung eines ersten Kreises mit Mischer, mit der Option Vorlauffühler (Option Kolli AD199).
- Steuerung und Regelung eines zweiten Kreises mit Mischer, mit der Option Platine + Vorlauffühler (Option Kolli AD249).
   Bemerkung: Jeder dieser 3 Heizkreise kann mit einer Fernbedienung RS 400 oder RS 400 R
   Fernbedienung ausgestattet werden (Optionen: Kolli AD257 und AD255).
- Programmierung und Regelung eines WW-Kreises mit Vorrangschaltung, mit der Option WW-Fühler (Kolli AD212).
- Bei Abwesenheit, Heizungsanlage- und Raum-Frostschutz.
- Kaskadenschaltung von 2 bis 10 Heizkessel möglich.
- Anschlussmöglichkeit für 1 bis 10 Regelungen OE-tronic 4 DIN.
- Verwaltung von Systemen mit mehreren Heizgeneratoren (Heizkessel + Wärmepumpe oder Heizkessel + Solaranlage...) Sie ermöglicht dem Fachhandwerker die Parametrierung der gesamten Heizungsanlage.

# 2. Beschreibung der Tasten und des Displays



- A Einstelltaste für die Temperaturen (Heizung, WWE, Schwimmbad)
- B Betriebsartauswahltaste
- C Taste für WW-Abweichung
- D Taste zum Zugriff auf die Fachleuten vorbehaltenen Parameter
- E Tasten, deren Funktion von vorherigen Auswahlen abhängt
- F Druck- und Dreh-Einstellungsknopf:
  - Drehknopf drehen, um durch die Menüs zu blättern oder einen Wert zu ändern
  - S: Drehknopf drücken, um das ausgewählte Menü aufzurufen oder einen geänderten Wert zu bestätigen
- **G** Wenn die WWE-Abweichung aktiviert ist, wird ein Balken angezeigt:
  - Blinkender Balken: Vorübergehende Abweichung
  - Feststehender Balken: Permanente Abweichung
- H Name des Kreises, dessen Parameter angezeigt werden
- I Balkengrafik zur Anzeige der Zeitprogramme:
  - Dunkler Bereich II: Betriebszeiträume für Heizung im Komfortmodus, freigegebene Trinkwassererwärmung oder freigegebenen Betrieb.
  - Heller Bereich III: Betriebszeiträume für Heizung im Absenkmodus, nicht freigegebene Trinkwassererwärmung oder nicht freigegebenen Betrieb.

### Symbole

- Tagbetrieb (Komfortmodus): Das Symbol wird angezeigt, wenn eine TAG-Abweichung (Komfortprogramm) aktiviert ist
  - Blinkendes Symbol: Vorübergehende Abweichung
  - Dauernd angezeigtes Symbol: Permanente Abweichung
- Absenkbetrieb: Das Symbol wird angezeigt, wenn eine NACHT-Abweichung (Reduktion) aktiviert ist
  - Blinkendes Symbol: Vorübergehende Abweichung
     Dauernd angezeigtes Symbol: Permanente
  - Abweichung
- Ferienmodus: Das Symbol wird angezeigt, wenn eine FERIEN-Abweichung (Frostschutz) aktiviert ist
  - Blinkendes Symbol: Ferienmodus ist programmiert
  - Dauernd angezeigtes Symbol: Ferienmodus ist aktiviert
- M Handbetrieb
- Das Symbol wird angezeigt, wenn die Warmwasserproduktion läuft

- Mischventilanzeige: Das Symbol wird angezeigt, wenn ein Dreiwegemischer angeschlossen ist
  - <sup>™</sup>: Öffnen des 3-Wege Mischerventils
  - Schliessen des 3-Wege Mischerventils
- Das Symbol wird angezeigt, wenn die Pumpe läuft
- → Zugang zu den verschiedenen Menüs
- Ermöglicht den Zugriff auf die Einstellungen der Heizkreise
- Ermöglicht den Zugriff auf die Einstellungen des Warmwasserkreises
- Zum Anzeigen der Temperaturkurve Außentemperatur zu Vorlauftemperatur des ausgewählten Heizkreises
- ? Das Symbol wird angezeigt, wenn ein Hilfetext verfügbar ist
- STD Zurücksetzen aller Zeitprogramme (5 Sek. drücken)
- II/II Auswahl von Komfort/Reduktion oder Auswahl der zu programmierenden Tage
- Rückkehr zur vorherigen Menüebene
- ESC Rückkehr zur vorherigen Menüebene, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern
- ► Manuelle Entstörung
- ★ Die Pfeile werden angezeigt, wenn weiter oben oder unten stehende Programme der Liste nicht angezeigt werden. Die beiden Pfeile blinken, wenn ein Wert geändert werden kann.
- I symbolisiert die Leistung des Brenners
- Druckanzeige:
  - Blinkendes Symbol: Die Wassermenge ist unzureichend
  - Dauernd angezeigtes Symbol: Die Wassermenge ist ausreichend.
  - Wasserdruckniveau:
    - : 0,9 1,1 bar
    - וו: 1,2 1,5 bar וו: 1,6 - 1,9 bar

    - ull: > 2,4 bar
- Sommerbetrieb: Die Warmwasserbereitung bleibt gewährleistet
- WINTER-Modus: Heizung und Trinkwassererwärmung sind freigegeben
- AUTO Betrieb im Automatikmodus je nach Zeitprogramm

# 3. Optionen des Schaltfelds OE-tronic 4



### Brauchwasserfühler - Kolli AD212

Der WW-Fühler ermöglicht die Temperaturregelung mit Vorrangschaltung und die Programmierung der Warmwasserbereitung mit einem Trinkwassererwärmer.



# Pufferspeicherfühler oder Gemeinsamer Vorlauffühler (Kaskadenschaltung) - Kolli AD250

Enthält 1 Fühler für die Steuerung eines Pufferspeichers mit einem Heizkessel, der mit dem Schaltfeld OE-tronic 4 ausgestattet ist. Der Fühler kann auch als gemeinsamer Vorlauffühler in einer Kaskade oder in einer hydraulischen Weiche mit nur einem GMR 3000 genutzt werden.



### Vorlauffühler nach 3-Wege-Mischer - Kolli AD199

Dieser Fühler ist erforderlich, um den ersten Kreis mit Mischventil an einen Heizkessel anzuschließen, der mit dem Schaltfeld OE-tronic 4 ausgestattet ist.



## Platine + Fühler: Für den Anschluss eines zweiten Mischerkreises - Kolli AD249

Die Option Platine + Fühler ermöglicht die Steuerung eines motorbetriebenen Mischventils oder eines elektrothermischen Mischventils sowie der dazugehörigen Heizungs-Umwälzpumpe. Die Platine wird in das Schaltfeld OE-tronic 4 eingebaut und über Steckverbinder angeschlossen. Das Kolli AD 249 kann auf die SCU Platine montiert werden.

### Dialog-Fernbedienung RS 400 - Kolli AD257

### Drahtloses Dialog-Fernbedienungsmodul RS 400 R (ohne Funksenderempfänger) - Kolli AD255

### Funk-Kesselmodul (Sender/Empfänger) - Kolli AD252

Der Anschluss einer Dialog-Fernbedienung ermöglicht die Veränderung (Abweichungen)sämtlicher Anweisungen des Schaltfelds OE-tronic 4. Die Dialog-Fernbedienung ermöglicht außerdem die automatische Anpassung der Heizkurve des betroffenen Heizkreises (eine RS 400 oder RS 400 R pro Kreis).

Im Fall der RS 400 R werden die Daten über Funk von ihrem Installationsort bis zum Sender-/ Empfängergerät (Kolli AD252) übertragen, das in der Nähe des Heizkessels installiert wird.

### Funk-Außenfühler - Kolli AD251

### Funk-Kesselmodul (Sender/Empfänger) - Kolli AD252

Der drahtlose Außenfühler ist als Zubehör für Anlagen lieferbar, bei denen die Installation des Kabelverbundenen Außenfühlers, der mit dem Schaltfeld OE-tronic 4 geliefert wird, zu aufwendig ist.

Wenn dieser Fühler mit einer Kabel verbundenen Fernbedienung (AD257) verwendet wird, ist auch das Heizkessel-Funkmodul (Kolli AD252) erforderlich. Wenn bereits ein Heizkessel-Funkmodul an das Schaltfeld OE-tronic 4 angeschlossen ist, braucht kein zweites bestellt zu werden.



AD 257/255





### Bus-Verbindungskabel (Länge 12 m, Kolli AD134)

Das BUS-Kabel dient der Verbindung zwischen zwei Heizkesseln in einer Kaskadenanlage, die mit dem Schaltfeld OE-tronic 4 ausgestattet sind, außerdem dem Anschluss einer Regelung OE-tronic 4 DIN oder des Senders eines DFÜ-Systems.



### **OE-tronic 4 DIN Mischererweiterung - Kolli AD134**

Kaskadierbare Mischererweiterung für bis zu 10 OE-tronic 4 DIN an einem GMR 3000. Heizkreisregler für Mischererweiterung mit Wandaufbaugehäuse für bis zu zwei gemischte Heizkreise. Für die Aktivierung des zweiten Mischerkreises ist der Vorlauffühler AD 199 nötig. Im Lieferumfang ist ein Vorlauffühler, der Außenfühler, das Bedienfeld HMI, das Wandgehäuse und das Buskabel. Gleiche Bedienlogik wie beim GMR 3000 HMI.

Das Kolli AD 134 kann auch als Mischererweiterung für den GMR 5000 und den GSR 300 und 300 DUO Condens (wenn Artikel 192149 eingebaut ist).



### OE-tronic 4 DIN zum Einbau in GSR 300 und 300 DUO Condens Artikel 192149

OE-tronic 4 DIN ohne Wandgehäuse zum Einbau in einen GSR 300 und 300 DUO Condens. Im Lieferumfang ist ein Vorlauffühler, der Außenfühler, das Bedienfeld HMI, DIN-Normgehäuse, Anschlussadapter zum Einbau in GSR 300 Condens und das Interface. Gleiche Bedienlogik wie beim GMR 3000 HMI. Für den GSR 300 DUO Condens braucht man zweimal den Artikel 192149 und einmal das Buskabel Artikel 88017836.



## Sprach-Fernüberwachungsmodul TELCOM - Kolli AD152

Das für die telefonische Fernsteuerung von Heizungsanlagen bestimmte Modul gewährleistet folgenden 2 Funktionen:

- 1. Information des Benutzers oder einer Person seiner Wahl (es sind 4 Telefonnummern programmierbar) im Fall eines Problems mit der Anlage (Stromausfall, Brennerfehler oder auch externer Alarm)
- Ermöglicht dem Benutzer die Fernsteuerung des Heizkessel-Betriebsmodus sowie der beiden anderen Kreise (Beispiel: Warmwasserspeicher).
   Dieses Modul ist insbesondere nützlich für Zweitwohnsitze, für zeitweise unbewohnte Wohnsitze (Ferien usw.), für kleine Gemeinschaftswohnungen.
   Das TELCOM funktioniert mit jedem Frequenzwahltelefon, egal ob Festnetz oder Handy (GSM). Außerdem besitzt es eine Funktion zur Verwendung eines Faxes oder eines Anrufbeantworters, sofern dieses so programmierbar ist, dass es beim dritten Klingeln abnimmt.

# FUNKTIONSPRINZIP



# INHALTSVERZEICHNIS

1.	Betriebsarten	. 1	12	)
2.	Beschreibung und Funktionelle Verbindungen	. ′	13	5
	<ul><li>2.1 Beschreibung der Steuerungs-Elemente - Abkürzungen</li></ul>	  	13 13 14	} }

Ratriaheartan / Einechalt-	Bodingungen			Betriebsbeschreibung	- OE-tronic 4	
		Heizu	ng	Ohne Raumfühler (4)	Mit Raumfühler (2)	Trinkwassererwärmung
		Betrieb im Tagbetrieb	Zeitabschnitte bei Tagbetrieb:	Sollwert = TEMP. TAG A/B/C. (4)	Raum-Solltemperatur = TEMP. TAG A/B/C. Die Raumtemperatur wird berücksichtigt.	
AUTOMATIK Durch Drücken auf Taste MODE	AUTO	oder Nacruberreb. je nach gewählten Zeitprogrammen P1, P2, P3 oder P4 für jeden Heizkreis.	Zeitabschnitte bei Nachtbetrieb:	<ul> <li>Wenn Parameter NACHT = ABSEN.: Solwert = TEMP. NACHT ABC und die Heizungspumpe(n) sind durchgehend in Betrieb.</li> <li>Wenn Parameter NACHT = ABSCH. (STOP): Die Heizung und die Pumpen werden abgeschaftet. Der Heizkessel- und Anlagen Frostschutz bleibt Aktiv.</li> </ul>	Raum-Solitemperatur = TEMP. NACHT A/B/C. Raumtemperatur steigt 2°C über die eingesteilte aum-Solitemperatur, die Heizungesumpe wird abgeschattet. Wenn die Raumtemperatur 2°C unter die Raum-Solitemperatur abfälit geht die Heizunge- pumpe wieder in Betrieb. Nur bei 100% Raumeinfi	Trinkwassererwärmung gemäss umittels Tasta E≅, nawähtter
TAG (Tagbetrieb (Komfortmodus) Durch Drücken auf Taste MODE	*	Der Tagbetrieb ist bis zur oder permanent (7/7) eing	angegebenen Zeit jestellt.	Sollwert = TEMP. TAG A/B/C. (4)	Raum-Solltemperatur = TEMP. TAG A/B/C. Die Raumtemperatur wird berücksichtigt.	Betriebsart oder je nach Einstellung der Parameter E.TEL:
NACHT (Absenkbetrieb) Durch Drücken auf Taste MODE	Y	Der Nachtbetrieb ist bis zu oder permanent (7/7) eing	ur angegebenen Zeit jestellt.	<ul> <li>Wenn Parameter NACHT = ABSEN.: Sollwert = TEMP. NACHT A'BIC und die Heizungspumpe(n) sind durchgehend in Betrieb.</li> <li>Wenn Parameter NACHT = ABSCH. (STOP): Die Heizung und die Pumpen werden abgeschaftet. Der Heizkessel- und Anlagen Frostschutz bleibt Aktiv.</li> </ul>	Raum-Solltemperatur = TEMP. NACHT AIB/C. Raumtemperatur steigt 2°C über die eingestellte Raum-Solltemperatur, die Heizungspumpe wird abgeschattet. Wenn die Raumtemperatur 2°C unter die Raum-Solltemperatur abfällt geht die Heizungs- pumpe wieder in Betrieb. Nur ber 100% Raumeinfit.	
FERIEN (1)	Wenn TEMP. AUSSEN unter Temperatur AUSSEN FROSTS. liegt (3)	Der Anlagen-Frostschutz Heizkreise gewährleistet	wird für alle	- Raum-Solltemperatur - +6 °C. - Alle Pumpen sind durchgehend in Betrieb.	<ul> <li>Alle Pumpen sind durchgehend in Betrieb.</li> <li>Wenn TEMP.RAUM unter Temperatur FROST. RAUM liegt: Der Brenner läuft an. Sollwert = FROST. RAUM</li> </ul>	Wenn Temperatur TEMP.WWE
(auch Frostschutz genannt)	Wenn TEMP. AUSSEN über Temperatur AUSSEN FROSTS, liegt (3) Der Parameter AUSSEN Der Parameter AUSSEN eincestellt			Die Heizung wird abgeschaltet. Kein Raum-Frostschutz, nur Heizkessel-Frostschutz (Siehe unten)	- Wenn TEMP.RAUM über Temperatur FROST. RAUM liegt: Die Haizung wird abgeschaftet. Venn TEMP.RAUM unter Temperatur FROST. RAUM liegt: Der Breiner läuf an. Sollwert = FROST. RAUM	Das Warromasser wird dann auf Temperatur TEMP.WW NACHT erhitzt (oder +10 C für zweiten Speicher)
SOMMER Durch Drücken auf Taste MODE	Ø\$	- Die Heizung wird abges - Das Symbol ⊉ wird ar	chaltet ngezeigt		Um aus der Sommerbetriebsart zu gelangen, darf die Automatische Sommerbetriebsart nicht aktiv sein, und wenigstens einer der Raumfühler muss Wärme anfordern.	Trinkwassererwärmung gemäss mittels Taste E™ gewählter Betriebsart oder je nach Einstellung der Parameter E.TEL:
HAND Durch Drücken auf Taste MODE	ſIJ	<ul> <li>Der Umschaftventil wird</li> <li>Der Heizkessel anbeitet</li> <li>Alle Pumpen sind durch</li> <li>Die Dreiwegemisch</li> </ul>	in Stellung Heizung ge: mit einem Temperaturs gehend in Betrieb. her werden nicht r	schaltet. solwert von <b>TEMP.KESSEL</b> , mittels Drehknopf ei mehr angesteuert, und müssen manuel	istellbar. Il positioniert werden.	Wenn Parameter P.WWE auf UV eingestellt tst: Keine Trinkwasserenwämung. Wenn Parameter P.WWE auf PUMPE eingestellt ist: Alle Pumpen sind durchgehend in Betrieb.
Automatischer Sommerbetrieb (Wenn Parameter SOMWIN auf AUS eingestell ist, wird die Heizung nie ausgeschaftet)	Wenn <b>TEMP. AUSSEN</b> über Temperatur <b>SOM/WIN</b> liegt (5)	<ul> <li>Die Heizpumpen sind abges</li> <li>Der Brenner läuft nur bei W</li> <li>Das Symbol          wird angez     </li> </ul>	cchaltet armwasseranforderung an :eigt		Um aus der Sommerbetriebsart zu gelangen, muss wenigstens einer der Raumfühler Wärme anfordern	
Hait kaccal. Fractachintt	Wenn TEMP.KESSEL unter 7 °C liegt	<ul> <li>Die Heizkessel-Pumpe ist di - Sobald TEMP.KESSEL 10 ° Heizkessel abgeschaltet. Di noch während der Nachlauft NACHLAUFZ.GENE P in B</li> </ul>	urchgehend in Betrieb C überschreitet, wird der e Heizkessel-Pumpe ist zeit ietrieb.			Trinkwassererwärmung gemäss mittels Taste ⊡⊸ gewähtter
(Ein/Aus-Schatter in Stellung Ein)	Wenn <b>TEMP.KESSEL</b> unter 4 °C liegt	<ul> <li>Der Brenner läuft an</li> <li>Die Heizkessel-Pumpe ist di - Die Heizkessel-Bumpe ist di - Sobald TEMP.KESSEL 10°</li> <li>Bobald TEMP.KESSEL 10°</li> <li>Inchwährend der Nachlauft noch während der Nachlauft</li> <li>NACHLAUFZ.GENE P in B</li> </ul>	urchgehend in Betrieb. C überschreitet, wird der e Heizkessel-Pumpe ist etrieb.			Betriebsart oder je nach Einstellung der Parameter E.TEL
Anlage-Frostschutz (Ein/Aus-Schatter in Stellung Ein und Parameter AUSSEN FROSTS. nicht auf NEIN eingestellt	Wenn TEMP. AUSSEN unter Temperatur AUSSEN FROSTS. liegt (3)			Alle Pumpen sind durchgehend in Betrieb.		
Trinkwassererwärmung Durch Drücken auf Taste 급	AUTOMATIK	Trinkwassererwärmung w - Dunkle Zonen: Zeitabschnitt - Helle Zonen: Zeitabschn	ährend den programmi le für Trinkwassererwämu litte für Trinkwassererw	ierten Zeitabschnitten (Menü <b>#KREIS WWE</b> ): ang in Komfortmodus, Sollwert WWE= <b>TEMP. WW T</b> ämmung in Absenkmodus, Sollwert WWE= <b>TEMP</b> .	AG. WW NACHT	
(1) Der FERIEN-Modus kann ie nach Benu	KOMFORT utzung des Parameters E.TEL:	Die Trinkwassererwärmur für einen der Kreise oder	ng in Komfortmodus ist für alle Kreise A. B. C.	bis zur angegebenen Zeit oder permanent (7/7) e . WW. oder AUX gewählt werden.	ingestellt, Sollwert WWE=TEMP. WW TAG.	

(2) In dissem Fall, know in the provided the gewählter (b) Kreis(e) eine andere Betriebsart gewählt werden (3) AUSSEN FROSTS.: Werkseinstellung +3 °C, Einstellbar von -8 °C bis +10 °C.
 (4) Raumtemperatur mittels Parameter VERSCHI.RAUM A einstellbar.
 (5) Parameter SOMWIN: Werkseinstellung 22 °C, Einstellbar von 15 °C bis 30 °C.

# 1. Betriebsarten

2

# 2. Beschreibung und Funktionelle Verbindungen

# 2.1 Beschreibung der Steuerungs-Elemente - Abkürzungen

PCU:	Primary Control Unit - Leiterplatte zur Steuerung des Brennerbetriebs. Die Parameter der PCU-Karte werden im Menü <b>#EINSTELLUNGEN</b> angezeigt Die Meldungen der PCU-Karte haben einen Code, der mit Bxx beginnt. Die Fehler der PCU-Karte haben einen Code, der mit Lxx beginnt.
PSU :	Parameter Storage Unit - Speicherung der Parameter der Leiterplatten PCU und SU.
	Die PSU ist elektrisch an die PCU angeschlossen, aber die Kommunikation erfolgt auch zwischen PSU und SU.
SCU:	Secondary Control Unit - Leiterplatte des OE-tronic 4 Schaltfelds (Relais- und Fühlerplatine).
	Diese Leiterplatte steuert die ganze Sekundärseite (Kreise A, B, C, WW und AUX) und sendet die Zusammenfassung
	der Anforderungen dieser Kreise über den PCU-Bus an die PCU.
SU :	Safety Unit - Leiterplatte für Sicherheitsvorrichtung (Steuergerät).
RS 400:	Interaktive Fernbedienung mit Kabelverbindung und LCD-Anzeige.
RS 400 R:	Drahtlose interaktive Fernbedienung mit LCD.
MCR4 :	Funk-Kesselmodul
HMI:	Display (Human Machine Interface)

**IOBL**: Datenübertragungs-Bus für die Gebäudeautomatisierung (Nur in Frankreich).

# 2.2 Beschreibung des BUS

- Bus CDI: Gewährleistet die Verbindung zwischen Fernbedienungen und Heizkessel
- Kaskaden-BUS: Gewährleistet die Verbindungen der Kaskade (OE-tronic 4 DIN-Regelung, TELCOM-DFÜ-Modul)
- Bus PCU: Ermöglicht die Kommunikation mit der PCU-Leiterplatte :

### **OE-tronic 4 zu PCU:**

- Steuert das Einschalten/Ausschalten des Brenners
- Sollwert der Heizkesseltemperatur
- Leistungsbeschrenkung

### PCU zu OE-tronic 4:

- Messergebnisse
- Fehler (Lxx) / Meldungen(Bxx)
- Status (Pumpe, Gasventil, Zustand der Flamme,...)
- Parameter
- Bus IOBL (In One By Legrand): Kommunikation mit Trägerstrom (Betrieb mit den In One By Legrand Produkten Nur in Frankreich).

# 2.3 Funktionelle Verbindungen



\* Platine AD 249 (Option): Für den Anschluss eines zweiten Mischerkreises.

2

# KONFIGURATION DER KREISE



3

# INHALTSVERZEICHNIS

# Anlangen- und Anschluss-Beispiele

1. Sicherheitshinweise 1	17
2. Um auf ANLAGE ERWEITERT überzugehen 1	8
3. Anschluss eines ungemischten Kreises 1	19
4. Anschluss eines ungemischten Heizungskreises und eines Warmwasserspeichers 2	20
5. Anschluss von zwei Kreisen nach, und Anschluss eines Warmwasserspeichers vor der hydraulischen Weiche	22
6. Anschluss von zwei Kreisen und Anschluss eines Warmwasserspeichers nach der hydraulischen Weiche	24
7. Anschluss eines Pufferspeichers	26
7.1 Pufferspeicher OECOSUN DU-Typs	26 28 30
8. Anschluss eines Schwimmbades	32
9. Anschluss eines Kombispeichers (WW)	34
10. Anschluss des Zubehörs	36
11. Kaskadenschaltung	38
11.1 Prinzip des Kaskaden-Betriebs	38 39 40 42 43

# 1. Sicherheitshinweise

# 

Bei Arbeiten am Heizkessel immer den Heizkessel ausschalten und den Hauptgashahn schließen. Nach Wartungs- oder Reparaturarbeiten die gesamte Installation prüfen, um sicherzustellen, dass keine Undichtheiten vorhanden sind.

- Der Netzanschluss erfolgt mittels Netzkabel C an das Stromnetz.
   Alle anderen externen Anschlüsse erfolgen an den Steckverbindern (Niederspannung).
- Die wichtigsten Daten des Schaltfelds sind in folgender Tabelle angegeben:

Elektroanschluss	230 V/50 Hz
Nennwert der Hauptsicherung F1 (230 V)	6.3 AT
Nennwert der Sicherung F2 (230 V)	2 AT
Gebläse-DC	24 VDC



- A Durchführung der 230-V-Kabel
- B Durchführung der Fühlerkabel
- C Netzkabel
- D Ersatzsicherung: Hauptsicherung 6.3 AT (F1)
- E Ersatzsicherung: Sicherung 2 AT (F2).

#### 

Folgende Gerätekomponenten stehen unter 230 Volt-Spannung:

- Pumpe des Heizkessels
- Kombi-Gasarmatur
- Umschaltventil
- Die meisten Elemente des Schaltfelds und des Anschlusskastens
- Netzkabel

Gefahr:

Die Leiterplatte PCU bleibt, unabhängig davon, in welcher Stellung der Ein/Aus-Schalter steht, unter einer Spannung von 230 Volt.

# 2. Um auf ANLAGE ERWEITERT überzugehen

1. Vorher durchzuführende Parametrierung, Zur Anzeige aller Parameter: Zuerst Parameter ANLAGE auf ERWEITERT einstellen.

Im KLASSIK-Modus werden nur die Parameter einer klassischen Anlage angezeigt. Die Regelung schaltet nach 30 Minuten automatisch in den KLASSIK-Modus zurück (ob eine Taste gedrückt wurde oder nicht).

Drücken	Display	Auswählen (Drehknopf drücken)	Display	Drücken	Display
Taste → dann Mährend 5 Sek.	#ZUORDNUNG	#ZUORDNUNG	ANLAGE KLASSIK	Drehknopf drücken Drehknopf drehen, um den Parameter zu wählen: ANLAGE ERWEITERT Zum Bestätigen den	ANLAGE ERWEITERT
				Drehknopf drücken	

 Um die gesamten Parameter je nach Anlagetyp zu pr
üfen und anzupassen: Siehe nachfolgende Kapitel : Sie geben die verschiedenen Anschl
üsse und Parametrierungen die durchzuf
ühren sind an.

# 3. Anschluss eines ungemischten Kreises



### Schema:

- ① Nicht aktiv: An die Klemmleiste nichts anschließen.
- 2 Den Außenfühler anschließen.
- ③ Einen Sicherheitstemperaturbegrenzer anschließen, wenn es sich beim ungemischten Heizkreis um eine Fußbodenheizung handelt.
  - Die Brücke entfernen. Die Drähte des Sicherheitstemperaturbegrenzers am Stecker anschließen.
- ④ Nicht aktiv: An die Klemmleisten nichts anschließen.
- Parametrierungen für diesen Anlagentyp: Im Fall einer direkt angeschlossenen Fußbodenheizung (ohne Mischventil) den Parameter BL.EING wie folgt einstellen:

Drücken	Display	Auswählen (Drehknopf Drücken)	Display	Auswählen (Drehen / Drücken)	Display	Auswählen (Drehknopf Drücken)
Taste → dann	#EINSTELLUNGEN #NETZ <sup>(1)</sup>	#EINSTELLUNGEN	SPRACHE GENE  BL EINGANG <sup>(1)</sup>	BL EINGANG	HEIZ.STOP GESAMT STOP STORUNGSMODUS	HEIZ.STOP

Die Konfiguration der Ausgänge braucht nicht geändert zu werden, die nachstehend genannte Werkseinstellung ist ausreichend:

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
KREIS A: <sup>(1)</sup>	DIREKT	Taste → dann Während 5 Sek.	#ZUORDNUNG	KREIS A: <sup>(1)</sup>	Werkseinstellung beibehalten

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist. Zum Umschalten in den Modus **ERWEITERT**: Siehe Seite 18.

Die werkseitige Voreinstellung der anderen f
ür diesen Anlagentyp erforderlichen Parameter ist ausreichend, kann aber an die Kundenw
ünsche angepasst werden, falls erforderlich (Siehe nachstehende Tabelle):

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
STEILHEIT A	1,5	Taste → dann gleichzeitig auf Taste  单 und IIIIII drücken	#KREIS A	STEILHEIT A	Handelt es sich bei Kreis A um eine Fußbodenheizung, den Wert auf 0.7 einstellen.

Für ausführlichere Informationen über die Parameter (Einstellungen, Programmierung der Zeitprogramme): Siehe Rubrik 4. 4. Anschluss eines ungemischten Heizungskreises und eines Warmwasserspeichers



- Schema:
  - ① Nicht aktiv: An die Klemmleiste nichts anschließen.
  - ② Nichts an diesen Ausgang anschließen, da das Umschaltventil im Heizkessel an der Leiterplatte PCU angeschlossen wird
  - (3) Den Außenfühler anschließen.
  - (4) Einen Sicherheitstemperaturbegrenzer anschließen, wenn es sich beim ungemischten Heizkreis um eine Fußbodenheizung handelt.

Die Brücke entfernen. Die Kabel des Sicherheitstemperaturbegrenzers an den Stecker an der mit **BL** gekennzeichneten Stelle anschließen, nachdem die Brücke entfernt wurde.

- <sup>(5)</sup> Die Anode des Speichers anschließen.
  - Wenn der Speicher mit einer Fremdstromanode des Titan Active System® ausgestattet ist, die Anode an den Eingang anschließen (+ an die Anode, - an den Behälter).
  - Wenn der Speicher nicht mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist, den Simulationsstecker anschließen (geliefert mit dem WWE-Fühler - Kolli AD212)
- <sup>6</sup> WWE-Fühler anschließen (Kolli AD212).
- O Die Trinkwasser-Zirkulationspumpe anschließen (Optional).
- <sup>(8)</sup> Nicht aktiv: An die Klemmleisten nichts anschließen.

### • Parametrierungen für diesen Anlagentyp:

Drücken	Display	Auswählen	Display	Auswählen	Display	Auswählen
Taste →	#EINSTELLUNGEN #NETZ <sup>(1)</sup>	Parametrierung von	BL.EING für den Ans	schluss des TS a	n eine Fußbodenheiz	zung ④
dann		#EINSTELLUNGEN	SPRACHE GENE  BL EINGANG <sup>(1)</sup>	BL EINGANG	HEIZ.STOP GESAMT STOP STORUNGSMODUS	GESAMT STOP
Taste → dann						
Während 5 Sek.		#ZUORDNUNG	ANLAGE KREIS A: PUMPE.A <sup>(1)</sup> 	PUMPE.A <sup>(1)</sup>	HZ.PUMPE A  CIRC.WWE 	CIRC.WWE

### Die Konfiguration der Ausgänge braucht nicht geändert zu werden, die nachstehend genannte Werkseinstellung ist ausreichend:

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
KREIS A: <sup>(1)</sup>	DIREKT	Taste → dann Vahrend 5 Sek.	#ZUORDNUNG	KREIS A: <sup>(1)</sup>	Werkseinstellung beibehalten

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist. Zum Umschalten in den Modus **ERWEITERT** : Siehe Seite 18.

• Die werkseitige Voreinstellung der anderen für diesen Anlagentyp erforderlichen Parameter ist ausreichend, kann aber an die Kundenwünsche angepasst werden, falls erforderlich (Siehe Tabelle weiter unten):

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
STEILHEIT A	1,5	Taste → dann gleichzeitig auf Taste ♣ und IIIIII drücken	#KREIS A	STEILHEIT A	Handelt es sich bei Kreis A um eine Fußbodenheizung, den Wert auf 0.7 einstellen.

**j** Für ausführlichere Informationen über die Parameter (Einstellungen, Programmierung der Zeitprogramme): Siehe Rubrik 4.

# 5. Anschluss von zwei Kreisen nach, und Anschluss eines Warmwasserspeichers vor der hydraulischen Weiche



## Schema:

3

- ① Nicht aktiv: An die Klemmleiste nichts anschließen.
- ② Nichts an diesen Ausgang anschließen, da das Umschaltventil im Heizkessel an der Leiterplatte PCU angeschlossen wird
- 3 Den Außenfühler anschließen.
- (4) Die Heizungs-Umwälzpumpe anschließen (Kreis A)
- <sup>(5)</sup> Den Motor des Dreiwegemischers anschließen (Kreis B) und den Vorlauffühler Kreis B (S DEP B).
- <sup>(6)</sup> Die Heizungs-Umwälzpumpe anschließen (Kreis B).

Bemerkung : Wenn eine Fußbodenheizung angeschlossen ist, nach der Heizungs-Umwälzpumpe einen Sicherheitstemperaturbegrenzer anschließen.

Die Brücke entfernen. Die Kabel des Sicherheitstemperaturbegrenzers an den Stecker an der mit **BL** gekennzeichneten Stelle anschließen, nachdem die Brücke entfernt wurde.

Der Sicherheitstemperaturbegrenzer schaltet bei Überhitzung die Heizungs-Umwälzpumpe ab.

⑦ Einen Sicherheitstemperaturbegrenzer anschließen, wenn es sich beim ungemischten Heizkreis um eine Fußbodenheizung handelt:

Die Brücke entfernen. Die Drähte des Sicherheitstemperaturbegrenzers am Stecker anschließen.

(8) Hydraulische Weiche.

- 9 WWE-Fühler anschließen (Kolli AD212).
- Die Trinkwasser-Zirkulationspumpe (Option) an Ausgang S.AUX der Zusatzplatine f
  ür Mischventil anschließen (Option: Kolli AD249).
- DAnschließen eines zusätzlichen Kreises, mit Zusatzplatine für Mischventil (Option: Kolli AD249).
- 1 Die Anode des Speichers anschließen.
  - Wenn der Speicher mit einer Fremdstromanode des Titan Active System® ausgestattet ist, die Anode an den Eingang anschließen (+ an die Anode, - an den Behälter).
  - Wenn der Speicher nicht mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist, den Simulationsstecker anschließen (geliefert mit dem WWE-Fühler - Kolli AD212)

<sup>(1)</sup> Nicht aktiv: An die Klemmleisten nichts anschließen.

Parametrierungen f
ür diesen Anlagentyp: Die Konfiguration der Ausg
änge braucht nicht ver
ändert zu werden, die Werkseinstellungen sind verwendbar.

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
KREIS A: <sup>(1)</sup>	DIREKT	Taste → dann	#ZUORDNUNG	KREIS A: <sup>(1)</sup>	
PUMPE.A <sup>(1)</sup>	HZ.PUMPE A			PUMPE.A <sup>(1)</sup>	
KREIS B: <sup>(1)</sup>	3WM	Während 5 Sek.		KREIS B: <sup>(1)</sup>	beibehalten
P.WWE: <sup>(1)</sup>	UV			P.WWE: <sup>(1)</sup>	
<b>S.AUX:</b> <sup>(1)</sup>	CIRC.WWE			<b>S.AUX:</b> <sup>(1)</sup>	

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist. Zum Umschalten in den Modus **ERWEITERT** : Siehe Seite 18.

• Die werkseitige Voreinstellung der anderen für diesen Anlagentyp erforderlichen Parameter ist ausreichend, kann aber an die Kundenwünsche angepasst werden, falls erforderlich (Siehe Tabelle weiter unten):

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
STEILHEIT A	1,5	Taste → dann gleichzeitig auf Taste    å und IIIIII drücken	#KREIS A	STEILHEIT A	Handelt es sich bei Kreis A um eine Fußbodenheizung, den Wert auf 0.7 einstellen.
STEILHEIT B	0,7	Taste → dann gleichzeitig auf Taste	#KREIS B	STEILHEIT B	Gegebenenfalls nachjustieren.

Für ausführlichere Informationen über die Parameter (Einstellungen, Programmierung der Zeitprogramme): Siehe Rubrik 4.

# 6. Anschluss von zwei Kreisen und Anschluss eines Warmwasserspeichers nach der hydraulischen Weiche



## Schema:

- ① Nicht aktiv: An die Klemmleiste nichts anschließen.
- 2 Den Außenfühler anschließen.
- ③ Die Heizungs-Umwälzpumpe anschließen (Kreis A)

Bemerkung : Wenn eine Fußbodenheizung angeschlossen ist, nach der Heizungs-Umwälzpumpe einen Sicherheitstemperaturbegrenzer anschließen.

- Die Brücke entfernen. Die Kabel des Sicherheitstemperaturbegrenzers an den Stecker an der mit gekennzeichneten Stelle anschließen, nachdem die Brücke entfernt wurde. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer schaltet bei Überhitzung die Heizungs-Umwälzpumpe ab.
- ④ Die Heizungs-Umwälzpumpe anschließen (Kreis B). Den Motor des Dreiwegemischers anstheinesenDie Drähte
- ⑤ Den Sicherheitstemperaturbegrenzer für die Fußbodenheizung anschließen. Die Brücke des Sicherheitstemperaturbegrenzers am Stecker anschließen.
- <sup>6</sup> Hydraulische Weiche.
- O Die Ladepumpe des WW-Erwärmers anschließen.
- 8 WWE-Fühler anschließen (Kolli AD212).

(9) Die Anode des Speichers anschließen.

- Wenn der Speicher mit einer Fremdstromanode des Titan Active System® ausgestattet ist, die Anode an den Eingang anschließen (+ an die Anode, - an den Behälter).
- Wenn der Speicher nicht mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist, den Simulationsstecker anschließen (geliefert mit dem WWE-Fühler - Kolli AD212).
- <sup>(10)</sup> Die Trinkwasser-Zirkulationspumpe (Option) an Ausgang **S.AUX** der Zusatzplatine für Mischventil anschließen (Kolli AD249).
- D Anschließen eines zusätzlichen Kreises, mit Zusatzplatine für Mischventil (Kolli AD249).

1 Nicht aktiv: An die Klemmleisten nichts anschließen.

### • Parametrierungen für diesen Anlagentyp:

Drücken	Display	Auswählen	Display	Auswählen	Display	Auswählen
Taste → dann Vährend 5 Sek.	#ZUORDNUNG	#ZUORDNUNG	ANLAGE KREIS A: <sup>(1)</sup>  P.WWE: <sup>(1)</sup>	P.WWE: <sup>(1)</sup>	PUMPE UV	PUMPE

### **b** Die Konfiguration der Ausgänge braucht nicht verändert zu werden, die Werkseinstellungen sind verwendbar:

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
KREIS A: <sup>(1)</sup>	DIREKT	Taste → dann	#ZUORDNUNG	KREIS A: <sup>(1)</sup>	
KREIS B: <sup>(1)</sup>	3WM			PUMPE.A <sup>(1)</sup>	Werkseinstellung
PUMPE.A <sup>(1)</sup>	HZ.PUMPE A	Während 5 Sek.		KREIS B: <sup>(1)</sup>	beibehalten
S.AUX: <sup>(1)</sup>	CIRC.WWE			S.AUX: <sup>(1)</sup>	

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist. Zum Umschalten in den Modus **ERWEITERT** : Siehe Seite 18.

### Die werkseitige Voreinstellung der anderen f ür diesen Anlagentyp erforderlichen Parameter ist ausreichend, kann aber an die Kundenw ünsche angepasst werden, falls erforderlich (Siehe Tabelle weiter unten):

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
STEILHEIT A	1,5	Taste → dann gleichzeitig auf Taste und IIIIII drücken	#KREIS A	STEILHEIT A	Handelt es sich bei Kreis A um eine Fußbodenheizung, den Wert auf 0.7 einstellen.
STEILHEIT B	0,7	Taste → dann gleichzeitig auf Taste und IIIIII drücken	#KREIS B	STEILHEIT B	Gegebenenfalls nachjustieren.

**j** Für ausführlichere Informationen über die Parameter (Einstellungen, Programmierung der Zeitprogramme): Siehe Rubrik 4.

# 7. Anschluss eines Pufferspeichers

# 7.1 Pufferspeicher OECOSUN DU-Typs

In diesem Installationsbeispiel besitzt der Pufferspeicher (OECOSUN DU-Typ) eine Brauchwasserzone. Der Heizkessel startet systematisch, um die Brauchwasserzone des Pufferspeichers auf Temperatur zu halten.



- Schema:
  - ① Die Heizungs-Umwälzpumpe anschließen (Kreis A)
  - ② Die Anode des Speichers anschließen. Wenn der Speicher nicht mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist, den Simulationsstecker anschließen (geliefert mit dem WWE-Fühler - Kolli AD212)
  - ③ WWE-Fühler anschließen (Kolli AD212).
  - ④ Den Fühler des Pufferspeichers anschließen (Kolli AD250).
  - <sup>(5)</sup> Pufferspeicher (Typ OECOSUN).
  - 6 Solarkollektorfühler anschließen.
  - ⑦ Solarregelung.
  - <sup>(8)</sup> Nicht aktiv: An die Klemmleisten nichts anschließen.
  - (9) Nicht aktiv: An die Klemmleiste nichts anschließen.

► Funktionsprinzip

Der WWE-Teil wird vom Heizkessel auf der WW-Solltemperatur gehalten.

Die Heizzone wird auf dem Sollwert gehalten, der in Abhängigkeit von der Außentemperatur berechnet wird.

Die Zone wird aufgeheizt, wenn die Temperatur des Fühlers Heizpuffer ④ 6 °C unter den berechneten Sollwert absinkt.

Die Erwärmung der Heizungszone wird beendet, wenn die Temperatur der Heizungszone über den berechneten Sollwert gestiegen ist.

• Parametrierungen für diesen Anlagentyp:

Drücken	Display	Auswählen	Display	Auswählen	Display	Auswählen
Taste → dann	#ZUORDNUNG	#ZUORDNUNG	ANLAGE	P.WWE: <sup>(1)</sup>	PUMPE UV	PUMPE
<u></u> Während 5 Sek.			P.WWE: <sup>(1)</sup>  E.SYST <sup>(1)</sup> 	E.SYST <sup>(1)</sup>	SYSTEM PUFFERSPEICHER WWE SCHICHT PUF.SPEI+WWE	PUFFERSPEICHER

### > Die Konfiguration der Ausgänge braucht nicht verändert zu werden, die Werkseinstellungen sind verwendbar:

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
KREIS A: <sup>(1)</sup>	DIREKT	Taste → dann	#ZUORDNUNG	KREIS A: <sup>(1)</sup>	Markaainatallung
PUMPE.A <sup>(1)</sup>	HZ.PUMPE A	Während 5 Sek.		PUMPE.A <sup>(1)</sup>	beibehalten

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist. Zum Umschalten in den Modus **ERWEITERT**: Siehe Seite 18.

# • Die werkseitige Voreinstellung der anderen für diesen Anlagentyp erforderlichen Parameter ist ausreichend, kann aber an die Kundenwünsche angepasst werden, falls erforderlich (Siehe Tabelle weiter unten):

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
STEILHEIT A	1,5	Taste → dann gleichzeitig auf Taste und IIIIII drücken	#KREIS A	STEILHEIT A	Gegebenenfalls nachjustieren.

**j** Für ausführlichere Informationen über die Parameter (Einstellungen, Programmierung der Zeitprogramme): Siehe Rubrik 4.

# 7.2 Pufferspeicher des Typs PS und Aufladung des WW-Speichers durch den Heizkessel

Der Heizkessel schaltet sich systematisch ein, um den Pufferspeicher oder den WW-Speicher auf Temperatur zu halten.



# 3

- Schema:
  - ① Einen Warmwassererwärmer anschließen, wenn der Pufferspeicher ④ nur zum Heizen dient.
  - 2 WWE-Fühler anschließen (Kolli AD212).
  - ③ Die Heizungs-Umwälzpumpe anschließen (Kreis A)
  - ④ Pufferspeicher.
  - <sup>(5)</sup> Den Fühler des Pufferspeichers anschließen (Kolli AD250).
  - <sup>6</sup> Solarkollektorfühler anschließen.
  - **O**Solarregelung.
  - <sup>(8)</sup> Die Anode des Speichers anschließen.
    - Wenn der Speicher mit einer Fremdstromanode des Titan Active System® ausgestattet ist, die Anode an den Eingang anschließen (+ an die Anode, - an den Behälter).
    - Wenn der Speicher nicht mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist, den Simulationsstecker anschließen (geliefert mit dem WWE-Fühler - Kolli AD212).
  - 9 Nicht aktiv: An die Klemmleisten nichts anschließen.
  - 1 Nicht aktiv: An die Klemmleiste nichts anschließen.

### ► Funktionsprinzip

Der WW-Speicher wird vom Heizkessel auf dem WW-Sollwert gehalten.

Der Pufferspeicher wird vom Heizkessel auf dem, nach Außentemperatur berechneten Sollwert gehalten, wenn die Sonnenenergie nicht dazu ausreicht.

Der Pufferspeicher wird wieder aufgewärmt, wenn die Temperatur der Heizungszone (5) 6 °C unter den berechneten Sollwert fällt.

Die Erwärmung des Pufferspeichers wird beendet, wenn die Temperatur der Heizungszone über den berechneten Sollwert des Heizkessels gestiegen ist.

### > Parametrierungen für diesen Anlagentyp:

Drücken	Display	Auswählen	Display	Auswählen	Einstellbereich	Auswählen
Taste → dann Während 5 Sek.	#ZUORDNUNG	#ZUORDNUNG	ANLAGE  E.SYST <sup>(1)</sup>	E.SYST <sup>(1)</sup>	SYSTEM PUFFERSPEICHER WWE SCHICHT PUF.SPEI+WWE	PUFFERSPEICHER

### > Die Konfiguration der Ausgänge braucht nicht verändert zu werden, die Werkseinstellungen sind verwendbar;

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
KREIS A: <sup>(1)</sup>	DIREKT	Taste → dann	#ZUORDNUNG	KREIS A: <sup>(1)</sup>	Markasingtallung
PUMPE.A <sup>(1)</sup>	HZ.PUMPE A			PUMPE.A <sup>(1)</sup>	beibehalten
P.WWE: <sup>(1)</sup>	UV	Während 5 Sek.		<b>P.WWE:</b> <sup>(1)</sup>	

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist. Zum Umschalten in den Modus **ERWEITERT** : Siehe Seite 18.

Die werkseitige Voreinstellung der anderen f
ür diesen Anlagentyp erforderlichen Parameter ist ausreichend, kann aber an die Kundenw
ünsche angepasst werden, falls erforderlich (Siehe Tabelle weiter unten):

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
STEILHEIT A	1,5	Taste → dann gleichzeitig auf Taste und IIIIII drücken	#KREIS A	STEILHEIT A	Gegebenenfalls nachjustieren

**j** Für ausführlichere Informationen über die Parameter (Einstellungen, Programmierung der Zeitprogramme): Siehe Rubrik 4.

# 7.3 Pufferspeicher des Typs PS und Aufladung des WW-Speichers durch diesen Pufferspeicher

Der Heizkessel wird nur dann für die Trinkwassererwärmung eingeschaltet, wenn der Pufferspeicher nicht warm genug ist, um die Beladung des WW-Speichers zu garantieren.



## Schema:

- ① Die Heizungs-Umwälzpumpe anschließen (Kreis A).
- 2 Den Fühler des Pufferspeichers anschließen (Kolli AD250)
- ③ Pufferspeicher (Typ PS)
- 4 Warmwasserspeicher
- (5) WWE-Fühler anschließen.
- <sup>(6)</sup> Die Ladepumpe des WW-Erwärmers anschließen
- O Die Anode des Speichers anschließen.

  - Wenn der Speicher nicht mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist, den Simulationsstecker anschließen (geliefert mit dem WWE-Fühler - Kolli AD212).
- <sup>(8)</sup> Solarkollektorfühler anschließen.
- Solarregelung.
- 1 Nicht aktiv: An die Klemmleisten nichts anschließen.
- 1 Nicht aktiv: An die Klemmleiste nichts anschließen.

### ► Funktionsprinzip

Der WW-Speicher wird vom Pufferspeicher aufgewärmt. Wenn die Temperatur des Pufferspeichers während der Erwärmung des Trinkwasserspeichers unter den Primär-WWE-Sollwert (Parameter TEMP.PRIM.WWE) sinkt, hält der Heizkessel den Pufferspeicher auf Temperatur, um die Erwärmung des Trinkwasserspeichers zu gewährleisten.

Der Pufferspeicher wird vom Heizkessel auf dem, nach Außentemperatur berechneten Sollwert gehalten, wenn die Sonnenenergie nicht dazu ausreicht.

Der Pufferspeicher wird wieder aufgewärmt, wenn die Temperatur der Heizungszone 26 °C unter den berechneten Sollwert fällt.

Die Erwärmung des Pufferspeichers wird beendet, wenn die Temperatur der Heizungszone über den berechneten Sollwert des Heizkessels gestiegen ist.

Drücken	Display	Auswählen	Display	Auswählen	Einstellbereich	Auswählen	
Taste 🗲 dann	#ZUORDNUNG	Parametrierung von E.SYST für den Anschluss des Pufferspeicherfühlers					
Während 5 Sek.		#ZUORDNUNG	ANLAGE  E.SYST <sup>(1)</sup> 	E.SYST <sup>(1)</sup>	SYSTEM PUFFERSPEICHER WWE SCHICHT PUF.SPEI+WWE	PUF.SPEI+WWE	
		Parametrierung von P.WWE für den Anschluss der Ladepumpe des WW-Speichers					
		#ZUORDNUNG	ANLAGE  P.WWE: <sup>(1)</sup> 	P.WWE: <sup>(1)</sup>	PUMPE UV	PUMPE	

### > Parametrierungen für diesen Anlagentyp:

Die Konfiguration der Ausgänge braucht nicht geändert zu werden, die nachstehend genannte Werkseinstellung ist ausreichend:

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
KREIS A: <sup>(1)</sup>	DIREKT	Taste → dann Vahrend 5 Sek.	#ZUORDNUNG	KREIS A: <sup>(1)</sup>	Werkseinstellung beibehalten

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist. Zum Umschalten in den Modus **ERWEITERT**: Siehe Seite 18.

Die werkseitige Voreinstellung der anderen f
ür diesen Anlagentyp erforderlichen Parameter ist ausreichend, kann aber an die Kundenw
ünsche angepasst werden, falls erforderlich (Siehe Tabelle weiter unten):

Parameter	Werkseinstellung	Zugang:	Menü	Auswählen	Bemerkungen
STEILHEIT A	1,5	Taste → dann gleichzeitig auf Taste und IIIIII drücken	#KREIS A	STEILHEIT A	Gegebenenfalls nachjustieren.

Für ausführlichere Informationen über die Parameter (Einstellungen, Programmierung der Zeitprogramme): Siehe Rubrik 4.

# 8. Anschluss eines Schwimmbades



Schema:

① Die Sekundärpumpe des Schwimmbads anschließen.

Bemerkung: Wenn die Pumpe ① auch der Filtration dient, einen Bypass am Filter vorsehen.

- <sup>2</sup> Den Schwimmbadfühler anschließen.
- ③ Plattenwärmetauscher.
- ④ Steuerung der Schwimmbadbeheizungs-Ausschaltung. Wenn der Parameter E.TEL: auf 0/1 B steht, wird das Schwimmbad nicht aufgewärmt, wenn der Kontakt offen ist (Werkseinstellung), nur der Frostschutz wird weiterhin garantiert. Die Funktion des Kontakts bleibt durch den Parameter KT.TEL einstellbar.
- <sup>(5)</sup> Die Primärpumpe des Schwimmbads anschließen.
- 6 Nicht aktiv: An die Klemmleisten nichts anschließen.
- ⑦ Nicht aktiv: An die Klemmleiste nichts anschließen.

### • Parametrierungen für diesen Anlagentyp:

Drücken	Display	Auswählen	Display	Auswählen	Einstellbereich	Auswählen	
Taste 🗲 dann	#ZUORDNUNG	Parametrierung von KREIS B: Für den Anschluss der Schwimmbad-Primärpumpe:					
Während 5 Sek.		#ZUORDNUNG	ANLAGE  KREIS B: <sup>(1)</sup> 	KREIS B: <sup>(1)</sup>	3WM SCHWIMB. DIREKT	SCHWIMB.	
		Parametrierung von E.TEL: Für die Steuerung der Heizungsunterbrechung des Schwimmbads:					
		#ZUORDNUNG	ANLAGE  KREIS B: <sup>(1)</sup>  E.TEL: <sup>(1)</sup>	E.TEL: <sup>(1)</sup>	FROSTSCH 0/1 A 0/1 B 0/1 C 0/1 ECS 0/1 AUX	<b>0/1 B</b> (2)	
Taste → dann gleichzeitig auf Taste ، und IIIIII drücken	#KREIS A #KREIS B	Parametrierung Schwimmbad-W	der Temperatur T /ärmetauschers:	. MAX KREIS B f	ür die Anforderu	ngen des	
		#KREIS B	KREIS B:  T. MAX KREIS B	T. MAX KREIS B	20 bis 95 °C	Einzustellender Wert	

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist. Zum Umschalten in den Modus **ERWEITERT**: Siehe Seite 18.

### (2) Siehe Rubrik 4, Parameter: 0/1 B

### Steuerung des Schwimmbadkreises

Die Regelung ermöglicht die Steuerung eines Schwimmbadkreises in zwei Fällen:

Fall 1: Die Regelung regelt den Primärkreis (Heizkessel/Wärmetauscher) und den Sekundärkreis (Wärmetauscher/Becken).

- Pumpe des Primärkreises (Heizkessel/Wärmetauscher) an den Ausgang Pumpe B anschließen. Die Temperatur T. MAX KREIS B wird dann während der Komfortperioden des Programmes B im Sommer wie im Winter garantiert.
- Schwimmbadfühler (Speicherfühler Kolli AD 212) an Eingang S DEP B anschließen.
- ▶ Den Sollwert des Schwimmbadfühlers mit der Taste ↓ auf einen Wert im Bereich von 5 bis 39 °C einstellen.

Fall 2: Das Schwimmbad verfügt bereits über ein Regelungssystem, das man beibehalten möchte. Die Regelung regelt nur den Primärkreis (Heizkessel/Wärmetauscher).

 Pumpe des Primärkreises (Heizkessel/Wärmetauscher) an den Ausgang Pumpe B anschließen. Die Temperatur T. MAX KREIS B wird dann während der Komfortperioden des Programmes B im Sommer wie im Winter garantiert.

### **Zeitprogramm der Pumpe des Sekundärkreislaufs**

Die Sekundärpumpe arbeitet während der Tagesbetriebsabschnitte von Programm B sowohl im Sommer- als auch im Winterbetrieb.

### Abschaltung

Wie Sie Ihr Schwimmbad winterfest machen, erfahren Sie von Ihrem Schwimmbadinstallateur.

- Es ist auch möglich, das Schwimmbad an Kreis C anzuschließen, wenn die Zusatzplatine + Vorlauffühler angeschlossen wird (Kolli AD249).
- ▶ Die Anschlüsse an den mit C bezeichneten Klemmleisten vornehmen.
- Die Parameter des Kreises C einstellen.

# 9. Anschluss eines Kombispeichers (WW)



- Schema:
  - ① Nicht aktiv: An die Klemmleiste nichts anschließen.
  - ② Hilfsausgang Möglichkeit des Anschlusses des elektrisch beheizten Speichers mit der Zusatzplatine + Vorlauffühler Kolli AD249 oder ③ (Kreis A).
  - 3 Möglichkeit zum Anschließen des elektrischen Speichers: Ausgang Kreis A, oder an 2.
  - (4) Versorgung des Steuerrelais für den Elektro-Heizstab.
  - <sup>(5)</sup> WWE-Fühler anschließen (Kolli AD212).
  - <sup>(6)</sup> Den Außenfühler anschließen.
  - ⑦ Nicht aktiv: An die Klemmleiste nichts anschließen.
  - <sup>(8)</sup> Die Anode des Speichers anschließen.

    - Wenn der Speicher nicht mit einer Fremdstromanode ausgestattet ist, den Simulationsstecker anschließen (geliefert mit dem WWE-Fühler - Kolli AD212).

### • Parametrierungen für diesen Anlagentyp:

Drücken	Display	Auswählen	Display	Auswählen	Einstellbereich	Auswählen
Taste → dann	#ZUORDNUNG	#ZUORDNUNG	ANLAGE KREIS A: <sup>(1)</sup> 	KREIS A: <sup>(1)</sup>	DIREKT  WWE ELEK	WWE ELEK
5 Sek.				oder		
			<b>S.AUX</b> : <sup>(1)</sup>	<b>S.AUX:</b> <sup>(1)</sup>	CIRC.WWE  WWE ELEK	WWE ELEK

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist. Zum Umschalten in den Modus **ERWEITERT**: Siehe Seite 18.

**1** Für ausführlichere Informationen über die Parameter (Einstellungen, Programmierung der Zeitprogramme): Siehe Rubrik 4.

# 10. Anschluss des Zubehörs

Zum Beispiel: Sprach-Fernüberwachungsmodul TELCOM, Fernbedienungen für die Kreise **A** und **B**, zweiter Trinkwasserspeicher.



- Schema:
  - ① Nicht aktiv: An die Klemmleiste nichts anschließen.
  - ② Die Ladepumpe des zweiten Speichers anschließen.
  - ③ Zweiter Warmwasserspeicher.
  - ④ Den WWE-Fühler am zweiten Speicher anschließen.
  - <sup>(5)</sup> Alarmleuchte.
  - <sup>(6)</sup> Das Sprach-Fernüberwachungsmodul TELCOM anschließen je nach Verfügbarkeit in Ihrem Land. Siehe das Schema auf der nächsten Seite.
  - ⑦ BUS-Anschluss für Kaskadenschaltung, OE-tronic 4 DIN MR.
  - 8 Die Fernbedienung(en) anschließen (Kolli AD257 / AD255)
  - 9 Nicht aktiv: An die Klemmleisten nichts anschließen.

### • Parametrierungen für diesen Anlagentyp:

Drücken	Display	Auswählen	Display	Auswählen	Display	Auswählen		
Taste → dann	#ZUORDNUNG	Parametrierung von S.AUX für den Anschluss eines zweiten WW-Speichers:						
Während 5 Sek.		#ZUORDNUNG ANLAGE S.AUX: <sup>(1)</sup>  	CIRC.WWE  WWE 	WWE				
		Parametrierung von PUMPE.A für das Melden eines Alarms (5):						
		#ZUORDNUNG	ANLAGE  PUMPE.A <sup>(1)</sup> 	PUMPE.A <sup>(1)</sup>	HZ.PUMPE A  FEHLER	FEHLER		

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist. Zum Umschalten in den Modus **ERWEITERT** : Siehe Seite 18.
> Anschluss des Sprach-Fernüberwachungsmoduls TELCOM



Anschluss der OE-tronic 4 DIN Mischererweiterung



Bei Verbindung Folgeregler mit GMR 3000 wird für den Anschluss im Wandsockel der Mini-DIN-Stecker vom BUS-Verbindungskabel entfernt und mittels 3 Adern (BUS A= gelb, BUS B= weiß, Null= braun) angeschlossen.

# 11.Kaskadenschaltung

# 11.1 Prinzip des Kaskaden-Betriebs

Das Schaltfeld OE-tronic 4 kann bis zu 10 Heizkessel in Kaskadenschaltung steuern und bis zu 10 Regelungen OE-tronic 4 DIN MR verwalten.

- Der Temperaturfühler des gemeinsamen Vorlaufs **Parameter TEMP.SYSTEM** wird an den Führungskessel (Nummer 1) angeschlossen, und zwar an Eingang S.SYST.

- Es kann ein einziger Außenfühler an den Führungskessel angeschlossen werden, oder ein Fühler pro Heizkessel (Zonenregelung).

- Die Schaltfelder werden über BUS-Kabel miteinander verbunden.
- Die gemischten Kreise der Heizkessel in der Kaskade sind verwendbar.
- Der Sollwert des Vorlaufs ist für alle Heizkessel der Kaskade derselbe.

Zur Konfigurierung der Kaskade die entsprechenden Parameter des Menüs **#NETZ** (**KASKADE**, **MEISTER REGELUNG** usw.) für jeden Heizkessel und jede OE-tronic 4-DIN-MR-Regelung der Kaskade, wie nachfolgend beschrieben, einstellen.

 Mit den Werkseinstellungen (Parameter FUNKT bei KLASSIK) werden die Heizkessel automatisch alle 7 Tage permutiert (wird ein neuer Heizkessel zum Führungskessel).

Es ist auch möglich, den Führungskessel manuell zu wählen: Parameter K.FOLGE im Menü #EINSTELLUNGEN auf die Zahl desjenigen Heizkessels einstellen, der als Führungskessel der Kaskade beibehalten werden soll. Die Primärpumpe der Heizkessel wird eingeschaltet, sobald eine Brenneranforderung vorliegt, und sie wird nach Ablauf der Verzögerung NACHLAUFZ.GENE P, wenn keine Brenneranforderung mehr vorhanden ist, ausgeschaltet.

# Die Primärpumpe des Führungskessels bleibt in Betrieb, so lange eine Heizungsanforderung an einem der Sekundärkreise vorliegt.

### Betriebsmodus, wenn der Parameter FUNKT auf PARALLEL eingestellt ist:

Wenn der Parameter FUNKT auf PARALLEL eingestellt ist und die Außentemperatur unter dem Sollwert PARALLELE.KASK (Werkseinstellung: 10 °C) liegt, werden alle Heizkessel gleichzeitig eingeschaltet, wenn eine Heizungsanforderung vorliegt. Wenn die Außentemperatur über dem Sollwert PARALLELE.KASK liegt, ist der Betrieb identisch mit einer Kaskade im Modus KLASSIK.

### Betriebsmodus, wenn der Parameter FUNKT auf KLASSIK eingestellt ist:

Unterschreitet die Temperatur des gemeinsamen Vorlaufs den Sollwert, um 3 °C, wird der Kaskade ein Heizkessel zugeschaltet, wenn kein Heizkessel angefordert ist.

Alle 4 Minuten (oder nach Ablauf der Dauer, die mit dem Parameter STUFEN SPERRE eingestellt wurde, Werkseinstellung = 4 Minuten) analysiert die Regelung die Temperaturveränderung des gemeinsamen Vorlaufs. Wenn diese Temperatur sich in diesem Zeitraum nicht um mehr als 6 °C erhöht hat und wenn die Temperatur des gemeinsamen Vorlaufs immer noch 3 °C unter dem Sollwert liegt, wird ein weiterer Heizkessel hinzugefügt.

### • Unabhängig von der Einstellung des Parameters FUNKT (auf KLASSIK oder PARALLEL) gilt:

Wenn die Temperatur des gemeinsamen Vorlaufs +3 °C über den Sollwert steigt, wird ein Heizkessel abgeschaltet. Alle 4 Minuten (oder nach Ablauf der Dauer, die mit dem Parameter STUFEN SPERRE eingestellt wurde, Werkseinstellung = 4 Minuten) analysiert die Regelung die Temperaturveränderung des gemeinsamen Vorlaufs.

Wenn diese Temperatur des gemeinsamen Vorlaufs nicht um mehr als 6 °C gesunken ist und wenn die Temperatur des gemeinsamen Vorlaufs immer noch um 3 °C über dem Sollwert liegt, wird ein Heizkessel aus der Kaskade ausgeschaltet.

### Korrektur des Temperatursollwerts:

Die Sollwerttemperatur des Heizkessels (GERECH.T.KESS.) wird so korrigiert, dass eine eventuelle Temperaturschwankung aufgrund des Mischens in der hydraulischen Weiche berücksichtigt wird:

### GERECH.T.KESS. = GERECH.T.KASK. + Korrektur

Korrektur = GERECH.T.KASK. - TEMP.SYSTEM (Korrektur begrenzt auf +10 / -10 °C)



## OHNE KORREKTUR

**MIT KORREKTUR** 

### **Beispiel:**

Sollwert = 50 °C **TEMP.SYSTEM** = 45 °C Korrektur = 50 - 45 = 5 °C **GERECH.T.KESS.** = 50 + 5 = 55 °C

# **11.2 Mögliche Überprüfungen** (am "Meister"-Heizkessel)

- Die Ebene Kundendienst aufrufen. Das Menü #PARAMETER aufrufen.
- > Die folgenden Parameter der Kaskade anzeigen:

K. FOLGE	Nummer des aktiven Führungskessels (Steuerung der Kaskade).
KASKADE ZAHL:	Anzahl der in der Kaskade anerkannten Heizkessel. Ermöglicht die Überprüfung der korrekten Parametrierung der Generatoren der Kaskade. Ermöglicht die Überprüfung des korrekten Anschlusses der BUS-Kabel.
VM ZAHL:	Anzahl der in der Kaskade erkannten Regelungen OE-tronic 4 DIN MR.
STUFE	Anzahl der Heizkessel, die in Betrieb oder angefordert sind.

# 11.3 Parametrierung im Falle einer Kaskadenschaltung



In der folgenden Reihenfolge vorgehen:

- > Zuerst die Folgekessel parametrieren (zugewiesene Nummern: 2 bis 10),
- ▶ Ggf. die OE-tronic 4 DIN parametrieren (zugewiesene Nummern: 20 bis 29),
- > Den Führungskessel parametrieren (zugewiesene Nummer: 1).
- Durchzuführende Parametrierungen (Beschreibung (1) auf Seite 41):

Drücken	Display	Auswählen	Display	Auswählen	Einstellbereich	Auswählen
Paramet	rierung der Kasl	kade an jede	m der Folgekesse	l:		·
Taste → dann	#EINSTELLUNGEN #NETZ <sup>(1)</sup>	#NETZ <sup>(1)</sup>	KASKADE	KASKADE	EIN AUS	EIN
			MEISTER REGELUNG	MEISTER REGELUNG	EIN AUS	AUS
			SKEAVENNOMMER	SKLAVENNUMMER	2, 3	2 : Heizkessel 2 3 : Heizkessel 3, usw.
Paramet	trierung der Kas	kade an jede	er OE-tronic 4 DIN (	folgt.)		
		Siehe di	ie Anleitung der Rege	lung		20 : OE-tronic 4 DIN Nr. 1 21 : OE-tronic 4 DIN Nr. 2 usw.
Paramet	rierung der Kasl	kade am Füh	rungskessel- ①			
Taste → dann	#EINSTELLUNGEN #NETZ <sup>(1)</sup>	#NETZ <sup>(1)</sup>	KASKADE	KASKADE	EIN AUS	EIN
			MEISTER REGELUNG	MEISTER REGELUNG	EIN AUS	EIN
				SYSTEMNETZ	ANZAHL NETZELEMENT SKLAVE ADDIEREN NETZ LÖSCHEN	SKLAVE ADDIEREN: Die Nummern der vorher parametrierten Folgegeräte speichern. Die Nummer wird bei jedem Drücken des Drehknopfs gespeichert.
FUNKT PARALLEI STUFEN S	_ KASK PERRE	Zugang:Menü a	<b>#NETZ</b> (Siehe Rubrik 4	, Kapitel 2.4)		

11.4 Warmwassererwärmer nach der hydraulischen Weiche



- Schema:
  - ① Führungskessel (zugewiesene Nummer = 1).
  - ② Folgekessel (zugewiesene Nummer = 2).
  - ③ Folgekessel (zugewiesene Nummer = 3).
  - ④ WWE-Ladepumpe.
  - 5 WWE-Fühler.
  - <sup>6</sup> **BUS**-Kabel.
  - ⑦ Hydraulische Weiche.
  - ⑧ Vorlauffühler der Kaskade. Den Fühler an Klemme E.SYST des Führungskessels anschließen.
- > Parametrierungen für diesen Anlagentyp:

Drücken	Display	Auswählen	Display	Auswählen	Display	Auswählen
		Parametrierung	von P.WWE: Am Fü	hrungskessel - ①	)	
Taste → dann Während 5 Sek.	#ZUORDNUNG	#ZUORDNUNG	ANLAGE  P.WWE: <sup>(1)</sup> 	P.WWE: <sup>(1)</sup>	PUMPE UV	PUMPE
		Par	rametrierung der Ka	askade		
	Siehe Ka	pitel: 11.3 Paramet	rierung im Falle eine	r Kaskadenschaltu	ng (Seite 40)	

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist. Zum Umschalten in den Modus **ERWEITERT**: Siehe Seite 18.

Die Regelung schaltet nach 30 Minuten automatisch in den KLASSIK-Modus zurück (ob eine Taste gedrückt wurde oder nicht).

### ► Funktionsprinzip

Sämtliche Heizkessel wirken beim Aufladen des WW-Speichers zusammen.

# 11.5 Warmwassererwärmer am Meister-Heizkessel



- Schema:
  - ① Führungskessel (zugewiesene Nummer = 1).
  - ② Folgekessel (zugewiesene Nummer = 2).
  - ③ Folgekessel (zugewiesene Nummer = 3).
  - (4) Hydraulische Weiche.
  - <sup>(5)</sup> Vorlauffühler der Kaskade. Den Fühler an Klemme E.SYST des Führungskessels anschließen.
  - <sup>6</sup> **BUS**-Kabel.
  - ⑦ WWE-Fühler.

### • Parametrierungen für diesen Anlagentyp:

Drücken	Display	Auswählen	Display	Auswählen	Einstellbereich	Auswählen
		Parametrierung	von P.WWE: Am Fül	nrungskessel - ①	•	•
Taste → dann Während 5 Sek.	#ZUORDNUNG	#ZUORDNUNG	ANLAGE  P.WWE: <sup>(1)</sup> 	P.WWE: <sup>(1)</sup>	PUMPE UV	UV
		Par	ametrierung der Kas	skade		
	Siehe Ka	pitel: 11.3 Paramet	rierung im Falle einer	Kaskadenschaltun	g (Seite 40)	

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist. Zum Umschalten in den Modus **ERWEITERT**: Siehe Seite 18.

Die Regelung schaltet nach 30 Minuten automatisch in den KLASSIK-Modus zurück (ob eine Taste gedrückt wurde oder nicht).

► Funktionsprinzip

Die Aufladung des WW-Speichers wird nur durch Heizkessel 1 sichergestellt. Die anderen Heizkessel besorgen weiterhin den Heizbedarf.

Heizkessel ① (Führungskessel) arbeitet mit erhöhter Temperatur, während die Heizung mit niedriger Temperatur arbeiten kann. Dazu den Parameter **WWE VORRANG** an Heizkessel **WWE VORRANG** auf **KEINE** stellen (Menü **#SEKUNDÄRE GRENZEN**).

# LISTE DER PARAMETER



# Inhaltsverzeichnis

Die Regelung **OE-tronic 4** besitzt 3 Parameterebenen

1. Parameter Benutzer-Ebene	Seite: 45
Zugang: Taste → Mit Hilfe der Tasten →, IIIII und 🛱 eingeben	
1.1 Anzeige der gemessenen Werte	45
1.2 Uhr- und Datumeinstellung - Sommerzeit	46
1.3 Wahl eines zeitgesteuerten Heizungsprogramms	46
1.4 Anpassung eines Programms an die eigenen Wünsche	47
1.5 Den Parameter WWE oder das Hilfsausgang-Programm auswählen	49
Zugang: Mit Hilfe der Tasten I, MODE und 🖙 eingeben	
1.6 Einstellung der Sollwerte - Taste 👃	51
1.7 Wahl des allgemeinen Betriebes - Taste MODE	52
1.8 Warmwasserbereitung - Taste 🖙	52
2. Parameter Fachhandwerker-Ebene	Seite: 53
2.1 Um auf ANLAGE ERWEITERT überzugehen	53
2.2 Menü #EINSTELLUNGEN	54
2.3 Menü #NETZ	60
2.4 Menü #ZUORDNUNG Einstellung der besonderen Anlagenparameter	61
2.5 Menü #KREIS A, #KREIS B, #KREIS C	64
2.6 Menü #KREIS WWE - Menü KREIS AUX	68
3. Kundendienst-Ebene und	Seite <sup>,</sup> 70
Konfigurierung	Zugang: 🏜 (10 Sekunden)
3.1 Menü #PARAMETER	70
3.2 #FEHLER HISTORIE-Menü	71
3.3 #MELDUNG HISTORIE-Menü	71
3.4 Menü #AUSG. TEST	72
3.5 Menü #EING. TEST	72
3.6 Menü #KONFIGURATION	74
3.7 Menü #SERVICE	74
3.8 Menü #WARTUNG	74
4. Initialisierungs-Prozedur (RESET)	Seite: 75

# 1. Parameter Benutzer-Ebene



# 1.1 Anzeige der gemessenen Werte

- ► Taste → drücken.
- > Drehknopf drehen, um die Parameter durchzublättern.

Benutzer-Ebene, Taste →		
Parameter	Beschreibung	Einheit
TEMP. AUSSEN	Außentemperatur	°C
TEMP. RAUM A <sup>(1)</sup>	Raumtemperatur von Kreis A	°C
TEMP. RAUM B (1)	Raumtemperatur von Kreis B	°C
TEMP. RAUM C <sup>(1)</sup>	Raumtemperatur von Kreis C	°C
TEMP.KESSEL	Wassertemperatur im Heizkessel	°C
DRUCK	Wasserdruck der Anlage	bar
TEMP. WW <sup>(1)</sup>	Temperatur des WW-Speichers	°C
PUFFER TEMP <sup>(1)</sup>	Wassertemperatur im Pufferspeicher	°C
T.SCHWIMMBAD B (1)	Wassertemperatur im Schwimmbadkreis B	°C
T.SCHWIMMBAD C (1)	Wassertemperatur im Schwimmbadkreis C	°C
TEMP.VORLAUF B <sup>(1)</sup>	Wassertemperatur des Vorlaufs von Kreis B	°C
TEMP.VORLAUF C <sup>(1)</sup>	Wassertemperatur des Vorlaufs von Kreis C	°C
TEMP.SYSTEM <sup>(1)(2)</sup>	Wassertemperatur des Systemvorlaufs bei mehreren Generatoren	°C
TEMP.WWE UNTEN (1)(2)	Wassertemperatur im Unterteil des WW-Speichers	°C
T.SPEICHER AUX <sup>(1)(2)</sup>	Wassertemperatur im zweiten WW-Speicher, der am AUX-Kreis angeschlossen ist	°C
<b>TEMP. WWE A</b> <sup>(1)(2)</sup>	Wassertemperatur im zweiten WW-Speicher (angeschlossen an Kreis A)	°C
RUCKLAUF TEMP	Wassertemperatur im Heizkesselrücklauf	°C
GEBLAESE	Drehzahl des Gebläses	U/min
LEISTUNG	Aktuelle Relativleistung des Heizkessels (0 %: Brenner ausgeschaltet oder arbeitet mit Minimalleistung)	%
I-STROM (µA)	Ionisationsstromstärke	μA
BR. STARTS	Anzahl Brennerstarts (nicht zurückstellbar) Der Zähler wird alle 8 Einschaltungen um 8 erhöht	
BR. STUNDEN	Brennerbetriebsstunden (nicht zurückstellbar) Der Zähler wird alle 2 Stunden um 2 erhöht	h
SEQ.	Regelungssequenz. Siehe Tabelle auf Seite 73.	
EING.0-10V (1)(2)	Eingangsspannung 0-10V	V
CTRL	Kontroll-Nummer der Software	
(1) Der Parameter wird nur bei den Optio (2) Der Parameter wird nur angezeigt, we	nen, Kreisen oder Fühlern angezeigt, die tatsächlich angeschlossen sind enn Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist	

# 1.2 Uhr- und Datumeinstellung - Sommerzeit



- ► Taste → drücken.
- Drehknopf drehen, um die Parameter durchzublättern.
- > Auf den Drehknopf drücken, um die Zeile auszuwählen und ihren Wert zu ändern. Zum Bestätigen den Drehknopf drücken.

Benutzer-Eben	e, Taste →		
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werkseinstellung
STUNDEN	0 bis 23	Stunden einstellen	
MINUTEN	0 bis 59	Minuten einstellen	
TAG	Montag bis Sonntag	Wochentag einstellen	
DATUM	1 bis 31	Tag einstellen	
MONAT	Januar bis Dezember	Monat einstellen	
JAHR	2008 bis 2099	Jahr einstellen	
SOM. ZEIT:	AUTO	Automatische Umschaltung auf Sommerzeit am letzten Sonntag im März und auf Winterzeit am letzten Sonntag im Oktober.	AUTO
	MANU	Für Länder, in denen die Sommerzeitumstellung an anderen Daten erfolgt oder gar nicht durchgeführt wird.	

# 1.3 Wahl eines zeitgesteuerten Heizungsprogramms







- ▶ Auf Taste →, dann auf Taste IIIII drücken.
- Das Menü #WAHL ZEITPROG. auswählen.
- Für jeden der aktiven Kreise ein Tagesprogramm P1 bis P4 zuweisen.
- **1** Die Programme P2, P3 und P4 sind benutzerdefinierbar. Siehe nachfolgendes Kapitel.

Benutzer-Ebene - Menü #WAHL ZEITPROG.			
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	
AKTUEL PROG.A(1)	P1 / P2 / P3 / P4	Wahl des Uhrenprogramms (Kreis A)	
AKTUEL PROG.B(1)	P1 / P2 / P3 / P4	Wahl des Uhrenprogramms (Kreis B)	
AKTUEL PROG.C(1)	P1 / P2 / P3 / P4	Wahl des Uhrenprogramms (Kreis C)	
(1) Der Parameter wird nur angezeigt wenn der jeweilige Kreis tatsächlich angeschlossen ist			

### Anpassung eines Programms an die eigenen Wünsche 1.4







C002476-A-02

Benutzer-Ebene - Men	ü #ZEIT PROGRAMM	
Parameter	Tagesprogramm	Beschreibung
KREIS A:(1)	PROG P2 A PROG P3 A PROG P4 A	Tagesprogramm von Kreis A
KREIS B:(1)	PROG P2 B PROG P3 B PROG P4 B	Tagesprogramm von Kreis B
KREIS C:(1)	PROG P2 C PROG P3 C PROG P4 C	Tagesprogramm von Kreis C
(1) Der Parameter wird nur ar	ngezeigt, wenn der jeweilige Kreis tal	sächlich angeschlossen ist

#### Beispieltabelle

		Tag	betrieb / Ladebetrieb freig	egeben:	
	Tag	P1			
KREIS A:			PROG P2 A	PROG P3 A	PROG P4 A
	Montag	6:00 bis 22:00			
	Dienstag	6:00 bis 22:00			
	Mittwoch	6:00 bis 22:00			
	Donnerstag	6:00 bis 22:00			
	Freitag	6:00 bis 22:00			
	Samstag	6:00 bis 22:00			
	Sonntag	6:00 bis 22:00			
KREIS B:			PROG P2 B	PROG P3 B	PROG P4 B
	Montag	6:00 bis 22:00			
	Dienstag	6:00 bis 22:00			
	Mittwoch	6:00 bis 22:00			
	Donnerstag	6:00 bis 22:00			
	Freitag	6:00 bis 22:00			
	Samstag	6:00 bis 22:00			
	Sonntag	6:00 bis 22:00			
KREIS C:			PROG P2 C	PROG P3 C	PROG P4 C
	Montag	6:00 bis 22:00			
	Dienstag	6:00 bis 22:00			
	Mittwoch	6:00 bis 22:00			
	Donnerstag	6:00 bis 22:00			
	Freitag	6:00 bis 22:00			
	Samstag	6:00 bis 22:00			
	Sonntag	6:00 bis 22:00			

Die Tage auswählen, deren Tagesprogramm geändert werden soll



- ▶ Auf Taste →, dann auf Taste IIIII drücken.
- Das Menü **#ZEIT PROGRAMM** auswählen.
- Das gewünschte Zeitprogramm wählen.
  - Die gewünschten Tage durch Drehen des Drehknopfs auswählen oder abwählen: - Drehknopf drücken
    - Zum Auswählen von Tagen die Taste II drücken, und zum Abwählen die Taste II
    - Knopf drehen

Wenn die für das Programm gewünschten Tage ausgewählt wurden, zur Bestätigung den Drehknopf drücken.

### **Zum Ändern oder Einstellen der Tagesprogramme im Tag- und Nachtbetrieb:**



- Den Drehknopf drehen, um die Tagbetrieb- (II) und Nachtbetrieb-Perioden (III) in die Balkenanzeige einzugeben: Für die Tagbetrieb-Perioden zuerst die Taste II drücken, und für die Nachtbetrieb-Perioden die Taste III.
- E Zum Bestätigen den Drehknopf drücken.
- > Zur gewünschten Periode oder zum gewünschten Programm übergehen und auf die gleiche Weise vorgehen.
- Es ist empfohlen sich die Kundenspezifischen Programme aufzuschreiben (Beispiel: Siehe Tabelle auf dieser Seite).

#### Den Parameter WWE oder das Hilfsausgang-Programm auswählen 1.5

- Auf Taste →, dann auf Taste 🛱 drücken.
- Das Menü #ZEIT PROGRAMM auswählen.
- Den Parameter KREIS WWE oder KR.AUX auswählen:

Benutzer-Ebene - Menü #ZEIT PROGRAMM			
Parameter	Tagesprogramm	Beschreibung	
KREIS WWE <sup>(1)</sup>		Zeitprogramm WWE-Kreis	
KR.AUX <sup>(2)</sup>		Tagesprogramm des Zusatzkreises (Zum Beispiel: Zirkulationspumpe)	
(4) Day Demonstration and an end of the		tala anna abhan an tat	

(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn der jeweilige Kreis tatsächlich angeschlossen ist
(2) Parameter KR.AUX wird nur angezeigt wenn Parameter S.AUX im Menü #ZUORDNUNG auf PROGRAM., WWE ELEK, oder WWE eingestellt ist.

### Die Tage auswählen, deren Tagesprogramm geändert werden soll



- Die gewünschten Tage durch Drehen des Drehknopfs auswählen oder abwählen:
  - Drehknopf drücken
  - Zum Auswählen von Tagen die Taste II drücken, und zum Abwählen die Taste II
  - Knopf drehen
- Wenn die für das Programm gewünschten Tage ausgewählt wurden, zur Bestätigung den Drehknopf drücken.

#### Zum Ändern oder Einstellen der Tagesprogramme im Tag- und Nachtbetrieb:



- Den Drehknopf drehen, um die Tagbetrieb- (II) und Nachtbetrieb-Perioden (II) in die Balkenanzeige einzugeben: Für die Tagbetrieb-Perioden zuerst die Taste II drücken, und für die Nachtbetrieb-Perioden die Taste II.
- Zum Bestätigen den Drehknopf drücken.
- Zur gewünschten Periode oder zum gewünschten Programm übergehen und auf die gleiche Weise vorgehen.
- Es ist empfohlen sich die Kundenspezifischen Programme aufzuschreiben (Beispiel: Siehe nachstehende Tabelle).

### Beispieltabelle

Benutzer-Ebene -	Menü #ZEIT PRO	OGRAMM
	Tag	Tagbetrieb / Ladebetrieb freigegeben
	Montag	
	Dienstag	
	Mittwoch	
KKEIS WWVE	Donnerstag	
	Freitag	
	Samstag	
	Sonntag	
	Тад	Tagbetrieb / Betrieb freigegeben
	Tag Montag	Tagbetrieb / Betrieb freigegeben
	Tag Montag Dienstag	Tagbetrieb / Betrieb freigegeben
	Tag Montag Dienstag Mittwoch	Tagbetrieb / Betrieb freigegeben
KR.AUX <sup>(2)</sup>	TagMontagDienstagMittwochDonnerstag	Tagbetrieb / Betrieb freigegeben
KR.AUX <sup>(2)</sup>	TagMontagDienstagMittwochDonnerstagFreitag	Tagbetrieb / Betrieb freigegeben
KR.AUX <sup>(2)</sup>	TagMontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstag	Tagbetrieb / Betrieb freigegeben
KR.AUX <sup>(2)</sup>	TagMontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstagSonntag	Tagbetrieb / Betrieb freigegeben

# 1.6 Einstellung der Sollwerte - Taste



Menü 🜡				
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werkseinstellung	
TEMP. TAG A <sup>(1)</sup>	5 bis 30 °C	Gewünschte Raumtemperatur im Tagbetrieb von Kreis A	20 °C	
TEMP. NACHT A <sup>(1)</sup>	5 bis 30 °C	Gewünschte Raumtemperatur im Nachtbetrieb von Kreis A	16 °C	
TEMP. TAG B <sup>(1)</sup>	5 bis 30 °C	Gewünschte Raumtemperatur im Tagbetrieb von Kreis B	20 °C	
TEMP. NACHT B <sup>(1)</sup>	5 bis 30 °C	Gewünschte Raumtemperatur im Nachtbetrieb von Kreis B	16 °C	
TEMP. TAG C <sup>(1)</sup>	5 bis 30 °C	Gewünschte Raumtemperatur im Tagbetrieb von Kreis C	20 °C	
TEMP. NACHT C <sup>(1)</sup>	5 bis 30 °C	Gewünschte Raumtemperatur im Nachtbetrieb von Kreis C	16 °C	
TEMP.WWE <sup>(1)</sup>	GMR: 10 bis 80 °C GMR Combi: 40 bis 65 °C GMR CS: 40 bis 65 °C	Gewünschte Warmwassertemperatur des Warmwasserkreises - während den Warmwasser- Komfort-Zeitabschnitten.	55 °C	
T.SPEICHER AUX <sup>(1)</sup>	10 bis 80 °C	Gewünschte Warmwassertemperatur des zweiten Speichers, der an Kreis AUX angeschlossen ist (Der Parameter wird nur angezeigt, wenn <b>S.AUX</b> auf <b>WWE</b> eingestellt ist).	55 °C	
<b>TEMP. WWE A</b> <sup>(1)</sup>	10 bis 80 °C	Gewünschte Warmwassertemperatur des A-Kreises (Der Parameter wird nur angezeigt, wenn <b>KREIS A</b> auf <b>WWE</b> eingestellt ist).	55 °C	
T.SCHWIMMBAD B (1)	5 bis 39 °C	Gewünschte Temperatur für Schwimmbad B	20 °C	
T.SCHWIMMBAD C (1)	5 bis 39 °C	Gewünschte Temperatur für Schwimmbad C	20 °C	
(1) Der Parameter wird r	hur bei den Optionen, Kr	eisen oder Fühlern angezeigt, die tatsächlich angeschloss	sen sind	

# 1.7 Wahl des allgemeinen Betriebes - Taste MODE



Menü MODE					
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werkseinstellung		
AUTOMATIK		Die Komfortzeiten werden durch das Zeitprogramm bestimmt.			
TAG	7/7, xx:xx	Der Tagbetrieb ist bis zur angegebenen Zeit oder permanent (7/7) eingestellt.	Aktuelle Uhrzeit + 1 Stunde		
NACHT	7/7, xx:xx	Der Nachtbetrieb ist bis zur angegebenen Zeit oder permanent (7/7) eingestellt.	Aktuelle Uhrzeit + 1 Stunde		
FERIEN	7/7, 1 bis 365	Der Frostschutzmodus ist in allen Kreisen des Heizkessels aktiv. Anzahl der Ferientage: xx <sup>(1)</sup> Heizung ausgeschaltet: xx:xx <sup>(1)</sup> Neustart: xx:xx <sup>(1)</sup>	Aktuelles Datum + 1 Tag		
SOMMER		Die Heizung wird abgeschaltet. Die Warmwassererwärmung wird weiterhin sichergestellt.			
HAND		Der Generator arbeitet gemäß der Sollwerteinstellung. Alle Pumpen laufen. Möglichkeit zur Sollwerteinstellung durch einfaches Drehen eines Drehknopfs.			
	JA/NEIN	Informationen: An der Fernbedienung (oder an einer der Fernbedienungen) ist eine Abweichung des Betriebsmodus aktiviert (Option). Um in allen Kreisen den Modus <b>AUTOMATIK</b> zu erzwingen, beim HMI des GMR 3000 die Mode Taste drücken und JA bei AUTOFORCIEREN auswählen			
(1) Die Tage des Anfangs und des Endes sowie die Anzahl der Stunden werden in Bezug aufeinander berechnet					

# 1.8 Warmwasserbereitung - Taste 🖙



Menü 🛱				
Parameter	Beschreibung	Werkseinstellung		
AUTOMATIK	Die Komfortzeiten der Warmwasserproduktion werden durch das Zeitprogramm bestimmt.			
KOMFORT	Die Trinkwassererwärmung in Komfortmodus ist bis zur angegebenen Zeit oder permanent (7/7) eingestellt.	Aktuelle Uhrzeit + 1 Stunde		
		7/7		

# 2. Parameter Fachhandwerker-Ebene

# 2.1 Um auf ANLAGE ERWEITERT überzugehen



- ► Taste → drücken.
- ▶ 5 Sekunden lang die Taste 着 drücken.
- Das Menü #ZUORDNUNG auswählen.
- > Drehknopf drücken. Zum Ändern des Parameters den Drehknopf drehen. Parameter ANLAGE auf ERWEITERT einstellen.
- E Zum Bestätigen den Drehknopf drücken.
- **1** Die Regelung schaltet nach 30 Minuten automatisch in den **KLASSIK**-Modus zurück (ob eine Taste gedrückt wurde oder nicht).

# 2.2 Menü #EINSTELLUNGEN





- ► Taste → drücken,
- ▶ Taste 🗳 drücken: Das Menü #EINSTELLUNGEN wird angezeigt.
- > Zur Auswahl des gewünschten Parameters den Drehknopf drehen.

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werkseinstellung
SPRACHE	FRANCAIS, DEUTSCH, ENGLISH, ITALIANO, ESPANOL, NEDERLANDS, PYCCKNN, POLSKY, TüRC	Nach der Sprachenwahl, schaltet das Steuermodul automatisch auf Normaldisplay zurück	DEUTSCH
GENE	Generator	Dieser Parameter ermöglicht es dem Kreis einen Namen je nach Kundenwunsch zu geben. Es ist zu empfehlen, die für jeden Kreis bzw. Generator gewählten Namen schriftlich festzuhalten.	GENE
KONTRAST ANZ.		Ermöglicht die Einstellung des Kontrasts für die Anzeige mithilfe des Drehknopfes.	
BELEUCHT.	KOMFORT	Die Beleuchtung ist wärhrend den "Tagbetrieb"- Zeitabschnitten aktiviert.	KOMFORT
	ECO	Die Beleuchtung ist während 2 Minuten aktiviert.	1
K. FOLGE <sup>(1)(3)</sup>	<b>AUTO</b> , 1, 2,10	<b>AUTO</b> : Die Heizkessel wechseln sich alle 7 Tage automatisch ab 1, 2: Wahl des Heizkessels, der Führungskessel der Kaskade bleiben soll.	AUTO
SOM/WIN	15 bis 30 °C, <b>AUS</b>	<ul> <li>Ermöglicht die Einstellung derjenigen Außentemperatur, oberhalb von der die Heizung ausgeschaltet wird.</li> <li>Die Heizpumpen sind abgeschaltet.</li> <li>Der Brenner läuft nur bei Warmwasseranforderung an.</li> <li>In disesem Fall, wird das Symbol   im Display angezeigt.</li> <li>AUS: Die Heizung wird niemals automatisch ausgeschaltet.</li> </ul>	22 °C
KALIBR. AUSSEN		Kalibration des Außenfühlers: Ermöglicht die Korrektur der Außentemperatur-Angabe	Außentemperatur

Δ

### (Fortsetzung)

Fachmann-Ebene - Menü #EINSTELLUNGEN				
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werkseinstellung	
T. MAX KESSEL	20 bis 90 °C	Maximale Kesseltemperatur	75 °C	
MAX.L.HEIZ (%) (1)	0-100 %	Maximale Kesselleistung im Heizbetrieb	100 %	
MAX.L.WWE (%) <sup>(1) (2)</sup>	0-100 %	Maximale Kesselleistung bei WWE	100 %	
MIN.GEBLA. <sup>(1)</sup>	1000-5000 U/min	Minimale Gebläsedrehzahl	Je nach Gerät: Siehe Tabelle auf Seite 64.	
MAX.GEBLA.HEIZ <sup>(1)</sup>	1000-7000 U/min	Einstellung der Höchstdrehzahl des Gebläses	Je nach Gerät: Siehe Tabelle auf Seite 64.	
MAX.GEBLA.WWE <sup>(1)</sup>	1000-7000 U/min	Einstellung der Höchstdrehzahl des Gebläses für den Warmwasserbereiter	Je nach Gerät: Siehe Tabelle auf Seite 64.	
START.VENT (1)	1000-5000 U/min	Optimale Drehzahleinstellung für das Einschalten	Je nach Gerät: Siehe Tabelle auf Seite 64.	
MIN.P.GESCHWIN <sup>(1)</sup>	20-100 %	Mindestdrehzahl der Pumpe	Je nach Gerät: Siehe Tabelle auf Seite 64.	
MAX.P.GESCHWIN <sup>(1)</sup>	20-100 %	Maximaldrehzahl der Pumpe	Je nach Gerät: Siehe Tabelle auf Seite 64.	
AUSSEN FROSTS.	-8 bis +10 °C	Außentemperatur, bei der der Frostschutz der Anlage aktiviert wird. Unterhalb dieser Temperatur laufen die Pumpen im Dauerlauf und die minimale Heizkreistemperatur wird eingehalten. Bei Einstellung <b>NACHT:ABSCH.</b> wird die minimale Temperatur jedes Kreises aufrechterhalten.	+3 °C	
	AUS	Der Frostschutz ist nicht aktiviert.		
BREN.MIN.BETR. <sup>(1)</sup>	0 bis 180 Sekunden	Brenner-Mindestlaufzeit einstellen (Im Heizmodus)	30 Sekunden	
NACHLAUFZ.GENE P	1 bis 30 Minuten	Mindest-Nachlaufdauer der Pumpe des Generators.	4 Minuten	
BL EINGANG <sup>(1)</sup>	HEIZ.STOP	Konfiguration des Eingangs BL der PCU: Wenn der Kontakt offen ist, ist die Heizung ausgeschaltet. Nichtsdestotrotz bleibt die WW- Produktion in Betrieb (sofern der Parameter <b>P.WWE:</b> auf UV eingestellt ist). Automatisches Wiedereinschalten, wenn der Kontakt geschlossen wird.	GESAMT STOP	
	GESAMT STOP	Konfiguration des Eingangs BL der PCU: Wenn der Kontakt offen ist, sind die Heizung und die WW-Produktion ausgeschaltet. Automatisches Wiedereinschalten, wenn der Kontakt geschlossen wird.		
(1) Der Paramotor wird aus a	STORUNGSMODUS	Konfiguration des Eingangs BL der PCU: Wenn der Kontakt offen ist, erfolgt die Sicherheitsabschaltung der Heizung. Das Wiedereinschalten erfordert die Entstörung des Heizkessels.		
(2) Der Parameter wird nur al	ngezeigt, wenn <b>A.WWE:</b> auf <b>PU</b>	MPE gestellt ist		

### (Fortsetzung)

4

Paramotor	Finstellhereich	Beschreibung	Warkspinstallung
			Auc
ESTRICHTROCKNUNG	AUS, B, C, B+C	Siehe nachstehende Anmerkungen	AUS
START TROCKN.TEMP	20 bis 50 °C	Temperatur zu Beginn der Estrichtrocknung	20 °C
ESTR STOP TEMP. <sup>(2)</sup>	20 bis 50 °C	Temperatur am Ende der Estrichtrocknung	20 °C
TAGE ESTRICHTROCKN. <sup>(2)</sup>	0 bis 99	Anzahl der Tage für die Trocknung des Estrichs von START TROCKN. TEMP bis ESTR STOP TEMP.	0
NACHT <sup>(3)</sup>	ABSEN.	Es wird eine verringerte Temperatur aufrechterhalten (Betriebsart NACHT) Siehe nachstehende Anmerkungen	ABSEN.
	ABSCH.	Der Heizkessel ist abgeschaltet (Betriebsart NACHT) Siehe nachstehende Anmerkungen	
EING.0-10V <sup>(1)</sup>	AUS / EIN	Aktivierung der 0-10 V-Steuerung Siehe nachstehende Anmerkungen	AUS
VMIN/OFF 0-10V <sup>(4)</sup>	0 bis 10 V	Spannung entspricht der Minimal-Solltemperatur	0.5 V
VMAX 0-10V <sup>(4)</sup>	0 bis 10 V	Spannung entspricht der Maximal-Solltemperatur	9.5 V
SOLL.MIN 0-10V <sup>(4)</sup>	10 bis 70 °C	Mindest-Solltemperatur	20 °C
SOLL.MAX 0-10V (4)	10 bis 100 °C	Maximal-Solltemperatur	80 °C
BAND BREITE <sup>(1)</sup>	4 bis 16 K	Bandbreite der Regelung der 3-Wege-Mischer. Möglichkeit, die Bandbreite zu erhöhen, wenn die Ventile schnell arbeiten, oder sie zu verringern, wenn sie langsam arbeiten.	12 K
K/M VERSCHIEB.	0 bis 16 K	Minimale Temperaturabweichung zwischen der Heizkessel- und Mischervorlauf-Temperatur.	4 K
HZP. NACHLAUF	0 bis 15 Minuten	Verzögerung für das Abschalten der Heizpumpen (Kreise B, C). Die Abschaltverzögerung der Heizpumpe verhindert eine Überhitzung des Heizkessels.	4 Minuten
BLP. NACHLAUF	0 bis 15 Minuten	Verzögerung für das Abschalten der Speicherladepumpe. Die Abschaltverzögerung der Ladepumpe für den Trinkwassererwärmer verhindert eine Überhitzung des Heizkessels und der Heizkreise (Nur wenn eine Ladepumpe verwendet wird).	2 Minuten
ADAPT	EIN	Automatische Anpassung der Heizkurven bei jedem Kreis, der einen Raumfühler besitzt, dessen Einfluss > 0 ist.	EIN
	AUS	Die Heizkurven können nur manuell geändert werden.	]

(3) Dieser Parameter wird angezeigt, wenn mindestens ein Heizkreis keinen Raumfühler besitzt (4) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn **EING.0-10V** auf **EIN** gestellt ist.

### ESTRICHTROCKNUNG:

Ermöglicht die Vorgabe einer konstanten Vorlauftemperatur oder die Vorgabe von Temperatur-Stufen, um die Trocknung des Estrichs einer Fußbodenheizung zu beschleunigen. Die Einstellung dieser Temperaturen muss den Empfehlungen des Fußbodenheizungbauers entsprechen.

Die Aktivierung dieses Parameters (andere Einstellung als **AUS**) führt zur Daueranzeige von **ESTRICHTROCKNUNG** und deaktiviert alle anderen Regelungsfunktionen.

Wenn bei einem Kreis die Funktion für die Trocknung des Estrichs einer Fußbodenheizung aktiviert ist, sind alle anderen Kreise (z.B. WWE) deaktiviert.

Die Verwendung dieser Funktion ist nur in den Kreisen B und C möglich.

Täglich um Mitternacht (00:00): der Sollwert (**START TROCKN.TEMP**) wird neu berechnet und die Zahl der verbleibenden Tage (**TAGE ESTRICHTROCKN**.) wird heruntergezählt.



- ① ESTR STOP TEMP.
- ② START TROCKN.TEMP
- 3 Heute
- **④** TAGE ESTRICHTROCKN.
- S Normale Regelung (Ende der Trocknung)

### **Beispiel:**



ESTR STOP TEMP.47 °CSTART TROCKN.TEMP20 °CTAGE10 TageESTRICHTROCKN.Normale Regelung<br/>(Ende der Trocknung)

Solltemperatur für Heizung (°C)

# NACHT

Dieser Parameter wird angezeigt, wenn mindestens ein Heizkreis keinen Raumfühler besitzt.

### Für die Kreise ohne Raumfühler:

### ►NACHT:ABSEN. (Absenkung)

Während der Absenkperioden wird die reduzierte Temperatur aufrechterhalten. Die Pumpe des Heizkreises arbeitet permanent.

►NACHT :ABSCH.(Halt)

Während der Absenkperioden wird die Heizung abgeschaltet.

Wenn die Frostschutzfunktion der Installation aktiv ist, wird die Funktion **NACHT:ABSEN.** aktiviert. Anlage-Frostschutz: wenn Parameter **AUSSEN FROSTS.** nicht auf **NEIN** eingestellt und Wenn **TEMP. AUSSEN** unter Temperatur **AUSSEN FROSTS.** liegt.

# Funktion 0-10 V

Diese Funktion dient zur Steuerung des Heizkessels über ein externes System das über einen 0-10 V Ausgang verfügt, und wird an 0-10 V-Eingang angeschlossen. Dieser Steuerbefehl schreibt dem Heizkessel einen Temperatursollwert vor.

Es muss darauf geachtet werden, dass der Parameter T. MAX KESSEL größer ist als SOLL.MAX 0-10V.



- 1 Vorlauf-Sollwerttemperatur (°C)
- 2 Eingangsspannung (V) DC
- **3** 0 V
- 4 SOLL.MIN 0-10V
- 5 SOLL.MAX 0-10V
- 6 VMIN/OFF 0-10V
- 7 VMAX 0-10V
- **8** 10 V
- x Spannung am Eingang
- y Heizkesseltemperatur

Wenn die Eingangsspannung unter VMIN/OFF 0-10V liegt, ist der Heizkessel ausgeschaltet.

Der Heizkessel-Sollwert entspricht strikt dem Eingang 0-10 V. Die Sekundärkreise des Heizkessels arbeiten weiter, haben aber keinen Einfluss auf die Heizkesseltemperatur. Bei Verwendung des 0-10 V-Eingangs und eines Heizkessel-Sekundärkreises muss der externe Regler, der diese 0-10 V-Spannung abgibt, stets eine mindestens dem Bedarf des Sekundärkreises entsprechende Temperatur anfordern.

Gasart	Parameter	Einheit	GMR 3015 Condens	GMR 3025 Condens	GMR 3025 Combi Condens
Gas H/E (G20)	MIN.GEBLA.	U/min	1800*	1800*	1800*
	MAX.GEBLA.HEIZ	U/min	4500*	5600*	4600*
	MAX.GEBLA.WWE	U/min	4500*	5600*	6200*
	START.VENT	U/min	3700*	3000*	3000*
Gas L/LL (G25)	MIN.GEBLA.	U/min	1800	1800	1800
	MAX.GEBLA.HEIZ	U/min	4400	5300	4300
	MAX.GEBLA.WWE	U/min	4400	5300	5900
	START.VENT	U/min	3700	3000	3000
Propan (G31)	MIN.GEBLA.	U/min	2200	1800	1800
	MAX.GEBLA.HEIZ	U/min	4400	5300	4300
	MAX.GEBLA.WWE	U/min	4400	5300	5900
	START.VENT	U/min	3700	3000	3000
Propan-Luft-	MIN.GEBLA.	U/min	2100	1800	1800
Gemisch (G230)	MAX.GEBLA.HEIZ	U/min	4200	4900	4100
(Italien)	MAX.GEBLA.WWE	U/min	4200	4900	5400
	START.VENT	U/min	3700	3000	3000
Alle Gasarten	MAX.P.GESCHWIN	%	60*	60*	60*
	MIN.P.GESCHWIN	%	20*	20*	20*

# Empfohlene Einstellungen - Alle Länder ausser: Belgien, Polen

\* Werksseitige Voreinstellung

Gasart	Parameter	Einheit	GMR 3025 CS Condens	GMR 3035 Condens
Gas H/E (G20)	MIN.GEBLA.	U/min	1800*	1700*
	MAX.GEBLA.HEIZ	U/min	4600*	6200*
	MAX.GEBLA.WWE	U/min	6300*	6200*
	START.VENT	U/min	3000*	4000*
Gas L/LL (G25)	MIN.GEBLA.	U/min	1800	1700
	MAX.GEBLA.HEIZ	U/min	4300	6200
	MAX.GEBLA.WWE	U/min	5900	6200
	START.VENT	U/min	3000	4000
Propan (G31)	MIN.GEBLA.	U/min	1800	1700
	MAX.GEBLA.HEIZ	U/min	4300	6200
	MAX.GEBLA.WWE	U/min	5900	6200
	START.VENT	U/min	3000	4000
Propan-Luft-	MIN.GEBLA.	U/min	1800	1700
Gemisch (G230)	MAX.GEBLA.HEIZ	U/min	4100	6200
(Italien)	MAX.GEBLA.WWE	U/min	5400	6200
	START.VENT	U/min	3000	4000
Alle Gasarten	MAX.P.GESCHWIN	%	60*	60*
	MIN.P.GESCHWIN	%	20*	20*

\* Werksseitige Voreinstellung

# 2.3 Menü #NETZ

4

**1** Anzeige nur im Modus "Erweiterte Installation". Um auf **ANLAGE ERWEITERT** überzugehen: Siehe Seite 53.

Fachmann-Ebene - Menü #NETZ <sup>(1)</sup>					
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werkseinstellung		
KASKADE	EIN / AUS	EIN: Kaskadensystem	AUS		
MEISTER REGELUNG (1)	EIN / AUS	Diese Regelung als Führungs-BUS konfigurieren	EIN		
SYSTEMNETZ <sup>(1)</sup>		Spezifisches Menü: Die Generatoren oder VM in Kaskadenschaltung konfigurieren (Siehe Rubrik 3, Kapitel: "11. Kaskadenschaltung")			
FUNKT <sup>(1)</sup>	KLASSIK	Betrieb in Kaskadenschaltung: Aufeinanderfolgende Einschaltung der verschiedenen Kessel der Kaskade, je nach Bedarf	KLASSIK		
	PARALLEL	Betrieb als Parallelkaskade: Wenn die Außentemperatur unter dem Wert <b>PARALLELE</b> <b>KASK</b> liegt, werden alle Heizkessel gleichzeitig eingeschaltet			
PARALLEL KASK <sup>(2)</sup>	-10 bis 20 °C	Außentemperatur zum Aktivieren aller Stufen im parallelen Modus	10 °C		
STUFEN SPERRE <sup>(1)</sup>	1 bis 30 min.	Einschalt- und Ausschaltverzögerung der Generatoren	4 Min.		
SKLAVENNUMMER <sup>(1)</sup>	2 bis 10	Die BUS-Adresse für jeden Folge-Generator einstellen	2		
3WM IOBL		Spezifisches Menü (Nicht aktiv)			
SCENARIO InOne		Spezifisches Menü: InOne-Szenarios konfigurieren, die von der SCU-Leiterplatte gesteuert werden. Siehe Installations- und Wartungsanleitung des Heizkessels			
ENTFERNE GERÄT		Durch Drehen des Drehknopfs das zu löschende Peripheriegerät auswählen und dann durch Drücken des Drehknopfs bestätigen			
(1) Der Parameter wird nur ange (2) Der Parameter wird nur ange	ezeigt, wenn <b>KASKADE</b> auf <b>E</b> ezeigt, wenn <b>FUNKT</b> auf <b>PAR</b>	IN gestellt ist ALLEL gestellt ist			

### 2.4 Menü #ZUORDNUNG Einstellung der besonderen Anlagenparameter



- Taste → drücken,
- 5 Sekunden lang die Taste 🗳 drücken. Das Menü #ZUORDNUNG wird angezeigt.
- Zur Auswahl des gewünschten Parameters den Drehknopf drehen

Fachmann-Ebene - Menü #ZUORDNUNG				
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werkseinstellung	
ANLAGE	KLASSIK	Anzeige der Parameter einer klassischen Installation.	KLASSIK	
	ERWEITERT	Anzeige aller Parameter.		
KREIS A: (1)(2)	DIREKT	Verwendung als ungemischter Heizkreis: Die dem Heizkessel integrierte Pumpe wird für Kreis A verwendet.	DIREKT	
	PROGRAM.	Verwendung als unabhängiger programmierbarer Ausgang.		
	H.TEMP	Gibt den direkten Betrieb von Kreis A im Sommer, trotz der manuellen oder automatischen Sommerunterbrechung, frei.		
	WWE	Anschluss eines zweiten WWE-Erwärmers.		
	WWE ELEK	Erlaubt die Ansteuerung des Elektro-Heizstabs je nach Tagesprogramm für Kreis A, im Sommerbetrieb.		
	ABWES.	Es werden keine Daten zu Kreis A angezeigt.		
PUMPE.A (1)(2)	HZ.PUMPE A	Heizungs-Umwälzpumpe Heizkreis A: Der Ausgang <b>PUMPE</b> <b>A</b> wird zur Ansteuerung der Pumpe von Heizkreis A verwendet(2).	HZ.PUMPE A	
	KR.AUX	Erlaubt die Wiederaufnahme der Funktionen des Parameters S.AUX, ohne die Option Platine + Fühler hinzuzufügen Kolli (AD249). Ermöglicht die Verwendung des Tagesprogramms des Zusatzkreises.		
	CIRC.WWE	Erlaubt die Steuerung der Trinkwasser-Zirkulationspumpe je nach WW-Tagesprogramm und die Erzwingung ihres Betriebs bei einer WW-Abweichung.		
	PRIMÄRPUMPE	Der Ausgang <b>PUMPE A</b> wird aktiviert, wenn im Sekundärkreis eine Heizanforderung vorliegt.		
	SOLL.BRENNER	Ausgang <b>PUMPE A</b> wird aktiviert, wenn eine Brenneranforderung vorliegt.		
	FEHLER	Ausgang <b>PUMPE A</b> wird aktiviert, wenn ein Fehler vorliegt.		
KREIS B: <sup>(1)</sup>	3WM	Anschluss eines Heizkreises mit einem 3-Wege-Ventil (Beispiel: Fußbodenheizung).	3WM	
	SCHWIMB.	Verwendung des Kreises zur Steuerung eines Schwimmbades.		
	DIREKT	Verwendung des Kreises als ungemischten Kreis.	]	

Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist
 Wenn die in den Heizkessel integrierte Pumpe für Kreis A verwendet wird (Parameter KREIS A eingestellt auf DIREKT), wird Ausgang PUMPE.A frei. Dieser Ausgang kann dann für etwas anderes als die Heizungs-Umwälzpumpe A verwendet werden

Doromotor	Einstellhereich	Pasahraihung	Workooinotollun	
	Einstelibereich	Beschreibung	werkseinstellun	
KREIS C: <sup>(1)</sup>	3WM	Anschluss eines Heizkreises mit einem 3-Wege-Ventil (Beispiel: Fußbodenheizung).	3WM	
	SCHWIMB.	Verwendung des Kreises zur Steuerung eines Schwimmbades.		
	DIREKT	Verwendung des Kreises als ungemischten Kreis.		
P.WWE: <sup>(1)</sup>	PUMPE	Verwendung einer Speicherladepumpe am Ausgang BLP.	UV	
	UV	Verwendung eines Umschaltventils für die WW-Produktion.		
BS60 <sup>(1)</sup>	EIN	Speicher geringer Kapazität.	AUS	
	AUS	Speicher großer Kapazität.		
S.AUX <sup>(1)(3)</sup>	CIRC.WWE	Verwendung als Trinkwasserzirkulationspumpe.	CIRC.WWE	
	PROGRAM.	Verwendung als unabhängiger programmierbarer Ausgang.	1	
	PRIMÄRPUMPE	Ausgang <b>ZUSATZ P.</b> wird aktiviert, wenn im Sekundärkreis eine Heizanforderung vorliegt.		
	SOLL.BRENNER	Ausgang <b>ZUSATZ P.</b> wird aktiviert, wenn eine Brenneranforderung vorliegt.	-	
	WW	Benutzung des Primärkreises des zweiten WWE Speichers.	]	
	FEHLER	Ausgang <b>ZUSATZ P.</b> wird aktiviert, wenn ein Fehler vorliegt.	-	
	WWE ELEK	Erlaubt die Ansteuerung des Elektro-Heizstabs je nach Tagesprogramm für Kreis AUX, im Sommerbetrieb.	-	
E.SYST <sup>(1)</sup>	SYSTEM	Der Fühlereingang wird für den Anschluss eines gemeinsamen Vorlauffühlers einer in Kaskade geschalteten Anlage verwendet.	SYSTEM	
	PUFFERSPEICHER	Warmwasserspeicher nur auf Heizung abgestellt.		
	WWE SCHICHT	Verwendung des WWE-Speichers mit 2 Fühlern (oben ECS Fühler und unten den S.SYST Fühler).		
	PUF.SPEI+WWE	Warmwasserspeicher für Heizung und Trinkwasser abgestellt.		
<b>A. TEL:</b> <sup>(1)</sup>	FEHLER	Der Fernmeldeausgang ist bei einem Fehler geschlossen.	FEHLER	
	WARTUNG	Der Fernmeldeausgang ist bei der Wartungsanzeige geschlossen.		
	DEF+SERV	Bei einem Fehler oder bei der Wartungsanzeige ist der Fernmeldeausgang geschlossen.		
KT.TEL <sup>(1)</sup>	ZU	Siehe nachstehende Tabelle.	ZU	
	AUF	-		
E.TEL: <sup>(1)</sup>	FROSTSCH	Frostschutzschaltung des Heizkessels.	FROSTSCH	
	0/1 A	Ein/Aus-Kontakt: <b>A</b> Ermöglicht die Verwendung von <b>E.TEL:</b> Als Eingang zur Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis A.		
	0/1 B	Ein/Aus-Kontakt: <b>B</b> Ermöglicht die Verwendung von <b>E.TEL:</b> Als Eingang zur Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis B.		
	0/1 C	Ein/Aus-Kontakt: <b>C</b> Ermöglicht die Verwendung von <b>E.TEL:</b> Als Eingang zur Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis C.		
	0/1 ECS	Ein/Aus-Kontakt: <b>ECS</b> Ermöglicht die Verwendung von <b>E.TEL:</b> Als Eingang zur Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis ECS.		
	0/1 AUX	Siehe nachstehende Tabelle.	1	

C) Weining der Freizkesser megnene Pumpe nur Kreis A verwendet wird (Parameter KREIS A eingestellt auf DIREKT), wird Ausgang PUMPE.A frei.
 Dieser Ausgang kann dann für etwas anderes als die Heizungs-Umwälzpumpe A verwendet werden
 (3) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn der Parameter PUMPE.A auf KR.AUX gestellt oder die Option Leiterplatte Dreiwegemischer angeschlossen ist-Kolli AD249

# • Einfluss der Einstellung des Parameters KT.TEL auf den Kontakt E.TEL

Finstellung <b>E TEL</b>	E TEL .	Funktion gemäß Parametrierung E.TEL: und Zustand des Kontakts E.TEL:		
		Kontakt E.TEL geschlossen	Kontakt E.TEL geöffnet	
ZU	FROSTSCH	Der Frostschutzmodus ist in allen Kreisen des Heizkessels aktiv.	Der am Heizkessel ausgewählte Modus ist aktiv.	
	0/1 A 0/1 B 0/1 C	Der am Kreis ausgewählte Modus ist aktiv.	Der Frostschutzmodus ist im betroffenen Kreis aktiv.	
	0/1 ECS	Der ausgewählte Modus ist im WW- Kreis aktiv.	Der Frostschutzmodus ist im WW-Kreis aktiv.	
	0/1 AUX	<ul> <li>Der Ausgang <b>OAUX</b> ist aktiviert</li> <li>Der Heizkessel arbeitet mit einem Temperatursollwert von <b>T.MAX</b> <b>KESSEL</b></li> </ul>	<ul> <li>Der Ausgang DAUX wird nach Ablauf der Verzögerung HZP.NACHLAUF deaktiviert</li> <li>Der Heizkessel arbeitet mit einem Temperatursollwert der von der Außentemperatur abhängt</li> </ul>	
AUF	FROSTSCH	Der am Heizkessel ausgewählte Modus ist aktiv.	Der Frostschutzmodus ist in allen Kreisen des Heizkessels aktiv.	
	0/1 A 0/1 B 0/1 C	Der Frostschutzmodus ist im betroffenen Kreis aktiv.	Der am Kreis ausgewählte Modus ist aktiv.	
	0/1 ECS	Der Frostschutzmodus ist im WW-Kreis aktiv.	Der ausgewählte Modus ist im WW- Kreis aktiv.	
	0/1 AUX	<ul> <li>Der Ausgang DAUX wird nach Ablauf der Verzögerung HZP.NACHLAUF deaktiviert</li> <li>Der Heizkessel arbeitet mit einem Temperatursollwert der von der Außentemperatur abhängt</li> </ul>	- Der Ausgang <b>OAUX</b> ist aktiviert - Der Heizkessel arbeitet mit einem Temperatursollwert von <b>T.MAX</b> <b>KESSEL</b>	

# 2.5 Menü #KREIS A, #KREIS B, #KREIS C





- ► Taste → drücken.
- Die Tasten 4 und 1111 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten.
- > Zur Auswahl des gewünschten Menüs, den Drehknopf drehen und dann drücken.

### Menü #KREIS A

Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werkseinstellung
KREIS A: Dieser Parameter ermöglicht es dem Kreis einen Namen je nach Kundenwunsch zu geben. Es ist zu empfehlen, die für jeden Kreis bzw. Generator gewählten Namen schriftlich festzuhalten		A	
BAU TRAEGHEIT <sup>(1)</sup>	0 (10 Stunden) bis 10 (50 Stunden)	Merkmale des Gebäude-Trägheitsfaktors: 0 bei einem Gebäude mit geringer thermischer Trägheit. 3 bei einem Gebäude mit normaler thermischer Trägheit. 10 bei einem Gebäude mit hoher thermischer Trägheit. Die Änderung der Werkseinstellung ist nur in besonderen Fällen sinnvoll.	3 (22 Stunden)
STEILHEIT A <sup>(3)</sup>	0 bis 4	Heizkurvensteilheit für Heizkreis A Siehe nachstehende Anmerkungen	1.5
VERSCHI.RAUM A (1)(2)	-5.0 bis +5.0 °C	Verschiebung der Raumtemperatur von Kreis A: Dient zur Steuerung einer Raum-Temperaturverschiebung Diese Einstellung 2 Stunden nach dem Einschalten vornehmen, wenn die Raumtemperatur sich stabilisiert hat	0.0
RAUM EINFL. A	0 bis 10	Einfluss des Raumfühlers <b>A</b> Siehe nachstehende Anmerkungen	3
KALIBR. RAUM A <sup>(1)</sup>		Kalibrierung des Raumfühlers von Kreis A: Dient zur Steuerung einer Raum-Temperaturverschiebung Diese Einstellung 2 Stunden nach dem Einschalten vornehmen, wenn die Raumtemperatur sich stabilisiert hat	Raumtemperatur von Kreis <b>A</b>
FROSTS. RAUM A	0.5 bis 20 °C	Raumtemperatur für die Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis <b>A</b>	6 °C
T.MAX KREIS A	20 bis 95 °C	Maximale Temperatur (Kreis A) Siehe nachstehende Anmerkungen	75 °C
MTPK T A <sup>(1)(3)</sup>	<b>AUS</b> , 20 bis 90 °C	Minimalbegrenzung bei Tagbetrieb (Kreis A)	AUS
MTPK N A <sup>(1)(3)</sup>	AUS, 20 bis 90 °C	Minimalbegrenzung bei Nachtbetrieb (Kreis A)	AUS

(2) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn kein Raumfuhler am jeweiligen Kreis angeschlossen ist
 (3) Der Parameter kann auf die Heizkurve eingestellt werden, indem die Taste A gedrückt wird

# Menü #KREIS B

Fachmann-Ebene - Menü #KREIS B <sup>(1)</sup>			
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werkseinstellung
KREIS B: <sup>(1)</sup>		Dieser Parameter ermöglicht es dem Kreis einen Namen je nach Kundenwunsch zu geben. Es ist zu empfehlen, die für jeden Kreis bzw. Generator gewählten Namen schriftlich festzuhalten	В
STEILHEIT B	0 bis 4	Heizkurvensteilheit für Heizkreis B Siehe nachstehende Anmerkungen	0.7
VERSCHI.RAUM B (2)(3)	-5.0 bis +5.0 °C	Verschiebung der Raumtemperatur von Kreis <b>B</b> : Dient zur Steuerung einer Raum- Temperaturverschiebung Diese Einstellung 2 Stunden nach dem Einschalten vornehmen, wenn die Raumtemperatur sich stabilisiert hat	0.0
RAUM EINFL. B	0 bis 10	Einfluss des Raumfühlers B Siehe nachstehende Anmerkungen	3
KALIBR. RAUM B <sup>(2)</sup>		Kalibrierung des Raumfühlers von Kreis <b>B</b> : Dient zur Steuerung einer Raum-Temperaturverschiebung Diese Einstellung 2 Stunden nach dem Einschalten vornehmen, wenn die Raumtemperatur sich stabilisiert hat	Raumtemperatur von Kreis B
FROSTS. RAUM B	0.5 bis 20 °C	Raumtemperatur für die Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis <b>B</b>	6 °C
T.MAX KREIS B (4)	20 bis 95 °C	Maximale Temperatur (Kreis B) Siehe nachstehende Anmerkungen	50 °C
MTPK T B <sup>(2)(4)</sup>	AUS, 20 bis 90 °C	Minimalbegrenzung bei Tagbetrieb (Kreis B)	AUS
MTPK N B <sup>(2)(4)</sup>	AUS, 20 bis 90 °C	Minimalbegrenzung bei Nachtbetrieb (Kreis B)	AUS
<ul> <li>(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn der jeweilige Kreis tatsächlich angeschlossen ist</li> <li>(2) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist</li> </ul>			

(3) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn kein Raumfühler am jeweiligen Kreis angeschlossen ist
 (4) Der Parameter kann auf die Heizkurve eingestellt werden, indem die Taste A gedrückt wird

### Menü #KREIS C

Fachmann-Ebene - Menü #KREIS C <sup>(1)</sup>			
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werkseinstellung
KREIS C: <sup>(1)</sup>		Dieser Parameter ermöglicht es dem Kreis einen Namen je nach Kundenwunsch zu geben. Es ist zu empfehlen, die für jeden Kreis bzw. Generator gewählten Namen schriftlich festzuhalten	С
STEILHEIT C	0 bis 4	Heizkurvensteilheit für Heizkreis C Siehe nachstehende Anmerkungen	0.7
VERSCHI.RAUM C	-5.0 bis +5.0 °C	Verschiebung der Raumtemperatur von Kreis <b>C</b> : Dient zur Steuerung einer Raum-Temperaturverschiebung Diese Einstellung 2 Stunden nach dem Einschalten vornehmen, wenn die Raumtemperatur sich stabilisiert hat	0.0
RAUM EINFL. C	0 bis 10	Einfluss des Raumfühlers C Siehe nachstehende Anmerkungen	3
KALIBR. RAUM C <sup>(2)</sup>		Kalibrierung des Raumfühlers von Kreis <b>C</b> : Dient zur Steuerung einer Raum-Temperaturverschiebung Diese Einstellung 2 Stunden nach dem Einschalten vornehmen, wenn die Raumtemperatur sich stabilisiert hat	Raumtemperatur von Kreis C
FROSTS. RAUM C	5.0 bis 20 °C	Raumtemperatur für die Aktivierung des Frostschutzbetriebs von Kreis <b>C</b>	°℃
T.MAX KREIS C	20 bis 95 °C	Maximale Temperatur (Kreis C) Siehe nachstehende Anmerkungen	50 °C
MTPK T C <sup>(2)(4)</sup>	AUS, 20 bis 90 °C	Minimalbegrenzung bei Tagbetrieb (Kreis C)	AUS
MTPK N C <sup>(1)(4)</sup>	AUS, 20 bis 90 °C	Minimalbegrenzung bei Nachtbetrieb (Kreis C)	AUS
<ul> <li>(1) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn der jeweilige Kreis tatsächlich angeschlossen ist</li> <li>(2) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist</li> <li>(3) Der Parameter wird nur angezeigt, wenn kein Raumfühler am jeweiligen Kreis angeschlossen ist</li> <li>(4) Der Parameter kann auf die Heizkurve eingestellt werden, indem die Taste 40 gedrückt wird</li> </ul>			

die Heizkurve eingestellt werden, indem die Taste gearuckt wird (4) L

# STEILHEIT ...: Heizkurve Kreis A, B oder C



Außentemperatur (°C) Wasservorlauftemperatur (°C) Maximaltemperatur des Heizkreises B - C

### RAUM EINFL.

Δ

Ermöglicht die Justierung des Einflusses des Raumfühlers auf die Wassertemperatur des betroffenen Heizkreises.

0	Keine Berücksichtigung (Fernbedienung an einem Ort ohne Einfluss montiert)
1	Geringe Berücksichtigung
3	Mittelstarke Berücksichtigung (empfohlen)
10	Betrieb als Raumthermostat

### T.MAX KREIS...



Bei einer Fußbodenheizung die Werkseinstellung (50 °C) nicht ändern. Die gesetzlichen Bestimmungen erfordern eine von der Regelung unabhängige Sicherheitsvorrichtung mit manueller Entstörung, die die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung unterbricht, wenn die Temperatur der Flüssigkeit 65 °C erreicht (Frankreich: DTU 65.14 / NF P 52-307).

Um diese Auflage zu erfüllen, muss ein Sicherheitstemperaturbegrenzer elektrisch an den Kontakt "TS" des Pumpensteckers angeschlossen sein.

### Parameter MTPK

Der Parameter MTPK (Minimalbegrenzung der Heiztemperatur) sorgt für eine minimale Betriebstemperatur im Kesselkreis (diese kann konstant sein, wenn die Steilheit des Kreises Null beträgt).

Bei Änderung der Steilheit des Heizungskreises werden 2 und 5 neu berechnet und automatisch positioniert.





Maximale Kreis Vorlauftemperatur

- Wassertemperatur des Kreises bei einer Außentemperatur von 0 °C
- 1 2 3 4 Sollwert TAG des Kreises
- Außentemperatur, bei der die Maximaltemperatur des Kreises erreicht wird
- (5) Wert der Steilheit des Heizungskreises Dieser Wert entspricht dem Parameter STEILHEIT
- Х Wert eingestellt mit Parameter MTPK

# 2.6 Menü #KREIS WWE - Menü KREIS AUX





- ► Taste → drücken,
- ▶ Die Tasten <sup>1</sup>/<sub>4</sub> und <sup>1</sup>/<sub>5</sub> 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten,
- > Zur Auswahl des gewünschten Menüs, den Drehknopf drehen und dann drücken.

### Menü #KREIS WWE

Fachmann-Ebene - Menü #KREIS WWE(1)			
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werkseinstellung
KREIS WWE <sup>(1)</sup>		Dieser Parameter ermöglicht es dem Kreis einen Namen je nach Kundenwunsch zu geben. Es ist zu empfehlen, die für jeden Kreis bzw. Generator gewählten Namen schriftlich festzuhalten	WWE
TEMP. WW TAG	GMR: 10 bis 80 °C GMR Combi: 40 bis 65 °C GMR CS: 40 bis 65 °C	Gewünschte Warmwassertemperatur des Warmwasserkreises - in den Zeitabschnitten mit Trinkwassererwärmung im Komfortmodus	55 °C
TEMP.WW NACHT	GMR: 10 bis 80 °C GMR Combi: 40 bis 65 °C GMR CS: 40 bis 65 °C	Gewünschte Warmwassertemperatur des Warmwasserkreises - in den Zeitabschnitten mit Trinkwassererwärmung im Absenkmodus.	GMR: 10 °C GMR Combi: 40 °C GMR CS: 40 °C
WWE VORRANG <sup>(2)</sup>	ALLEIN	Unterbrechung der Heizung und der Wiederaufwärmung des Schwimmbads während der Warmwassererzeugung.	ALLEIN
	+ MISCHER	Warmwasserproduktion und Heizung der Mischventilkreise, wenn genügend Leistung verfügbar ist und der hydraulische Anschluss es ermöglicht.	
	KEINE	Heizung und Warmwasserproduktion gleichzeitig, wenn der hydraulische Anschluss dies ermöglicht.	
ANTILEG.		Die Funktion Legionellenschutz erlaubt die Vernichtung der Legionellen im Trinkwassererwärmer, die verantwortlich sind für Legionellose.	AUS
	AUS	Legionellenschutz-Funktion ist nicht aktiviert	
	TÄGLICH	Der Speicher wird täglich von 4:00 Uhr bis 5:00 Uhr überhitzt.	1
	WOCHE	Der Speicher wird jeden Samstag von 4:00 Uhr bis 5:00 Uhr überhitzt	]
TEMP.PRIM.WWE	50 bis 90 °C	Heizkessel-Sollwert bei Warmwasserbereitung	75 °C
<ul><li>(1) Der Parameter wird nur</li><li>(2) Wenn ein Umschaltver</li></ul>	r angezeigt, wenn der jeweilige itil angeschlossen ist, ist die Wa	Kreis tatsächlich angeschlossen ist armwassererwärmung unabhängig von der Einstellung immer vorrangig	·

### Menü KREIS AUX

Fachmann-Ebene - Menü KREIS AUX(1)			
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung	Werkseinstellung
KR.AUX <sup>(1)</sup>		Dieser Parameter ermöglicht es dem Kreis einen Namen je nach Kundenwunsch zu geben. Es ist zu empfehlen, die für jeden Kreis bzw. Generator gewählten Namen schriftlich festzuhalten	AUX
(1) Parameter KR.AUX wird nur angezeigt wenn Parameter S.AUX im Menü #ZUORDNUNG auf PROGRAM., WWE ELEK, oder WWE eingestellt ist.			

# 3. Kundendienst-Ebene und Konfigurierung



Zugang: Die Taste 🗳 10 Sekunden lang drücken.

# 3.1 Menü #PARAMETER

Kundendienst-Ebene - Menü #PARAMETER		
Parameter	Beschreibung	
K. FOLGE	Führungskessel aktiv	
STUFE	Anzahl der zum Heizen angeforderten Heizkessel	
KASKADE ZAHL:	Anzahl der in der Kaskade anerkannten Heizkessel	
VM ZAHL:	Anzahl der in der Kaskade erkannten Regelungen OE-tronic 4 DIN MR	
LEISTUNG %	Aktuelle Leistung des Heizkessels	
SOLL.PUMPE	Steuerbefehl an die elektronisch geregelte Pumpe	
GEBLAESE	Drehzahl des Gebläses	
SOLL GEBLAESE	Gewünschte Drehzahl des Gebläses	
AUSSENTEMP.MW	Durchschnittliche Außentemperatur	
GERECH.T.KESS.	Berechnete Kesseltemperatur	
BRENNER SOLLWERT	Sollwert der Brennerregelung	
KESSEL T.	Messwert des Vorlauffühlers des Heizkessels	
RUCKLAUF TEMP	Wassertemperatur im Heizkesselrücklauf	
GERECHNETE T. A	Für Kreis A berechnete Temperatur	
GERECHNETE T. B	Für Kreis B berechnete Temperatur	
GERECHNETE T. C	Für Kreis C berechnete Temperatur	
TEMP.VORLAUF B	Wassertemperatur des Vorlaufs von Kreis B	
TEMP.VORLAUF C	Wassertemperatur des Vorlaufs von Kreis C	
TEMP. AUSSEN	Außentemperatur	
TEMP. RAUM A	Raumtemperatur von Kreis A	
TEMP. RAUM B	Raumtemperatur von Kreis B	
TEMP. RAUM C	Raumtemperatur von Kreis C	

# (Fortsetzung)

Kundendienst-Ebene - Menü #PARAMETER		
Parameter	Beschreibung	
TEMP.WWE	Temperatur des WW-Speichers	
EING.0-10V	Spannung am Eingang 0-10 V	
I-STROM	Ionisationsstromstärke	
DRUCK	Wasserdruck der Anlage	
PUFFER TEMP	Wassertemperatur im Pufferspeicher	
TEMP.SYSTEM	Wassertemperatur des Systemvorlaufs bei mehreren Generatoren	
TEMP.WWE UNTEN	Wassertemperatur im Unterteil des WW-Speichers	
TEMP. WWE A	Wassertemperatur im zweiten WW-Speicher (angeschlossen an Kreis A)	
T.SPEICHER AUX	Wassertemperatur im zweiten WW-Speicher, der am AUX-Kreis angeschlossen ist	
DREHKNOPF A	Position des Fühler-Temperatureinstellknopfs von Raumfühler A	
DREHKNOPF B	Position des Fühler-Temperatureinstellknopfs von Raumfühler B	
DREHKNOPF C	Position des Fühler-Temperatureinstellknopfs von Raumfühler C	
//VERSCHIEB. A	Berechnete Parallelverschiebung für Kreis A	
//VERSCHIEB. B	Berechnete Parallelverschiebung für Kreis B	
//VERSCHIEB. C	Berechnete Parallelverschiebung für Kreis C	

# 3.2 #FEHLER HISTORIE-Menü

Dieses Menü zeigt die Liste der letzten im Gerät aufgetretenen Fehler (bis zu 10 Fehler), gleiche Darstellung wie MELDUNG HISTORIE Beispiel.

# 3.3 #MELDUNG HISTORIE-Menü

Dieses Menü zeigt die Liste der letzten im Gerät aufgetretenen Meldungen (bis zu 10 Meldungen).

71



Durch Drehen kann man noch andere Informationen bei dem Entstehen der Meldung auslesen, z.B.:

20.1°
36.0°
27.0°
25.0°
21.0°
11.1µA
4500U/M
1.8Bar

Je nach dem was noch zusätzlich, z. B. an Fühlern, angeschlossen ist, ändern sich die Informationen die bei der Meldung angezeigt werden.

# 3.4 Menü #AUSG. TEST

Kundendienst-Ebene - Menü #AUSG. TEST		
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung
P.KREIS A	EIN / AUS	Ein/Aus Pumpe Kreis A
P. KREIS B	EIN / AUS	Ein/Aus Pumpe Kreis B
P.KREIS C	EIN / AUS	Ein/Aus Pumpe Kreis C
HILFSAUSG.	EIN / AUS	Ein/Aus des Hilfsausgangs
BLP	EIN / AUS	Ein/Aus Ladepumpe oder Umschaltventil
3WM B	RUHE:	Kein Steuerbefehl
	AUF:	Öffnen von 3-Wege-Mischer Kreis B
	ZU:	Schließen von 3-Wege-Mischer Kreis B
3WM C	RUHE:	Kein Steuerbefehl
	AUF:	Öffnen von 3-Wege-Mischer Kreis C
	ZU:	Schließen von 3-Wege-Mischer Kreis C
TEL. AUSG	EIN / AUS	Betrieb/Halt des Fernmelderelais-Ausgangs

# 3.5 Menü #EING. TEST

Kundendienst-Ebene - Menü #EING. TEST						
Parameter	Status	Beschreibung				
TELEPHON ST.	1/0	Brücke am Fernmeldeeingang (1 = ja, 0 = nein)				
FLAMME	EIN / AUS	Test Flammenpräsenz				
GASVENTIL	AUF/ZU	Öffnen der Ventile Schliessen der Ventile				
FEHLER	EIN	Fehlermeldung				
	AUS	Kein Fehler				
SEQ.		Regelungssequenz. Siehe nachstehende Tabelle (Seite 73)				
KESS.		Index des Generators im System				
ТҮР		Typ des Generators				
VER.ROM		Programmversion der Leiterplatte PCU				
VERS.PARAM PCU		Parameter version der Leiterplatte PCU				
MC.VERSION		Programmversion des Heizkessel-Funkmoduls				
AUSS.F.VERSION		Programmversion des Funk-Außenfühlers				
FERNB. A	EIN	Vorhandensein einer Fernbedienung A				
	AUS	Fehlen einer Fernbedienung A				
FERNB. B	EIN	Vorhandensein einer Fernbedienung B				
	AUS	Fehlen einer Fernbedienung B				
FERNB. C:	EIN	Vorhandensein einer Fernbedienung C				
	AUS	Fehlen einer Fernbedienung C				
ID MC IOBL		ID-Nummer des IOBL Heizkesselmoduls				
IOBL.VERSION		IOBL Version der Leiterplatte SCU				
KALIBR. ZEIT		Kalibrieren der Uhr				
▶Regelu	ngssequ	enz				
---------	-----------------	--	--	--	--	--
Regelu	ngssequ	ienz				
Status	Unter status	Betrieb				
0	0	Heizkessel außer Betrieb				
1	1	Kurzzyklus-Sicherung aktiviert				
	2	Öffnen des Absperrventils				
	3	Einschalten der Heizkesselpumpe				
	4	Warten auf Brennerstart				
2	10	Öffnen des Gasventils (Außen)				
	11	Einschalten des Gebläses				
	13	Das Gebläse wechselt in die Drehzahl für den Start des Brenners				
	14	Überprüfung des RL-Signals (Funktion nicht aktiv)				
	15	Brennereinschaltanforderung				
	17	Vorzündung				
	18	Zündung				
	19	Prüfung auf Vorhandensein der Flamme				
	20	Wartezeit nach fehlgeschlagener Zündung				
3/4	30	Brenner eingeschaltet und freie Modulierung auf Heizkesselsollwert				
	31	Brenner eingeschaltet und freie Modulierung auf beschränkten Sollwert, entspricht einer Rücklauftemperatur von +30 °C				
	32	Brenner eingeschaltet und freie Modulierung auf Heizkesselsollwert, jedoch verflanscht auf dem Schaltfeld				
	33	Brenner eingeschaltet und absenkende Modulierung infolge eines zu hohen Temperatur Anstieges des Wärmetauschers (4 K in 10 Sekunden)				
	34	Brenner eingeschaltet und Modulierung auf das Minimum infolge eines zu hohen Temperatur Anstieges de Wärmetauschers (7 K in 10 Sekunden)				
	35	Brenner ausgeschaltet infolge eines zu hohen Temperatur Anstieges des Wärmetauschers (9 K in 10 Sekunden)				
	36	Brenner eingeschaltet und ansteigende Modulierung, um einen korrekten Ionisationsstrom zu gewährleisten				
	37	Heizung: Brenner eingeschaltet und Modulierung auf das Minimum nach dem Start des Brenners während 30 Sekunden Trinkwassererwärmung: Brenner eingeschaltet und Modulierung auf das Minimum nach dem Start des Brenners während 100 Sekunden				
	38	Brenner eingeschaltet und fest Modulierung über dem Minimum nach dem Start des Brenners während 30 Sekunden, wenn der Brenner länger als 2 Stunden ausgeschaltet war oder nach dem Einschalten des Brenners				
5	40	Der Brenner schaltet sich aus				
	41	Das Gebläse wechselt auf die Drehzahl für das Nachspülen des Brenners				
	42	Das externe Gasventil schließt sich				
	43	Nachspülen				
	44	Anhalten des Gebläses				
6	60	Nachlauf der Heizkesselpumpe				
	61	Halt der Heizkesselpumpe				
	62	Schließen des Absperrventils				
	63	Anfang der Kurzzyklus-Sicherung				
8	0	Warten auf Brennerstart				
	1	Kurzzyklus-Sicherung aktiviert				
9		Sperre vorhanden				
10		Sperrung				
16		Entlüftung				
17		Frostschutz				

## 3.6 Menü #KONFIGURATION

Kundendienst-Ebene - Menü #KONFIGURATION				
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung		
MODE:	EIN KREIS/ ALL.KREIS.	Zum Auswählen, ob die Abweichung über die Fernbedienung nur für die Steuerung eines einzigen Kreises ( <b>EIN KREIS</b> ) gilt oder an alle Heizkreise ( <b>ALL.KREIS</b> ) übertragen werden soll		
ТҮР		Typ des Generators (Siehe das ursprüngliche Typenschild)		
SELBSTERKENNUNG	AUS/EIN	Neuinitialisierung des Systems, wenn der Fehler L38 angezeigt wird		
TAS	AUS/EIN	Aktivierung der Funktion Titan Active System®		
IOBL	AUS/EIN	Aktivierung der Funktion IOBL		

## 3.7 Menü #SERVICE

Mit diesem Menü können die Daten (Name und Telefonnummer) des Unternehmens oder des Handwerkers eingegeben werden, die der Benutzer ggf. kontaktieren kann (Wartung, Fehlersuche...).

Kundendienst-Ebene - Menü #SERVICE				
Parameter	Beschreibung			
NAME	Den Namen des Installateurs eingeben			
TELEFONNUMMER	Die Telefonnummer des Installateurs eingeben			

## 3.8 Menü #WARTUNG

Δ

Mit diesem Menü kann das Datum der nächsten Revision oder Wartung des Geräts eingegeben werden.

Kundendienst-Ebene - Menü #WARTUNG					
Parameter	Einstellbereich	Beschreibung			
ТҮР	NEIN	Werkseinstellung Keine Meldung, die anzeigt, dass eine Wartung erforderlich ist			
	MANU	Empfohlene Einstellung Zeigt am ausgewählten Datum an, dass eine Wartung erforderlich ist. Das Datum mit den nachstehenden Parametern einstellen.			
	AUTO	▲ Nicht anwendbar. Diese Einstellung nicht auswählen.			
WARTUNG.STUNDE	0 bis 23	Uhrzeit, zu der die Anzeige WARTUNG erscheint			
WARTUNGS DATUM <sup>(1)</sup>	1 bis 31	Tag, an dem die Anzeige WARTUNG erscheint			
WARTUNGS MONAT <sup>(1)</sup>	1 bis 12	Monat, in dem die Anzeige WARTUNG erscheint			
WART. JAHR <sup>(1)</sup>	2008 bis 2099	Jahr, in dem die Anzeige WARTUNG erscheint			
(1) Der Parameter wird nur a	ngezeigt, wenn MANU ei	ngestellt ist.			

# 4. Initialisierungs-Prozedur (RESET)





- 1 Die Tasten ↓,→ und --- 4 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten
- 2 Das Menü #RESET wird angezeigt
- 3 Den gewünschten Generator auswählen
- 4 Die folgenden Parameter einstellen

Menü #RESET				
Auswahl des Generators	Parameter		Beschreibung	
GENERATOR	RESET	TOTAL	Führt ein TOTAL-RESET aller Parameter durch	
		AUSSER PROG.	Führt einen Reset der Parameter durch, wobei die Zeitprogramme erhalten bleiben	
PROG. IOBL FÜHLER SCU RAUM FÜHLER		PROG.	Führt einen Reset der Zeitprogramme durch, wobei die Parameter erhalten bleiben	
		IOBL	Reinitialisierung der Netzwerkverbindungen des Systems	
		FÜHLER SCU	Führt einen Reset der Anwesenheiten der Generatorenfühler durch	
		RAUM FÜHLER	Führt einen Reset der Anwesenheiten der Raumfühler durch	



Nach der Reinitialisierung (TOTAL RESET und AUSSER PROG.) kehrt die Regelung nach einigen Sekunden zur Anzeige der Sprachauswahl zurück.

- > Die gewünschte Sprache durch Drehen des Drehknopfs auswählen
- > Zum Bestätigen den Drehknopf drücken.

# LISTE DER MELDUNGEN UND FEHLER



## INHALTSVERZEICHNIS

1.	Meldungen (Code des Typs Bxx oder Mxx)	78
2.	Fehler (Code des Typs Lxx oder Dxx)	80
3.	Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte SCU	89
4.	Löschen der Module 3WM IOBL aus dem Speicher der Leiterplatte SCU	89

# 1. Meldungen (Code des Typs Bxx oder Mxx)

Im Fall eines Problems wird eine Meldung angezeigt und der Heizkessel wird vorübergehend blockiert. In diesem Fall zeigt das Display einen Blockadecode (Code **Bxx**) an.

Der Heizkessel setzt sich automatisch wieder in Betrieb, wenn die Ursache der Blockierung behoben wurde.

Meldungen	Artikel	Beschreibung	Überprüfung/Lösung	
BL.PSU FEHLER <sup>(1)</sup>	B00	Die Leiterplatte PSU ist falsch konfiguriert	<ul> <li>Fehler der Parameter auf der Leiterplatte PSU</li> <li>Den Generatortyp im Menü #KONFIGURATION neu einstellen (Siehe das ursprüngliche Typenschild)</li> </ul>	
BL.MAX KESSEL	B01	Maximale Vorlauftemperatur überschritten	<ul><li>Die Wasserdurchflussmenge in der Anlage ist unzureichend</li><li>Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)</li></ul>	
BL.WÄRME GRAD.	B02	Die Erhöhung der Vorlauftemperatur überschreitet ihren Maximalwert	<ul> <li>Die Wasserdurchflussmenge in der Anlage ist unzureichend</li> <li>Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)</li> <li>Wasserdruck prüfen</li> <li>Sauberkeitszustand des Kesselkörpers überprüfen</li> <li>Fühlerfehler</li> <li>Ordnungsgemäße Funktion der Fühler prüfen</li> </ul>	
	<b>D</b> 07		Uberprüfen, ob der Kesselfühler korrekt montiert ist	
BL.DT VORL.RUCKL	B07	Maximaler Temperaturunterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf überschritten	<ul> <li>Die Wasserdurchflussmenge in der Anlage ist unzureichend</li> <li>Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)</li> <li>Wasserdruck prüfen</li> <li>Sauberkeitszustand des Kesselkörpers überprüfen</li> </ul>	
			<ul> <li>Fühlerfehler</li> <li>Ordnungsgemäße Funktion der Fühler prüfen</li> <li>Überprüfen, ob der Kesselfühler korrekt montiert ist</li> </ul>	
BL.RL AUF <sup>(1)</sup>	B08	Eingang <b>RL</b> an der Klemmleiste von Leiterplatte PCU ist offen	<ul> <li>Parameterfehler</li> <li>Den Generatortyp im Menü #KONFIGURATION neu einstellen (Siehe das ursprüngliche Typenschild)</li> </ul>	
			Falscher Anschluss ▶ Verkabelung überprüfen	
BL.INV. L/N <sup>(1)</sup>	B09	Den Generatortyp im Menü <b>#KONFIGURATION</b> neu einstellen (Siehe das ursprüngliche Typenschild)		
BL EINGANG OFFEN	B10 B11	Eingang <b>BL</b> an der Klemmleiste von Leiterplatte PCU ist offen	<ul> <li>Der an Eingang BL angeschlossene Kontakt ist offen</li> <li>▶ Kontakt an Eingang BL überprüfen</li> </ul>	
			Parameterfehler ▶ Parameter <b>BL EINGANG</b> überprüfen	
			Falscher Anschluss ▶ Verkabelung überprüfen	
BL.KOM PCU <sup>(1)</sup>	B13	Fehler der Datenübertragung mit der Leiterplatte SCU	Falscher Anschluss ▶ Verkabelung überprüfen	
			<ul> <li>Leiterplatte SCU ist nicht im Heizkessel installiert</li> <li>Eine SCU Leiterplatte einbauen</li> </ul>	
BL.WASSER MANG.	B14	Der Wasserdruck liegt unter 0,8 bar	Wassermangel im Kreis Wasser an der Anlage nachfüllen	

(1) Für nähere Informationen: Siehe spezifisches Service-Handbuch, GMR 3000 Condens, Rubrik 4 (Übersichten).

Meldungen	Artikel	Beschreibung	Überprüfung/Lösung
BL.GAS DRUCK	B15	Gasdruck zu gering	Schlechte Einstellung des Gasdruckwächters auf der Leiterplatte SCU Uberprüfen, das der Gashahn richtig geöffnet ist
			<ul> <li>Überprüfung des Versorgungsdrucks</li> </ul>
			• Überprüfen, ob das Gasdruckwächtersystem korrekt montiert ist
			<ul> <li>Das Gasdruckwächtersystem ggf. auswechseln</li> </ul>
BL.PCU ERROR	B16	Die Leiterplatte SU wird nicht	Falsche Leiterplatte SU für diesen Heizkessel
		erkannt	<ul> <li>Leiterplatte SU auswechseln</li> </ul>
BL.FALSCH PSU	B17	Die auf der Leiterplatte PCU gespeicherten Parameter wurden verändert	<ul><li>Fehler der Parameter auf der Leiterplatte PCU</li><li>Leiterplatte PCU auswechseln</li></ul>
BL.FALSCH SU	B18	Die Leiterplatte PSU wird nicht	Falsche Leiterplatte PSU für diesen Heizkessel
		erkannt	<ul> <li>Leiterplatte PSU auswechseln</li> </ul>
BL.KEINE KONFIG	B19	Der Heizkessel ist nicht	Die Leiterplatte PSU wurde ausgewechselt
		konfiguriert	<ul> <li>Den Generatortyp im Menü #KONFIGURATION neu einstellen (Siehe das ursprüngliche Typenschild)</li> </ul>
BL. KOM SU	B21	Datenübertragungsfehler	Falscher Anschluss
		und SU	<ul> <li>Uberprüfen, ob die Leiterplatte SU korrekt auf der Leiterplatte PCU angebracht ist</li> </ul>
			<ul> <li>Leiterplatte SU auswechseln</li> </ul>
BL.FLAMME LOS	B22	Verschwinden der Flamme	Kein Ionisationsstrom
		wahrend des Betriebs	<ul> <li>Die Gasleitung entlüften</li> </ul>
			Uberprüfen, das der Gashahn richtig geöffnet ist
			<ul> <li>Versorgungsdruck pruten</li> <li>Euclide und Einstellung der Coopermetur überprüfen</li> </ul>
			Sicherstellen, dass weder die Luftzuleitung noch die
			Abgasfortleitung blockiert sind
			Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder angesaugt werden
BL.SU ERROR	B25	Interner Fehler der Leiterplatte SU	<ul> <li>Leiterplatte SU auswechseln</li> </ul>
WARTUNG	M04	Anforderung einer Wartung	Das für die Wartung programmierte Datum ist erreicht
			<ul> <li>Die Wartung des Heizkessels vornehmen</li> </ul>
			Um die Wartung zu quittieren, im Menü #WARTUNG ein anderes Datum programmieren oder den Parameter TYP WARTUNG auf AUS stellen
WARTUNG A	M05	Wartung A, B oder C wird	Das für die Wartung programmierte Datum ist erreicht
WARTUNG B	M06	angefordert	<ul> <li>Die Wartung des Heizkessels vornehmen</li> </ul>
WARTUNG C	M07		Um die Wartung zu quittieren, die Taste vor drücken
ENTLUFTUNG	M020	Ein Entlüftungszyklus des	Einschalten des Heizkessels
		Heizkessels läuft	<ul> <li>3 Minuten warten</li> </ul>
EST.AUF B XX TAGE		Die Trocknung des	Eine Trocknung des Fußbodenestrichs findet statt. Die Heizung der
EST.AUF C XX TAGE	]	Fußbodenestrichs ist aktiv XX	nicht betroffenen Kreise ist unterbrochen.
EST.AUF B+C XX TAGE	1	Tage für die Trocknung des	<ul> <li>Warten, bis die angezeigte Anzahl der Tage bis auf 0 heruntergezählt wurde</li> </ul>
		Estrichs	Den Parameter ESTRICHTROCKNUNG auf AUS stellen

# 2. Fehler (Code des Typs Lxx oder Dxx)

Wenn ein Fehler des Geräts signalisiert wird, wird das Gerät blockiert und der entsprechende Fehlercode wird blinkend in einem Displayfenster angezeigt.

Für nähere Informationen: Siehe spezifisches Service-Handbuch, GMR 3000 Condens, Rubrik 4 (Übersichten) Liste der Fehler:

Fehler	Artikel	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung/Lösung
PSU DEF.	L00	PCU	Leiterplatte PSU nicht angeschlossen	Falscher Anschluss ▶ Verdrahtung zwischen Leiterplatten PCU und PSU überprüfen Leiterplatte PSU defekt
				Leiterplatte PSU auswechseln
PSU PARAM.DEF.	L01	PCU	Die Sicherheitsparameter	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Verdrahtung zwischen Leiterplatten PCU und PSU überprüfen</li> </ul>
			sind faisch	Leiterplatte PSU defekt ▶ Leiterplatte PSU auswechseln
DEF.VORLAUFF.	L02	PCU	Der Heizkessel- Vorlauffühler ist kurzgeschlossen	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen</li> <li>Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> </ul>
				<ul> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>
DEF.VORLAUFF.	L03	PCU	Der Stromkreis des Heizkessel- Vorlauffühlers ist unterbrochen	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen</li> <li>Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> </ul>
				<ul> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>
DEF.VORLAUFF.	L04	PCU	Kesseltemp. zu tief	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen</li> <li>Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> </ul>
				<ul> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>
				<ul> <li>Keine Wasserzirkulation</li> <li>Heizungsanlage entlüften</li> <li>Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)</li> <li>Wasserdruck prüfen</li> <li>Sauberkeitszustand des Kesselkörpers überprüfen</li> </ul>

Fehler	Artikel	Ursache der	Beschreibung	Überprüfung/Lösung
		Störung		
STB VORLAUF	L05	PCU	Kesseltemp. zu hoch	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen</li> <li>Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> </ul>
				<ul> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>
				<ul> <li>Keine Wasserzirkulation</li> <li>Heizungsanlage entlüften</li> <li>Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)</li> <li>Wasserdruck prüfen</li> <li>Sauberkeitszustand des Kesselkörpers überprüfen</li> </ul>
RUCKLAUF F.DEF	L06	PCU	Der Rücklauf- Temperaturfühler ist kurzgeschlossen	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen</li> <li>Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> </ul>
				<ul> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>
RUCKLAUF F.DEF	L07	PCU	Der Schaltkreis des Rücklauf- Temperaturfühler ist offen	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen</li> <li>Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> </ul>
				<ul> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>
RUCKLAUF F.DEF	L08	PCU	Rücklauftemperatur zu niedrig	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und Fühler überprüfen</li> <li>Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> </ul>
				<ul> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>
				<ul> <li>Keine Wasserzirkulation</li> <li>Heizungsanlage entlüften</li> <li>Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)</li> <li>Wasserdruck prüfen</li> <li>Sauberkeitszustand des Kesselkörpers überprüfen</li> </ul>

Für nähere Informationen: Siehe spezifisches Service-Handbuch, GMR 3000 Condens, Rubrik 4 (Übersichten)

Fehler	Artikel	Ursache	Beschreibung	Überprüfung/Lösung
		Störung		
STB RUCKLAUF	L09	PCU	Rücklauftemperatur zu hoch	Falscher Anschluss
				<ul> <li>Verdrahtung zwischen Leiterplatte PCU und F ühler überpr üfen</li> </ul>
				<ul> <li>Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> </ul>
				Fühlerfehler
				<ul> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> </ul>
				Funier ggt. ersetzen
				Keine wasserzirkulation
				<ul> <li>Heizungsanlage enlurien</li> <li>Zirkulation übernrüfen (Richtung Pumpe Ventile)</li> </ul>
				<ul> <li>Wasserdruck prüfen</li> </ul>
				Sauberkeitszustand des Kesselkörpers überprüfen
VOR-RUCK <min< th=""><th>L10</th><th>PCU</th><th>Unzureichende</th><th>Fühlerfehler</th></min<>	L10	PCU	Unzureichende	Fühlerfehler
			Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur	<ul> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> </ul>
				Fühler ggf. ersetzen
				Falscher Anschluss
				Uberprufen, ob der Fuhler korrekt montiert ist
				Keine Wasserzirkulation
				<ul> <li>Zirkulation überprüfen (Richtung Pumpe Ventile)</li> </ul>
				<ul> <li>Wasserdruck prüfen</li> </ul>
				Sauberkeitszustand des Kesselkörpers überprüfen
				Heizungs-Umwälzpumpe auf Funktionstüchtigkeit überprüfen
VOR-RUCK>MAX	L11	PCU	Differenz zwischen	Fühlerfehler
			Vorlauf- und Rücklauftemperaturen	<ul> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler orf granten</li> </ul>
			zu groß	
				Liberprüfen ob der Fühler korrekt montiert ist
				Keine Wasserzirkulation
				<ul> <li>Heizungsanlage entlüften</li> </ul>
				<ul> <li>Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)</li> </ul>
				<ul> <li>Wasserdruck pr üfen</li> </ul>
				Sauberkeitszustand des Kesselkörpers überprüfen
				Heizungs-Umwälzpumpe auf Funktionstüchtigkeit überprüfen

Fehler	Artikel	Ursache	Beschreibung	Überprüfung/Lösung
		der Störung		
STB OFFEN	L12	PCU	Maximaltemperatur des Heizkessels überschritten (Thermostat Maximum STB)	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Verdrahtung zwischen PCU-Leiterplatte und STB überprüfen</li> <li>Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist</li> <li>Elektrische Unterbrechungsfreiheit des STB überprüfen</li> <li>Überprüfen, ob der STB korrekt montiert wurde</li> </ul>
				Fühlerfehler ► STB ggf. auswechseln
				<ul> <li>Keine Wasserzirkulation</li> <li>Heizungsanlage entlüften</li> <li>Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)</li> <li>Wasserdruck prüfen</li> <li>Sauberkeitszustand des Kesselkörpers überprüfen</li> </ul>
FEHLER ZUNDUNG	L14	PCU	5 misslungene Zündversuche des Brenners	<ul> <li>Fehlen des Zündfunken</li> <li>Verdrahtung zwischen der Leiterplatte PCU und dem Zündtrafo überprüfen</li> <li>Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist</li> <li>Zünd- Ionisationselektrode überprüfen</li> <li>Erdung prüfen</li> <li>Leiterplatte SU defekt: Leiterplatte auswechseln</li> <li>Vorhandensein eines Zündbogens, jedoch keine Flammenbildung</li> <li>Gasleitungen entlüften</li> <li>Überprüfen, das der Gashahn richtig geöffnet ist</li> <li>Überprüfung des Versorgungsdrucks</li> <li>Funktion und Einstellung der Gasarmatur überprüfen</li> <li>Sicherstellen, dass weder die Luftzuleitung noch die Abgasfortleitung blockiert sind</li> <li>Verdrahtung der Gasarmatur überprüfen</li> <li>Leiterplatte SU defekt: Leiterplatte auswechseln</li> <li>Vorhandensein einer Flamme, jedoch unzureichende Ionisierung (&lt;3 μA)</li> <li>Überprüfung des Versorgungsdrucks</li> <li>Zünd- Ionisationselektrode überprüfen</li> <li>Erdung prüfen</li> <li>Verdrahtung der Zünd- Ionisationselektrode überprüfen</li> </ul>

Fehler	Artikel	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung/Lösung	
FEHL. G-VENTIL	L16	PCU	Erkennung von Fremdlicht	Vorhandensein eines Ionisationsstroms überprüfen, obwohl keine Flamme vorhanden sein soll Zündtrafo defekt	
				Gasarmatur übernrüfen und onf. ersetzen	
				Der Brenner dlüht noch: COKonzentration zu hoch	
G VENTIL DEF	1 17	PCU	Problem des Gasventils	Falscher Anschluss	
				<ul> <li>Verdrahtung zwischen der Leiterplatte PCU und Gasventil überprüfen</li> </ul>	
				<ul> <li>Sicherstellen, dass die Leiterplatte SU korrekt installiert ist</li> </ul>	
				Leiterplatte SU defekt	
				<ul> <li>Leiterplatte SU kontrollieren und ggf. ersetzen</li> </ul>	
GEBLAESE DEF.	L34	PCU	Das Gebläse arbeitet	Falscher Anschluss	
			Drehzahl	<ul> <li>Verdrahtung zwischen der Leiterplatte PCU und Gebläse überprüfen</li> </ul>	
				Gebläse defekt	
				<ul> <li>Ggf. Gebläse ersetzen</li> </ul>	
RUCK>KESS DEF.	L35	PCU	Vorlauf und Rücklauf	Falscher Anschluss	
			vertauscht	<ul> <li>Uberprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> </ul>	
				Fühlerfehler	
				Ohm-Wert der Fuhler überprüfen	
				Funier ggi. ersetzen	
				Umgekenrte Richtung der Wasserzirkulation	
	1.26	DCU	Dia Elamma iat in 24	Zirkulation uberpruten (Richtung, Pumpe, Venue)	
	L30	PCU	Stunden mehr als 5-mal	Nein ionisationistrom Die Gasleitung entlüffen	
			erloschen, während der	<ul> <li>Überprüfen, das der Gashahn richtig geöffnet ist</li> </ul>	
			Drenner in Detrieb war	<ul> <li>Überprüfung des Versorgungsdrucks</li> </ul>	
				Funktion und Einstellung der Gasarmatur überprüfen	
				<ul> <li>Sicherstellen, dass weder die Luftzuleitung noch die Abgasfortleitung blockiert sind</li> </ul>	
				Sicherstellen, dass die Abgase nicht wieder angesaugt werden	
SU KOM.DEF	L37	PCU	Unterbrechung der	Falscher Anschluss	
			Datenübertragung mit der Leiterplatte SU	<ul> <li>Kontrollieren, ob die Leiterplatte SU korrekt am Stecker der Leiterplatte PCU angebracht ist</li> </ul>	
				<ul> <li>Leiterplatte SU ersetzen</li> </ul>	

Fehler	Artikel	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung/Lösung	
PCU-D4 KOM.DEF	L38	PCU	Unterbrechung der Datenübertragung zwischen den Leiterplatten PCU und SCU	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Verdrahtung zwischen Leiterplatten PCU und SCU überprüfen</li> <li>Eine AUTOM. ERKENNUNG im Menü KONFIGURATION machen</li> <li>SCU-Leiterplatte nicht angeschlossen oder defekt</li> <li>Leiterplatte SCU auswechseln</li> </ul>	
BL OEF.DEF.	L39	PCU	Der Eingang <b>BL</b> war einen Moment lang offen	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Verkabelung überprüfen</li> <li>Externe Ursache</li> <li>Das an Kontakt BL angeschlossene Gerät überprüfen</li> <li>Parameter falsch eingestellt</li> <li>Parameter BL EINGANG überprüfen</li> </ul>	
DEF.TEST.HRU	L40	PCU	HRU/URC Testeinheit-Fehler	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Verkabelung überprüfen</li> <li>Parameter falsch eingestellt</li> <li>Den Generatortyp im Menü #KONFIGURATION neu einstellen (Siehe das ursprüngliche Typenschild)</li> </ul>	
DEF.WASSERMANG	L250	PCU	Wasserdruck zu gering	<ul> <li>Hydraulikkreis schlecht entlüftet</li> <li>Wasserleckage</li> <li>Fehlerhafte Messung</li> <li>Falls erforderlich Wasser nachfüllen</li> <li>Heizkessel wieder aktivieren</li> </ul>	
MANOMETER DEF.	L251	PCU	Störung des Manometers	<ul> <li>Verdrahtungsfehler</li> <li>Das Manometer ist defekt</li> <li>Fühler-Leiterplatten defekt</li> <li>Die Verkabelung zwischen der Leiterplatte PCU und dem Manometer überprüfen</li> <li>Überprüfen, ob das Manometer korrekt montiert wurde</li> <li>Das Manometer ggf. ersetzen</li> </ul>	
VORL. F.B DEF VORL. F.C DEF	D03 D04	SCU	Fehler am Vorlauffühler von Kreis B Fehler am Vorlauffühler von Kreis C Bemerkungen: Die Pumpe des Kreises arbeitet. Der Motor des Dreiwegemischers des Kreises wird nicht mehr versorgt, und er kann manuell verstellt werden.	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe nachfolgendes Kapitel "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte SCU"</li> <li>Verbindungsleitung und Stecker prüfen</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>	

Für nähere Informationen: Siehe spezifisches Service-Handbuch, GMR 3000 Condens, Rubrik 4 (Übersichten)

Fehler	Artikel	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung/Lösung
AUSS.F.DEFEKT	D05	SCU	Fehler am Außenfühler Bemerkungen: Der Sollwert des Heizkessels ist gleich <b>T. MAX KESSEL</b> . Die Mischerregulierung ist nicht mehr gewährleistet, die Überwachung der Höchsttemperatur nach dem Mischer bleibt aufrecht erhalten. Die Mischer können von Hand eingestellt werden. Die Warmwasserbereitung bleibt gewährleistet.	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe nachfolgendes Kapitel "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte SCU"</li> <li>Verbindungsleitung und Stecker prüfen</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>
AUX. F. DEFEKT	D07	SCU	Fehler des Zusatzfühlers	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe nachfolgendes Kapitel "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte SCU"</li> <li>Verbindungsleitung und Stecker prüfen</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ogf ersetzen</li> </ul>
WWE.F.DEFEKT	D09	SCU	Fehler des Speicherfühlers Bemerkungen: Die Warmwasseraufwärmung erfolgt nicht mehr. Die Ladepumpe arbeitet. Die Speicherlade-Temperatur entspricht der Kesseltemperatur.	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe nachfolgendes Kapitel "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte SCU"</li> <li>Verbindungsleitung und Stecker prüfen</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>
RAUMF.A DEFEKT RAUMF.B DEFEKT RAUMF.C DEFEKT	D11 D12 D13	SCU	Fehler am Raumfühler A Fehler am Raumfühler B Fehler am Raumfühler C Bemerkungen: Der betroffene Kreis arbeitet ohne Einfluss des Raumfühlers.	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe nachfolgendes Kapitel "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte SCU"</li> <li>Verbindungsleitung und Stecker prüfen</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>
MC KOM.DEF	D14	SCU	Unterbrechung der Datenübertragung zwischen der Leiterplatte SCU und dem Funkmodul des Heizkessels	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Verbindungsleitung und Stecker prüfen</li> <li>Fehler des Heizkesselmoduls</li> <li>Heizkesselmodul auswechseln</li> </ul>

Fehler	Artikel	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung/Lösung	
PUFFER F.DEF	D15	SCU	Fehler des Pufferspeicherfühlers Bemerkung: Das Erwärmen des Pufferspeichers ist nicht mehr gewährleistet.	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe nachfolgendes Kapitel "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte SCU"</li> <li>Verbindungsleitung und Stecker prüfen</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>	
S.BAD B.F.DEF S.BAD C.F.DEF	D16 D16	SCU	Fehler des Schwimmbadfühlers in Kreis B Fehler des Schwimmbadfühlers in Kreis C Bemerkung: Die Aufheizung des Schwimmbads erfolgt während der Komfortperiode des Kreises ständig.	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe nachfolgendes Kapitel "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte SCU"</li> <li>Verbindungsleitung und Stecker prüfen</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>	
WWE 2 F.DEFEKT	D17	SCU	Fehler des Speicherfühlers 2	<ul> <li>Falscher Anschluss</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler angeschlossen ist: Siehe nachfolgendes Kapitel "Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte SCU"</li> <li>Verbindungsleitung und Stecker prüfen</li> <li>Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist</li> <li>Fühlerfehler</li> <li>Widerstandswert des Fühlers überprüfen</li> <li>Fühler ggf. ersetzen</li> </ul>	
PCU KOM. DEF	D27	SCU	<ul> <li>Unterbrechung der Datenübertragung zwischen den Leiterplatten SCU und PCU</li> <li>Verdrahtung zwischen Leiterplatten SCU und PCU überprüfen</li> <li>Sicherstellen, dass die Leiterplatte PCU mit Strom versorgt wird (grüne LED leuchtet och blinkt)</li> <li>Leiterplatte PCU ersetzen</li> </ul>		
DEF.3WM.B.IOBL DEF.3WM.C.IOBL	D29 D30	SCU	Unterbrechung der Datenübertragung zwischen der Leiterplatte SCU und dem 3WM Modul	<ul> <li>Das Modul 3WM wird nicht mit Strom versorgt</li> <li>Überprüfen, ob das Modul 3WM mit Strom versorgt wird (Grüne LED leuchtet).</li> <li>Das Modul 3WM und die Leiterplatte SCU sind nicht an derselben Phase angeschlossen</li> <li>Sicherstellen, dass das Modul 3WM und die Leiterplatte SCU an derselben Phase angeschlossen sind oder dass ein Phasenkoppler installiert ist.</li> <li>Das Modul 3WM wurde entfernt</li> </ul>	
DEF.KOM.IOBL	D31	SCU	Die Funktion IOBL ist nicht mehr aktiv	<ul> <li>Problem auf der Leiterplatte SCU</li> <li>Wenn die Funktion IOBL nicht verwendet wird, die Funktion IOBL im Menü #KONFIGURATION deaktivieren</li> <li>Wenn die Funktion IOBL verwendet wird, die Leiterplatte SCU auswechseln und wieder den Peripherieeinheiten zuordnen (V3V IOBL-Modul,Interszenario-Schalter)</li> </ul>	

Fehler	Artikel	Ursache der Störung	Beschreibung	Überprüfung/Lösung			
5 RESET:ON/OFF	D32	SCU	In weniger als einer Stund	e wurden 5 Entstörungen vorgenommen			
			Heizkessel aus- und v	<ul> <li>Heizkessel aus- und wieder einschalten</li> </ul>			
TA-S KURZ-S	D37	SCU	Kurzschluss beim Titan Active System®				
			<ul> <li>Überprüfen, dass das keinen Kurzschluss au</li> </ul>	<ul> <li>Überprüfen, dass das Verbindungskabel zwischen der Leiterplatte SCU und der Anode keinen Kurzschluss aufweist</li> </ul>			
			<ul> <li>Sicherstellen, dass die Bemerkungen:</li> </ul>	e Anode keinen Kurzschluss aufweist			
			Die Warmwassererwärmung wurde gestoppt, kann aber mit der Taste 🛱 wieder eingeschaltet werden				
			Der Speicher ist nicht mehr geschützt.				
			Wenn ein Speicher ohne Titan Active System® an den Heizkessel angeschlossen ist:				
			Sicherstellen, dass der Simulationsstecker für das Titan Active System® (geliefert in Kolli AD212) auf der SCU-Leiterplatte montiert ist.				
TA-S GETRENNT	D38	SCU	Kurzschluss beim Titan Active System®				
			<ul> <li>Sicherstellen, dass das Verbindungskabel zwischen der Leiterplatte SCU und der Anode nicht unterbrochen ist</li> </ul>				
			<ul> <li>Sicherstellen, dass die Anode nicht zerbrochen ist Bemerkungen:</li> </ul>				
			Die Warmwassererwärmung wurde gestoppt, kann aber mit der Taste 🖙 wieder eingeschaltet				
			werden. Der Speicher ist nicht mehr geschützt				
			Wenn ein Speicher ohne Titan Active System® an den Heizkessel angeschlossen ist:				
			Sicherstellen, dass der Sir AD212) auf der SCU-Leite	nulationsstecker für das Titan Active System® (geliefert in Kolli rplatte montiert ist.			

# 3. Löschen der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte SCU

Die Konfiguration der Fühler wird von der Leiterplatte SCU gespeichert.

Wenn ein Fühlerfehler auftritt, während der entsprechende Fühler gar nicht angeschlossen ist oder absichtlich ausgebaut wurde, muss der Fühler aus dem Speicher der Leiterplatte SCU gelöscht werden.

- Mehrfach die Taste ? drücken, bis Wollen Sie diesen Fühler löschen? angezeigt wird.
- > Durch Drehen des Drehknopfs JA auswählen und den Drehknopf dann zur Bestätigung drücken.

## 4. Löschen der Module 3WM IOBL aus dem Speicher der Leiterplatte SCU

Die Konfiguration der Module 3WM IOBL wird von der Leiterplatte SCU gespeichert.

Wenn nach dem absichtlichen Entfernen eines Moduls 3WM ein Fehler **DEF.3WM.B.IOBL** oder **DEF.3WM.C.IOBL** auftritt, muss das Modul aus dem Speicher der Leiterplatte SCU gelöscht werden.

- Mehrmals die Taste ? drücken, bis Wollen Sie dieses Modul löschen? angezeigt wird.
- > Durch Drehen des Drehknopfs JA auswählen und den Drehknopf dann zur Bestätigung drücken.
- Um einen 3WM-Modul IOBL aus dem Speicher der Leiterplatte SCU zu löschen:
- > Das Menü #NETZ aufrufen, dann ENTFERNE GERÄT auswählen.

# ÜBERPRÜFUNGEN UND EINSTELLUNGEN



## Inhaltsverzeichnis

1.	Vor dem Anruf des technischen Kundendienstes folgende Informationen aufschreiben .	92
2.	Fühlerkontrolle	93
	<ul> <li>2.1 Kontrolle und Kalibration der Fühler an der OE-tronic 4-Regelung</li> <li>2.2 Überpüfung des Außenfühlers</li> <li>2.3 Fühler-Wiederstandswerte</li> </ul>	93 94 95
3.	Kontrolle der Leiterplatten	96
	3.1 Zugang zu den Leiterplatten         3.2 Leiterplatte PCU + SU         3.3 Leiterplatte SCU         3.4 Leiterplatte PSU	97 98 100 101

## 1. Vor dem Anruf des technischen Kundendienstes folgende Informationen aufschreiben

Information über das Gerät (dem Typenschild zu entnehmen):							
Kesseltyp							
Gasart							
Seriennummer							
Weitere abzulesende Daten:							
► Parameter Benutzer-Ebene (Taste →):							
Parameter	Display ?	Beschreibung					
CTRL	1.2, 1.3, 1.4 , 1.5	Programmversion der Leiterplatte SCU					
Parameter Fachhandwerker-	Ebene - Menü #ZUORDNUNG	(Die Parameter des erweiterten Modus anzeigen):					
Devementer	Diamley 2	Desekreikung					
		Beschreibung					
KREIS A.	PROGRAM.						
	H.TEMP						
	WWE						
KRFIS B <sup>.*</sup>	3WM / SCHWIMB /DIREKT						
KREIS C·*	3WM / SCHWIMB /DIREKT						
	KR.AUX						
	CIRC.WWE						
	FEHLER						
P.WWE:	PUMPE / UV						
Kundendienst-Ebene - Menü #EING. TEST							
Parameter	Display ?	Beschreibung					
ТҮР		Typ des Generators					
VER.ROM		Programmversion der Leiterplatte PCU					
VERS.PARAM PCU		Parameter version der Leiterplatte PCU					
MC.VERSION*		Programmversion des Heizkessel-Funkmoduls					
AUSS.F.VERSION*		Programmversion des Funk-Außenfühlers					
FERNB. A*	EIN/AUS						
FERNB. B*	EIN/AUS						
FERNB. C:*	EIN/AUS						
ID MC IOBL*		ID-Nummer des IOBL Heizkesselmoduls					
IOBL.VERSION*		IOBL Version der Leiterplatte SCU					

\* Der Parameter wird nur angezeigt, wenn die entsprechende Option angeschlossen ist.

# 2. Fühlerkontrolle

## 2.1 Kontrolle und Kalibration der Fühler an der OE-tronic 4-Regelung

Durch die OE-tronic 4-Regelung, werden die Fühler durchgehend überwacht.

Die Überwachung sowie die Mess- und Regelungsmöglichkeiten, die das Schaltfeld OE-tronic 4 bietet, sind nur bei Kreisen anwendbar, für die die Fühler tatsächlich angeschlossen sind.

## 2.1.1 Fühlerkreis unterbrochen oder kurzgeschlossen

Wenn ein Fühlerkreis unterbrochen oder kurzgeschlossen ist, zeigt die Regelung OE-tronic 4 die entsprechende Alarmmeldung des betroffenen Fühlers an.

-

Siehe Rubrik 5, Liste der Meldungen und Fehler.

## 2.1.2 Zuverlässigkeit der Fühlermesswerte

Die Fühler können kontrolliert werden, indem die Temperatur des jeweiligen Fühlers aufgerufen wird, in den Betreiber-Einstellungen (Taste →).

Im Fall einer nicht angezeigten Temperatur oder einer zu großen Abweichung zwischen der angezeigten und der realen Temperatur den Widerstand des betroffenen Fühlers (siehe unten) sowie das Anschlusskabel überprüfen.

## 2.1.3 Ein- und Ausschaltwerte in Bezug auf den Sollwert

Sobald die Speichertemperatur unter 4 °C fällt, insbesondere wenn die Anlage im Ferienmodus arbeitet (Frostschutz), wird der Speicher auf 10 °C aufgeheizt.

Im Kreis nach Mischventil B oder C schaltet sich die Pumpe ab, wenn die Vorlauftemperatur die Maximaltemperatur des Kreises um 10 °C überschreitet. Die Pumpe startet wieder sobald die Temperatur diese Temperatur von 10 °C unterschreitet.

Für nähere Informationen: Siehe spezifisches Service-Handbuch - Heizkessel GMR 3000 Condens, Rubrik 6.

## 2.2 Überpüfung des Außenfühlers

Der Außenfühler wird auf der Fassade, die dem geheizten Bereich entspricht, angebracht. Er muss leicht zugänglich sein.

H : Bewohnte und vom Fühler kontrollierte Höhe

- •: Empfohlener Einbauort an einer Ecke
- ○: Möglicher Einbauort

Z : Bewohnter und vom Fühler kontrollierter Bereich

Der Fühler muss unter direktem Witterungseinfluss an der Außenfassade angebracht werden, ohne jedoch den Sonnenstrahlen ausgesetzt zu sein.



## 2.3 Fühler-Wiederstandswerte

Für nähere Informationen: Siehe spezifisches Service-Handbuch - Heizkessel GMR 3000 Condens, Rubrik 6.

Sie haben bei den entsprechenden Temperaturen die folgenden Widerstandswerte. Wenn die mit dem Ohmmeter gemessenen Werte nicht denen der Tabelle entsprechen

Wenn die mit dem Ohmmeter gemessenen Werte nicht denen der Tabelle entsprechen, den Fühler auswechseln. Bemerkung: Zur Messung des Fühlerwiderstands, Fühler abklemmen.

Außenfühler		- Vorlauffühler Kreis B - Brauchwasserfühler (A - Systemfühler (AD250)	+C	- Kesselfühler ( oder Vorlauffühler FTS) - Rücklauffühler (RTS) Goooria6 - Brauchwasserfühler (TS) - Speicherfühler (WS) Goooria8		
		Fühler NTC, 10 kohm	bei 25 °C	Fühler NTC, 12 kohm bei 25 °C		
-20 °C	2392 Ω	0 °C	32014 Ω	-20 °C	98932 Ω	
-16 °C	2088 Ω	10 °C	19691 Ω	-10 °C	58879 Ω	
-12 °C	1811 Ω	20 °C	12474 Ω	0 °C	36129 Ω	
-8 °C	1562 Ω	25 °C	10000 Ω	10 °C	22804 Ω	
-4 °C	1342 Ω	30 °C	8080 Ω	20 °C	14773 Ω	
0 °C	1149 Ω	40 °C	5372 Ω	25 °C	12000 Ω	
4 °C	984 Ω	50 °C	3661 Ω	30 °C	9804 Ω	
8 °C	842 Ω	60 °C	2535 Ω	40 °C	6652 Ω	
12 °C	720 Ω	70 °C	1794 Ω	50 °C	4607 Ω	
16 °C	616 Ω	80 °C	1290 Ω	60 °C	3252 Ω	
20 °C	528 Ω	90 °C	941 Ω	70 °C	2337 Ω	
24 °C	454 Ω			80 °C	1707 Ω	
				90 °C	1266 Ω	
				100 °C	952 Ω	
				110 °C	726 Ω	

# 3. Kontrolle der Leiterplatten

- Jeder Eingriff innerhalb des Heizkessels muss durch eine qualifizierte und zugelassene Person durchgeführt werden.
- Vor jedem Eingriff sicherstellen, dass der Netzanschluss getrennt ist. Das Abschalten erfolgt durch Drücken der Ein/Aus-Taste des Schaltfeldes. Danach, Heizkessel-Netzanschlusskabel ausstecken.
- Der Erdungsanschluss muss den geltenden Bestimmungen entsprechen.

Die Erdung muss gemäß VDE 0100 / VDE 0190 (für Deutschland), Norm NFC 15.100 (nur für Frankreich) oder RGPT (nur für Belgien) durchgeführt werden.

- Es dürfen in keinem Fall 230 V führende Kabel zusammen mit Fühlerkabeln in einem Rohr oder Kabelkanal verlegt werden. Zusätzlich ist ein minimaler Abstand von 10 cm zwischen Fühlerkabel und 230 V-Kabel einzuhalten.

Für nähere Informationen: Siehe spezifisches Service-Handbuch - Heizkessel GMR 3000 Condens, Rubrik 6.



#### Der Netzanschluss erfolgt mittels Netzkabel C an das Stromnetz: 230 V, 50 Hz. Achtung: Folgende Gerätekomponenten stehen unter 230 V-Spannung:

Pumpe des Heizkessels - Gasventil - Umschaltventil - Die meisten Elemente des Schaltfelds und des Anschlusskastens - Netzkabel - Leiterplatte PCU.

- A Durchführung der 230-V-Kabel
- B Durchführung der Fühlerkabel
- C Netzkabel
- **D** Ersatzsicherungen (6.3 AT + 2 AT)
- F1 Hauptsicherung: 6.3 AT. Auf der Leiterplatte PCU, sie sichert den gesamten Heizkessel ab.
- F2 Sicherung 2 AT. Diese Sicherung schützt die Leiterplatte PCU.

- X1 Stromzufuhr 230V
- x2 Verbindung zur Leiterplatte SCU (230 V)
- X3 Verbindung zum Ein/Aus-Schalter
- X10 Verbindung zu PSU und Fühlern
- **X11** Verbindung zur Leiterplatte SCU (Bus)
  - \* Platine für Dreiwegemischer (Option)

LED: Die Leiterplatten PCU, SCU und SU besitzen jeweils eine Leuchtdiode (Betriebs-Kontrolllampe):

- LED an: Die Leiterplatte wird mit Strom versorgt.
- LED aus: Die Leiterplatte wird nicht mit Strom versorgt oder ist defekt.
- Blinkende LED : Von der Leiterplatte wurde ein Fehler festgestellt, oder die Leiterplatte ist defekt.

## 3.1 Zugang zu den Leiterplatten

Wie folgt vorgehen:



## 3.2 Leiterplatte PCU + SU



- 1 X1: Stromzufuhr 230 V
- 2 X2: Verbindung zwischen 230 V-Stromzufuhr und SCU
- F1: Sicherung 6.3 AT Diese Sicherung schützt den gesamten Heizkessel (PCU, SU und SCU).
- F2: Sicherung 2 AT Diese Sicherung schützt nur die PCU und SU Leiterplatten
- 5 SU-Stecker + Leiterplatte SU
- 6 X11: PCU SCU Bus-Stecker
- **7** BL-Eingang der PCU Leiterplatte (Konfigurierbar)
- 8 Stecker zur PC-Schnittstelle (Recom)
- 9 Verriegelung zur Befestigung der Leiterplatte
- **(**NC : Nicht angeschlossen (Nicht benutzte Stecker)

- **X3** Hauptschalter Ein /Aus
- X4 Nicht angeschlossen
- X5 Zündtransformator / Ionisationselektrode
- X6 Gasventil
- X7 Heizung / WWE-Umschaltventil
- X8 Heizkesselpumpe (230 V)
- X9 Steuerung des Gebläses und des Sicherheitstemperaturbegrenzers
- X10 Stecker:
  - Durchflussmesser
  - PSU
  - Kesseltemperaturfühler
  - Rücklauftemperaturfühler
  - Manometer
  - Heizkesselpumpe-Modulation

LED: Die Leiterplatte PCU besitzt eine Leuchtdiode (Betriebs-Kontrolllampe).

- LED an: Die Leiterplatte wird mit Strom versorgt.
- LED aus: Die Leiterplatte wird nicht mit Strom versorgt oder ist defekt.
- Blinkende LED : Von der Leiterplatte wurde ein Fehler festgestellt, oder die Leiterplatte ist defekt.

## Leiterplatte SU



Vorsicht Gefahr: Die Leiterplatte PCU bleibt, unabhängig davon, in welcher Stellung der Ein/Aus-Schalter steht, unter einer Spannung von 230 V.

- LED: Die Leiterplatte SU besitzt eine Leuchtdiode (Betriebs-Kontrolllampe).
  - LED an: Die Leiterplatte wird mit Strom versorgt.
  - LED aus: Die Leiterplatte wird nicht mit Strom versorgt oder ist defekt.
  - Blinkende LED : Von der Leiterplatte wurde ein Fehler festgestellt, oder die Leiterplatte ist defekt.

## 3.3 Leiterplatte SCU



- 1 Stromzufuhr 230 V Von PCU Leiterplatte
- Klemmleiste 230 V
- **3** Fühlerklemmleiste
- Mini-DIN-Stecker für Kaskaden-Bus Kabel
- **5** Stecker für Programmierwerkzeug (Flasher): Zur Aktualisierung der SCU-Programmversion)
- 6 PCU SCU Bus-Stecker
- HMI-Stecker

LED: Die Leiterplatte SCU besitzt eine Leuchtdiode (Betriebs-Kontrolllampe).

- LED an: Die Leiterplatte wird mit Strom versorgt.
- LED aus: Die Leiterplatte wird nicht mit Strom versorgt oder ist defekt.
- Blinkende LED : Von der Leiterplatte wurde ein Fehler festgestellt, oder die Leiterplatte ist defekt.

■ Leiterplatte SCU + Zubehör AD249-Mischer-Platine



Zubehör AD249-Mischer-Platine

Zubehör AD249-Mischer-Platine



G000054

3.4 Leiterplatte PSU



# **GERÄTE-ÄNDERUNGEN**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Programmversionen / Kesseltyp	104
2.	Technische Infos	104
	2.1 ITOE0095A (30/10/2009): Neue Version des SCU EPROM-Programmes         2.2 ITOE0104A: Neue Version des SCU EPROM-Programmes	104 107

# 1. Programmversionen / Kesseltyp

Gerät	Board	Referenz der SCU Leiterplatte (montierte Leiterplatte)	Ersatzteil- Referenz	Versionen	Anwendungs-Datum
GMR 3015 - 3025 Condens GMR 3025 Combi Condens	Leiterplatte SCU			V1.1	21/04/2009 (seit Produktionseinführung)
GMR 3015 - 3025 Condens GMR 3025 Combi Condens	Leiterplatte SCU	121742 / 200014268	183461	V1.2	15/09/2009
GMR 3035 Condens	Leiterplatte SCU			V1.2	seit Produktionseinführung
GMR 3025 CS Condens	Leiterplatte SCU			V1.2	seit Produktionseinführung
Für alle Modelle	Leiterplatte SCU	123986 / 200014268	183461	V1.5	30 Juni 2010

# 2. Technische Infos

## 2.1 ITOE0095A (30/10/2009): Neue Version des SCU EPROM-Programmes

Die Programmversion der SCU Leiterplatte ändert sich von V1.1 auf V1.2

### Anwendung im Werk - Betroffene Leiterplatten

Referenz der SCU Leiterplatte (montierte Leiterplatte)	Ersatzteil-Referenz	SCU- Programmversion	Anwendungs-Datum
121742 / 200014268	183461	V1.2	15/09/2009

Die im Ersatzteillager unter der Referenz S101048 erhältliche SCU Leiterplatten sind seit dem 15/09/2009 aktualisiert.

## ■ Um die Programm-Version der SCU-Leiterplatte zu überprüfen

- ▶ Menü #MESSUNGEN aufrufen (Taste → drücken)
- Drehknopf drehen, um Parameter **CTRL** aufzurufen
- ▶ Die Software-Version wird angezeigt : CTRL V...

#### oder: Etikett auf der SCU-Leiterplatte überprüfen:



SCU-Leiterplatte Programmversion SCU-Leiterplatte IOBL-Version (gleichgeblieben)

## Aktualisierung der Programmversion

## • Die Aktualisierung der SCU-Leiterplatte-Programmversion ist in folgenden Fällen notwendig:

- Überspringen von gewissen Tagen der Woche

- Zufallsbedingte Anzeige der folgenden Fehler: DEF.3WM.B.IOBL und DEF.3WM.C.IOBL

- Die Aktualisierung der Programmversion erfolgt durch das dazu vorgesehene Programmierwerkzeug.
  - Das Programmierwerkzeug (Flasher) erlaubt nicht die Aktualisierung der PCU-Platine

Das Programmierwerkzeug ermöglicht die Aktualisierung der Programmversion der nachfolgenden Schaltfelder: SCU für Heizkessel GMR 3000 und 5000 Condens



① Programmierwerkzeug (Flasher)

## ② Stecker f ür Programmierwerkzeug

🗞 Im Kolli gelieferte Anleitung beachten.

## Detail der Änderungen - ITOE0095

## • Haupt-Änderungen:

- Überspringen von gewissen Tagen der Woche korrigiert
- Zufallsbedingte Anzeige folgender Fehler beseitigt: DEF.3WM.B.IOBL und DEF.3WM.C.IOBL

### Änderungen in der Anzeige:

- Im Menü **#EING. TEST**: Kalibrieren der Uhr im Display hinzugefügt (**KALIBR. ZEIT**). Der Parameter wird nur angezeigt, wenn Parameter **ANLAGE** auf **ERWEITERT** eingestellt ist.
- Anzeige einer senkrechten gestrichelten Linie bei Auftreten eines Fehlers hinzugefügt, für alle Kurven und nicht nur für Vorlauf-Heizkurve **TEMP.VORLAUF B**.
- Verschiedene Übersetzungen korrigiert (zum Beispiel Übersetzung von JA / NEIN auf Deutsch und YES / NO auf Englisch korrigiert).
- Im Menü **#EING. TEST**: Anzeige der Programmversion des Funk-Kesselmoduls (**MC.VERSION**) und des Funk-Außenfühlers (**AUSS.F.VERSION**) hinzugefügt.
- Beschreibende Texte für Parameter TOTAL RESET und RESET PROG. korrigiert (sie waren vertauscht).
- Beschreibende Texte der Parameter VER.ROM und VERS.PARAM PCU korrigiert (sie waren vertauscht).
- Während der Einstellung einses Parameters und Auftreten eines Fehlers, bleibt man im Menü. Davor ging das Display zurück auf die Hauptanzeige mit Anzeige des Fehlers.
- Bei der Inbetriebnahme des Heizkessels: Anzeige der Fehler für die nicht vorhandene Fühler beseitigt.
- Anzeige des Fehlers **SYST.F.DEFEKT** bei Abwesenheit des System-Fühlers und der Aktivierung der Kaskade mit OEtronic 3-MR<sup>®</sup>-Regler, beseitigt.
- Im Menü #KREIS WWE: Beschreibende Texte für Parameter TEMP. WW TAG und TEMP.WW NACHT.
- Im Menü #EINSTELLUNGEN, folgende Parameter hinzugefügt:
   •MAX.GEBLA.HEIZ : Maximaldrehzahl des Gebläses bei Heizbetrieb, und
   •MAX.GEBLA.WWE: Einstellung der Höchstdrehzahl des Gebläses für den Warmwasserbereiter

## • Änderungen bei der Regelung:

- Die WWE-Vorrangschaltung (Parameter **WWE VORRANG** auf **+ MISCHER** eingestellt) wird nicht mehr von Kreis A in acht genommen, wenn dieser auf "Hochtemperatur" konfiguriert ist (Parameter **KREIS A** auf **H.TEMP** eingestellt).
- Wenn Parameter AUSSEN FROSTS. auf NEIN eingestellt ist, wir der Frostschutz der Heizungsanlage nicht mehr gewährleistet.
- Wenn Parameter **P.WWE:** auf **UV** eingestellt ist, ist es nicht mehr notwendig den Parameter **K.P. NACHLAUF** auf **0** einzustellen, um zu vermeiden dass sich die Verzögerung nach einer Trinkwassererwärmung aktiviert.
- Im Kaskadenbetrieb, ist der dem PCU angegebene berechnete Sollwert gleich der gemessenen Temperatur minus 2 K (und nicht mehr minus 0.2 K), wenn die Heizkesseltemperatur über der angegebenen Solltemperatur liegt. Dies lässt dem Brenner eine grössere Modulierungszeit, ohne ihn zu stoppen.
- Die 3-Wege Mischer B und C bleiben zwischen der zehnten und der zwanzigsten Minute nach dem Einschalten des Heizkessels nicht mehr geschlossen.
- Wenn ein IOBL (In One By Legrand) Szenario-Schalter dem Schaltfeld eine Abweichung anweist, ist es dann möglich, am OE-tronic 4-Schaltfeld diese Abweichung wieder zu ändern Beispiel:
  - das Szenario schaltet den Heizkessel auf Tagbetrieb
  - am OE-tronic 4-Schaltfeld kann eine andere Betriebsart gewählt werden, zum Beispiel Automatik-Betrieb.
- In Sommerbetrieb (A), wenn der Parameter P.WWE auf UV einsgestellt ist, und bei Aktivierung des Anlagenfrostschutzes oder Durchführung eines Schornsteinfegertestes, bleibt das Umschaltventil nicht mehr in WWE-Stellung, sondern schaltet auf Stellung Heizung.

## 2.2 ITOE0104A: Neue Version des SCU EPROM-Programmes

Die Programmversion der SCU Leiterplatte ändert sich von V1.2 auf V1.5. Detail der Änderungen:

- Im Menü #ZUORDNUNG, Parameter BS60 hinzugefügt (Einstellmöglichkeit: JA/NEIN, Werkseinstellung: NEIN)
   Ermöglicht den BS60 Trinkwassererwärmer, in der Regelung der Trinkwassererwärmung zu berücksichtigen, und daher eine schnellere Aufwärmung dieses Speichers zu gewährleisten.
  - Der Parameter wird nur unter folgenden Bedingungen angezeigt:
    - wenn Parameter ANLAGE auf ERWEITERT eingestellt ist
    - und
    - Programmversion der PCU-Leiterplatte des Heizkessels höher als oder gleich **1.4** ist. Um die Programm-Version der PCU-Leiterplatte zu überprüfen:
      - ▶ Parameter ANLAGE auf ERWEITERT einstellen,
      - Im Menü #EING. TEST, Parameter VER.ROM aufrufen.
- Algorithmus "Trocknung des Fußbodenestrichs" korrigiert: Wenn nach einer ersten Estrich-Trocknung, eine neue Estrich-Trocknung programmiert wird, laüft diese normal ab, was vorher nicht der Fall war.
- Anzeige während der Kurzzyklus-Sicherungszeit ergänzt. Wenn der Brenner ausschaltet, vermeidet die Kurzzyklus-Sicherungszeit das der Brenner zu schnell wieder einschaltet. Während dieser Wartezeit, wurde keine Meldung am Display angezeigt. Seit Version 1.5, blinkt das Fragezeichen "?", und bei Druck auf Taste "?", wird folgende Meldung angezeigt: "Betrieb gewährleistet wenn die Start-Temperatur erreicht wird."
- Wenn ein externes Gasventil an einen der Ausgänge AUX (der Zusatzplatine AD249 für Mischerkreis) oder A (der SCU-Platine) angeschlossen ist, und einer der Parameter S.AUX oder PUMPE.A im Menü #ZUORDNUNG auf SOLL.BRENNER eingestellt ist: Berücksichtigt die SCU Leiterplatte effektiv alle Brenneranforderungen (von der SCU Leiterplatte kommend sowie von der PCU Leiterplatte kommend) und nicht nur die heizungsseitigen Anforderungen (von der SCU Leiterplatte kommend).
- Die Heizkreis-Pumpen werden nicht mehr systematisch, beim einschalten des Heizkessels im Sommerbetrieb, eingeschaltet.
- Parameter SEQUENZ (Betriebszustand der Regelung) im Menü #MESSUNGEN hinzugefügt, wo dieser besser zugänglich ist.
  - Parameter SEQUENZ wird auch im Menü #EING. TEST angezeigt.
- Parameter BRENNER SOLLWERT im Menü #PARAMETER hinzugefügt: Entspricht dem effektiv berechneten und durch den PCU berücksichtigten Sollwert. Im Beharrungszustand, sollte dieser Sollwert dem Wert GERECH.T.KESS. gleich sein. Wenn dies nicht der Fall ist, Anlage überprüfen.
- Verschiedene Übersetzungen korrigiert (NL,...)
- Überwachung der TAS Anode verbessert : Dadurch wird die unangebrachte Fehlermeldung D38 **TA-S GETRENNT** beseitigt (besonders mit BS60 Trinkwassererwärmer).

#### **OERTLI THERMIQUE S.A.S.**

# FR

#### Direction des Ventes France Z.I. de Vieux-Thann

### Assistance Technique PRO

Nº Indigo 0 825 825 636

www.oertli.fr

#### **OERTLI ROHLEDER WÄRMETECHNIK GmbH**



www.oertli.de

#### **OERTLI DISTRIBUTION BELGIQUE N.V. S.A.**



#### www.oertli.be

#### WALTER MEIER (Klima Schweiz) AG WALTER MEIER (Climat Suisse) S.A.



Bahnstrasse 24 CH-8603 SCHWERZENBACH

✓ +41 (0) 44 806 44 24
 ServiceLine +41 (0) 800 846 846
 금 +41 (0) 44 806 44 25
 ☑ ch.klima@waltermeier.com

www.waltermeier.com

Z.I. de la Veyre, St-Légier CH-1800 VEVEY 1

✓ +41 (0) 21 943 02 22
 ServiceLine +41 (0) 800 846 846
 금 +41 (0) 21 943 02 33
 ☑ ch.climat@waltermeier.com

www.waltermeier.com

© Impressum

Alle technischen Daten im vorliegenden Dokument sowie die Zeichnungen und Schaltpläne verbleiben in unserem alleinigen Eigentum und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert werden.

Änderungen vorbehalten.

OERTLI ROHLEDER WÄRMETECHNIK GmbH

Raiffeisenstraße 3 D-71696 MÖGLINGEN